# **ThinkPad**

ThinkPad X230 および X230i

**注**:本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている情報を読んで理解してください。

- 安全上の注意と保証およびセットアップについての手引き
- ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意
- viページの『重要な安全上の注意』
- 175 ページの 付録 E『特記事項』

*安全上の注意と保証およびセットアップについての手引き*および *ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意*は Web サイトにアップロードされています。 http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides にアクセスしてください。

## 第4版(2012年8月)

#### © Copyright Lenovo 2012.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

## 目次

はじめにお読みください	. <b>v</b>	バッテリー電源の管理	31
重要な安全上の注意	. vi	省電力モード	31
早急な対処を必要とする状態	vii	バッテリーの取り扱い	33
安全に関するガイドライン	vii	ネットワーク接続とデータ転送	34
for a star flag int on limit and	4	イーサネット接続	34
第1章. 製品の概要	. 1	ワイヤレス接続	35
コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジャーク、の位置	1	プレゼンテーションとマルチメディア.....	38
びインジケーターの位置		ディスプレイ設定の変更	38
前面.....................................		プロジェクターまたは外付けモニターの接	
右側面		続	38
左侧面····································		プレゼンテーションのセットアップ	41
背面図		拡張デスクトップ機能の使用	41
世間 日間		オーディオ機能の使用	42
重要な製品情報の位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		内蔵カメラの使用	43
<b>= 安な袋品情報の位置</b>		ExpressCard、フラッシュ・メディア・カード、またはスマート・カードの使用	43
マンプ・タイプとモナル・プベル	10 11	たはスマード・ガートの使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
『Certificate of Authenticity』 ラベル	12	第3章.ご使用のコンピューター	47
機能	12	ユーザー補助と使いやすさ	47
仕様	14	快適なご使用のために	47
世報:	14	作業の快適性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
Enovo プログラム	15	ユーザー補助情報	48
Windows 7 オペレーティング・システムで	13	ThinkPad の携帯	49
Lenovo プログラムにアクセスする	15	出張のヒント	49
Windows 8 オペレーティング・システムで		出張に必要なもの	49
Lenovo プログラムにアクセスする.....	17		
Lenovo プログラムの概要	17	第4章・セキュリティー・・・・・・	51
<b>労な会 Thind Double</b>	21	セキュリティー・システム・ロックの使用...	51
第2章. ThinkPad の活用	21	パスワードの使用	51
お客様登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21	パスワードおよびスリープ状態.....	51
よくある質問と答え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21	パスワードの入力	51
特殊キーとボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23	パワーオン・パスワード	52
ファンクション・キーの組み合わせ	23	ハードディスク・パスワード......	52
ボリューム・ボタン	25	スーパーバイザー・パスワード	55
Windows キー	26	ハードディスクのセキュリティー	
UltraNav ポインティング・デバイスの使用 TrackPoint ポインティング・デバイスの使	26	セキュリティー・チップの設定	
HackPoint ホインティング・テバイスの使用	27	指紋センサーの使用	59
タッチパッドの使用	28	コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディス ク・ドライブ上およびソリッド・ステート・ドラ	
UltraNav ポインティング・デバイスの無効化	20	ク・トラインエおよびソリット・ステート・トラー イブ上のデータ消去に関するご注意	62
と外部マウスの使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29	ファイアウォールの使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
タスクバーの通知領域への『UltraNav』アイ		ウィルスからのデータの保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
コンの追加	29		0.
省電力	30	第5章.リカバリー概要	65
バッテリー状況のチェック	30	Windows 7 オペレーティング・システムのリカバ	
AC 電源アダプターの使用	30	リーの概要....................................	65
バッテリーの充電	31	Recovery Media の作成および使用	65
バッテリー寿命を最大限にする......	31	バックアップおよびリカバリー操作の実行 .	66

Rescue and Recovery ワークスペースの使用 .	67	『Config』メニュー	
レスキュー・メディアの作成および使用	68	『Date/Time』メニュー	
初期インストール済みプログラムとデバイ		『Security』メニュー	
ス・ドライバーの再インストール	69	『Startup』メニュー	
リカバリー問題の解決	70	『Restart』メニュー	130
Windows 8 オペレーティング・システムのリカバ	70	システム UEFI BIOS の更新	130
リーの概要	70	システム管理の使用	130
第6章.デバイスの交換	73	システム管理	130
静電気の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73	管理機能の設定	131
バッテリーの交換	73	体 4 辛 明度では 1967	100
SIM カードの交換	76	第9章.問題の回避	
ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ス		問題を回避するための一般的なヒント・・・・	
テート・ドライブの交換	77	最新のデバイス・ドライバーの確認	
メモリー・モジュールの交換	79	コンピューターの取り扱い	135
キーボードの交換	82	ThinkPad のクリーニング	137
パームレストの交換	85	第 10 章 . ThinkPad の問題のトラブル	
スピーカーの交換	89		139
バックアップ・バッテリーの交換......	90	問題の診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Mr = # 1 - P > A EXAMPLE OF A		問題判別	
第7章.オプションや周辺機器の利		ThinkPad が応答を停止した	139
用		キーボードに液体をこぼした場合	140
ThinkPad のオプション製品を探す......	93	エラー・メッセージ	140
ThinkPad Battery 19+	93	メッセージが表示されないエラー・・・・・	140
ThinkPad UltraBase Series 3	96	ビープ音が鳴るエラー	143
上面.....................................	97	メモリー・モジュールの問題	143
底面図	98	ネットワークの問題	143
ThinkPad UltraBase Series 3 の取り付け	98	キーボードとポインティング・デバイスの問	144
ThinkPad UltraBase Series 3 の取り外し	100	題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	146
セキュリティー機構	101	ディスプレイとマルチメディア・デバイスの	
その他の ThinkPad ポート・リプリケーターおよ びドッキング・ステーション	102	問題.................	147
	102	指紋センサーの問題	150
前面	103	バッテリーと電源の問題	151
背面図	105	ドライブとその他のストレージ・デバイスの	
キング・ステーションの取り付け	107	問題	
ThinkPad ポート・リプリケーターまたはドッ		ソフトウェアの問題	154
キング・ステーションの取り外し	109	ポートとコネクターの問題.......	155
セキュリティー機構	110	USB の問題	155
システム・ロック・キーの使用.....	110	ドッキング・ステーションまたはポート・リ プリケーターの問題	1.56
		ブリケーターの问題	155
第8章・ソフトウェアのインストール		第 11 章 . サポートの入手	157
と BIOS 設定および TCO 機能	111	Lenovo に電話をかける前に	157
新しいオペレーティング・システムのインストー	111	サービス体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	158
ル	111 111	診断プログラムの使用	158
Mindows 7 オペレーティング・システムのイ	111	Lenovo サポート Web サイト	158
ンストール	112	電話によるサポート	158
Windows 8 オペレーティング・システムのイ	-12	有償サービスの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	159
ンストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113		
デバイス・ドライバーのインストール	114	付録 A. 規制情報	161
ThinkPad Setup	115	ワイヤレスに関する情報	161
Protection of the contract of	117		

<b>167</b>	<b>付録 E. 特記事項</b>
165	インド RoHS
165	ウクライナ RoHS 173
	トルコ RoHS
165	中国 RoHS
165	(RoHS)
164	付録 D. 有害物質の使用制限指令
164	
10.	T
164	付録 C. ENERGY STAR モデルについ
163	<i>ダ</i> )
	バッテリー・リサイクル情報(米国およびカナ
	バッテリー・リサイクル情報(欧州連合) 168
	バッテリー・リサイクル情報 (台湾) 168
	バッテリー・リサイクル情報 (ブラジル) 168
	バッテリー・リサイクル情報(日本) 167
	163 163 163 163 164 164 164 165 165 165

## はじめにお読みください

コンピューターを快適に使用することができるように、下記の重要なヒントに従ってください。これに従わない場合は、不快感やけが、またはコンピューターの故障につながる恐れがあります。

## コンピューターが発する熱にご注意ください。



コンピューターの稼働時やバッテリーの充電時に、コンピューターの底面、 パームレストやその他の部分が熱くなる場合があります。達する温度はシス テムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温や けどの原因ともなります。

- 長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部分に、熱くなる部分を接触させたままにしないでください。
- キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、定期的に休憩 を取ってください。

## AC 電源アダプターが発する熱にご注意ください。



AC電源アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。


- 体の一定箇所に触れたまま、AC電源アダプターを使用しないでください。
- また、AC アダプターを体を温めるために使用 しない でください。

## 水のそばでコンピューターをご使用にならないでください。



こぼすことによるトラブルや感電事故の危険を避けるために、水のそばでコンピューターをご使用にならないでください。


## ケーブルの損傷にご注意ください。



配線に強い力が加わると断線の恐れがあります。

通信回線や、AC電源アダプター、マウス、キーボード、プリンターやその他の電子機器などの配線は、機器で挟み込んだり、操作の邪魔になったり、また歩行の邪魔にならないような位置にセットしてください。

## 移動の際にはコンピューターとデータを保護してください。



ハードディスク・ドライブを装備した ThinkPad を移動させる場合には、以下のいずれかを行い、電源ボタンのランプが消えているか、点滅していることを確認してください。

- コンピューターの電源をオフにします。
- スリープ状態にします。
- コンピューターを休止状態にします。

これにより、コンピューターの破損やデータの消失を防ぐことができます。

#### コンピューターを丁寧に扱ってください。



コンピューター、ディスプレイ、または外付けデバイスに対して、落とす、ぶつける、引っかく、ねじる、たたく、振動させる、押す、または重いものを上に置く、といったことは決して行わないでください。

## コンピューターの持ち運びにご注意ください。



- 充分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケースを使用してください。
- ぎっしり詰まったスーツケースやバッグにコンピューターを詰め込まないでください。
- コンピューターを携帯用ケースに入れる場合は、電源がオフになっているか、 スリープ状態あるいは休止状態であることを確認してください。コンピューターの電源がオンのまま、携帯用ケースに入れないでください。

## 重要な安全上の注意

注:まず最初に、以下の重要な安全上の注意をお読みください。

ここには、ノートブック・コンピューターを安全に使用するための情報が記載されています。ご使用のコンピューターに付属の説明書の記載事項に従い、説明書は保管しておいてください。本書に記載の内容によって、お客様の購入契約や『Lenovo® 保証規定』が影響されることはありません。詳しくは、安全上の注意と保証およびセットアップについての手引きの『保証情報』を参照してください。

お客様の安全を確保することは重要です。当社製品は、安全かつ有効なものとして開発されています。しかしながら、パーソナル・コンピューターは電子デバイスです。電源コード、電源アダプター、およびその他の機構により(特に誤用された場合)、身体または資産を損傷する可能性のある、安全上の危険性が生じる場合があります。こういった危険性を減らすために、製品に付属の指示に従い、製品および操作手順に示されているすべての警告をよく読み、本書に記載されている情報を慎重にお読みください。本書の内容および製品に付属の説明書に従い、危険から身を守り、安全なコンピューター作業環境を構築してください。

**注**:ここに記載された情報は電源アダプターおよびバッテリーに関する記述を含みます。ノートブック・コンピューター以外にも外部電源アダプターを付属する製品(スピーカー、モニターなど)があります。そのような製品をお持ちの場合、この情報が適用されます。また、コンピューターには、コンピューターを電源から外した場合でもシステム・クロックに電源が供給されるようにコイン型電池が使用されているので、バッテリーに関する安全上の注意はすべてのコンピューターが対象となります。

## 早急な対処を必要とする状態

製品は、誤用や不注意により損傷を受けることがあります。損傷の状態によっては、使用を再開する前に 検査を必要としたり、認可を受けたサービス業者の修理が必要になる場合があります。

製品の電源を入れるときには、ほかの電子デバイスの使用と同様に注意深く行う必要があります。まれに、製品から異臭がしたり、煙や火花が発生することがあります。あるいは、はじけるような音、ひび割れるような音、またはシューというような音が聞こえる場合があります。このような場合、必ずしも安全性に問題が生じたとは限りませんが、逆に重大な安全性の問題を示唆している場合もあります。しかしいずれの場合でもあってもお客様ご自身で状態を判断するようなことはやめてください。詳しい対応方法については、スマートセンターにご連絡ください。スマートセンターの電話番号については、次の Web サイトを参照してください。

http://www.lenovo.com/support/phone

コンピューターとコンピューターのコンポーネントを頻繁に 点検して、損傷、磨耗、あるいは危険を示す兆候がないかを調べてください。コンポーネントの状態に疑問がある場合は、その製品を使用しないでください。スマートセンターまたは製品メーカーに連絡して、製品の点検方法を問い合わせたり、必要に応じて修理を依頼してください。

万一、下記の状態が発生した場合、またはご使用製品について安全上の問題がある場合は、製品の使用を中止し、電源コンセントから電源コードを抜き、通信回線を切断し、スマートセンターに対応方法 をお問い合わせください。

- 電源コード、プラグ、電源アダプター、延長コード、サージ・プロテクター、または電源装置が、ひび割れている、壊れている、または損傷している。
- オーバーヒート、煙、火花、または火災の痕跡がある。
- 電池の損傷(ひび割れ、へこみ、または折れじわ)、電池からの放電、または電池での異物の堆積がある。
- 製品から、はじけるような音、ひび割れるような音、またはシューというような音が聞こえたり、強い臭気がある。
- 液体が流出した、あるいは物体がコンピューター製品、電源コード、または電源アダプターの上に落下した痕跡がある。
- コンピューター製品、電源コード、または電源アダプターに水がかかったことがある。
- 製品が落下したか、または損傷したことがある。
- 操作指示に従っても、製品が正常に動作しない。

注: Lenovo 以外の製品 (延長コードなど) でこのような状態があった場合は、製品メーカーに対応方法を問い合わせるか、部品を交換するなどの処置を実施するまで、その製品を使用しないでください。

## 安全に関するガイドライン

けがや物的損害の危険を少なくするため、次の注意事項を常に守ってください。

## 保守およびアップグレード

スマートセンターまたは説明書で指示されないかぎり、お客様ご自身で製品の保守を行わないでください。それぞれの製品ごとに認可を受けている保守サービス提供業者をご利用ください。

注:コンピューター部品によっては、お客様がアップグレードや交換を実施できるものがあります。アップグレードは通常、オプションと呼びます。お客様ご自身での取り付けが承認された交換部品は、お客様での取替え可能部品 (CRU) と呼びます。Lenovoでは、お客様が取り付けるオプションおよび交換する CRU については、説明書を添付しています。部品の取り付けまたは交換をする場合は、説明書に従って作業してください。電源表示ライトがオフ状態でも、製品内部の電圧レベルがゼロであるとは限りません。電源コードが付いた製品からカバーを取り外す前に、電源がオフになっており、製品のプ

ラグが給電部から抜かれていることを必ず確かめてください。ご質問や不明点がございましたら、ス マートセンターにご連絡ください。

コンピューターの内部には電源コードを取り外した後に移動する部品はありませんが、安全のため に以下の警告を遵守してください。



警告:

作動している機器は危険です。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

### 警告:





CRU を交換する場合は、その前にコンピューターの電源を切ってから、3分から5分待ち、コンピュー ターが冷めてからカバーを開けるようにしてください。

## 電源コードおよび電源アダプター



Lenovo から提供された電源コードおよび電源アダプターのみをご使用ください。

電源コードの安全性が認可されている必要があります。ドイツの場合、H05VV-F、3G、0.75 mm² 以上で ある必要があります。その他の国の場合、その国に応じて適切なタイプを使用する必要があります。

電源アダプターその他に電源コードを絶対に巻き付けないでください。コードに負荷がかかり、コー ドのすり切れ、ひび割れ、しわなどの原因となります。このような状態は、安全上の問題となる 可能性があります。

電源コードを、踏み付けたり、つまずいたり、他の物体によって挟んだりしないように設置して ください。

電源コードおよび電源アダプターに液体がかからないようにしてください。例えば、電源コードや電源 アダプターを、流し台、浴槽、便器の近くや、液体洗剤を使って清掃される床に放置しないでくださ い。液体は、特に誤用により 電源コードまたは電源アダプターに負荷がかかっている場合、ショートの 原因となります。液体が原因で電源コード端子または 電源アダプターのコネクター端子(あるいはその 両方) が徐々に腐食し、最終的にオーバーヒートを起こす場合があります。

電源コードおよび信号ケーブルは正しい順序で接続し、すべての電源コードが確実に接続され、プラグ がコンセントに完全に差し込まれていることを確認してください。

電源アダプターは、AC入力ピンや電源アダプターのいずれかの場所に腐食や過熱の痕跡がある場合は (プラスチック部分が変形しているなど)使用しないでください。

どちらかの端の電気接触部分に腐食またはオーバーヒートの痕跡がある電源コードや、なんらかの損傷を受けたと考えられる電源コードを使用しないでください。

電源アダプターを電源コンセントに接続するときは、過熱を防ぐため、衣服などで覆わないようにしてください。

## 延長コードおよび関連デバイス

ご使用の延長コード、サージ保護器、無停電電源装置、および電源タップが製品の電気要件を満たしたものであることを確認してください。それらのデバイスが過負荷にならないようにしてください。電源タップを使用した場合、負荷が電源タップの入力定格値を超えてはなりません。電力負荷、電源要件、入力定格値について疑問がある場合は、電気技術者に詳細を問い合わせてください。

## プラグおよびコンセント



危険

コンピューター機器で使用する予定のコンセント(電源コンセント)が損傷または腐食しているように思われる場合は、資格のある電気技術者が交換するまで、コンセントを使用しないでください。

プラグを曲げたり、改変しないでください。プラグに損傷がある場合は、製造メーカーに連絡して、交換品を入手してください。

コンセントを、電気を多量に消費する、他の家庭用または業務用の装置と共用しないでください。 そうでないと、電圧が不安定になり、コンピューター、データ、または接続された装置を損傷す ることになります。

製品によっては、3 ピンプラグが装備されている場合があります。このプラグは、接地したコンセントにのみ適合します。これは、安全機構です。この安全機構を接地されていないコンセントに差し込むことによってこの機構を無効にしないでください。プラグをコンセントに差し込めない場合は、電気技術者に連絡して承認済みコンセント・アダプターを入手するか、またはこの安全機構に対応できるコンセントと交換してもらってください。コンセントが過負荷にならないようにしてください。システム負荷全体が、分岐回路レーティングの80%を超えてはなりません。電力負荷および分岐回路レーティングについて疑問がある場合は、電気技術者に詳細を問い合わせてください。

ご使用のコンセントが適切に配線されており、容易に手が届き、機器の近くにあることを確認してください。コードに負荷がかかるほどいっぱいにコードを伸ばさないでください。

コンセントが、取り付ける製品に正しい電圧と電流を供給するようにしてください。

コンセントに機器を接続したり、コンセントから機器を取り外すときには、 とくに注意してください。

## 電源機構について



危険

電源機構 (パワー・サプライ) または次のラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。



このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これら のコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はあ りません。これらの部品に問題があると思われる 場合はサービス技術員に連絡してください。

## 外付けデバイス

## 警告·

コンピューターの電源がオンになっているときに、USB ケーブル以外の外付けデバイス・ケーブルを接 続したり、取り外したりしないでください。そうでないと、コンピューターを損傷する場合がありま す。接続されたデバイスに起こりうる損傷を防止するために、コンピューターがシャットダウンされて から5秒以上待った後、外付けデバイスを取り外してください。

## バッテリーに関する一般的な注意事項



Lenovo 製のパーソナル・コンピューターには、システム・クロック用の電源としてコイン型電池が使用 されています。ノートブック・コンピューターなどのモバイル製品については、携帯時のシステム電源 用として、充電式バッテリー・パックが使用されています。製品の電池は、互換性テストが実施されて おり、交換する場合は、認可部品と交換する必要があります。

バッテリーを分解、改造しないでください。電池を壊したり、穴を開けたり、焼却したり、または金属 接点部分をショートさせたりしないでください。電池に水やその他の液体をかけないでください。バッ テリー・パックを充電する場合は、製品の説明資料の記載通りに、正確に実施してください。

電池を乱用したり、誤操作を行うと、電池が過熱して、バッテリー・パックやコイン型電池から煙や炎 が 『噴き出す』 場合があります。バッテリーが損傷した場合、あるいはバッテリーが放電またはバッ テリーの端子に異物が付着しているのに気付いた場合は、使用を中止して、バッテリー製造メーカーか ら交換用のバッテリーを入手してください。

電池は、長期間にわたり未使用のままにしておくと劣化します。一部の充電式電池 (特にリチウムイオ ン電池など)の場合、電池を放電状態で長期にわたり未使用のままにしておくと、電池がショートを起 こして、電池の寿命を短くしたり、危険な状態になることがあります。充電式リチウムイオン電池を完 全に放電させたり、放電状態で保管したりしないでください。

## 充電式バッテリーの注意事項



バッテリー・パックを分解または改造しないでください。爆発したり、バッテリー・パックから液 体が漏れる原因となります。Lenovoの指定したバッテリー・パックでかつ、分解、改造していな いもの以外では、安全性は保証できません。

充電式バッテリー・パックの交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。人身事故につなが りかねない場合がありますので、充分ご注意をお願いします。

Lenovo が推奨するタイプのバッテリーだけと交換してください。

- バッテリー・パックを火気に近づけないでください。
- 水や雨にさらさないでください。
- 分解しないでください。
- ショートさせないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- バッテリー・パックを落とさないでください。

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリー・パックを捨てないでください。バッテリーを処分する場合は、現地の条例または規則に従ってください。

バッテリー・パックは室温で保管し、充電は容量の約30% ~ 50% にしてください。過放電を防ぐために、1年に1回の充電をお勧めします。

## コイン型リチウム電池の注意事項



危險

バッテリーの交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。

コイン型リチウム電池を交換する場合は、同じものか、またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、誤った使用や取り扱い、または廃棄が原因で爆発する危険性があります。

以下のことは行わないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) 以上に加熱する
- 修理または分解

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例または規則に従ってください。

以下の文は、米国カリフォルニア州のユーザーに適用されます。

カリフォルニアでの過塩素酸塩に関する情報:

CR (二酸化マンガン) コイン型リチウム電池には過塩素酸塩が含まれていることがあります。

過塩素酸物質 - 特別な取り扱いが必要な場合があります。次の Web サイトを参照してください。www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

## 熱および製品の通気



危険

コンピューター、AC電源アダプター、および多くのアクセサリーは、電源を入れたり、バッテリーを充電すると熱を発生します。ノートブック・コンピューターは、コンパクトにできているために、大量の熱を発生します。必ず、下記の基本的な予防措置を取ってください。

• コンピューターの稼働時やバッテリーの充電時に、コンピューターの底面、パームレストやその他の 部分が熱くなる場合があります。長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部分に、熱くなる 部分を接触させたままにしないでください。キーボードをご使用の際は、長時間にわたって手を パームレストに乗せたままにしないでください。ThinkPad は通常の操作中、多少の熱を放熱しま

- す。発生する熱量はシステムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、定期的に休憩を取ってください。長時間にわたってキーボードを使わないようにご注意ください。
- 可燃物の近くや、爆発の可能性のある環境でコンピューターを作動させたり、電池を充電しないでください。
- 製品には、安全、快適、かつ信頼性の高い操作を実現するために、通気スロット、ファン、またはヒートシンク(あるいは、それらすべて)が装備されています。これらの機構は、ベッド、ソファー、カーペット、その他の柔かい面に置くと、気付かぬうちに塞がれてしまうことがあります。このような機能を妨害したり、ふさいだり、機能不全状態にはしないでください。
- AC 電源アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。体の一 定箇所に触れたまま、AC アダプターを使用しないでください。また、AC 電源アダプターを体を 温めるために使用しないでください。人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が 感じられ、低温やけどの原因ともなります。

お客様の安全のために、必ず、下記の基本的な予防措置を取ってください。

- コンピューターがコンセントに接続されている状態のときは、カバーを開けないでください。
- コンピューターの外側にほこりがたまっていないか定期的に点検してください。
- ベゼル内の換気装置と接続部分からほこりを取り除きます。ほこりの多い場所や人通りの多い場所で 使用しているコンピューターは、頻繁に掃除が必要となることがあります。
- 通気孔をふさいだり、妨げたりしないでください。
- 家具の中でコンピューターを操作しないでください。過熱状態になる危険が高くなります。
- コンピューター内への換気の温度は、35℃ (95℃) を超えないようにしてください。

## 電流に関する安全上の注意



電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。

感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- コンピューターを雷雨時に使用しないでください。
- 雷雨中にケーブルの接続および切り離し、本製品の設置、保守、再構成は行わないでください。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置も正しく配線されたコンセントに接続してください。
- できれば片手のみで、信号ケーブルの接続または取り外し作業を行ってください。
- ◆ 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- 設置および構成の手順で特に指示がない限り、接続された電源コード、通信システム、ネットワーク、およびモデムを取り外してから、デバイスのカバーを開いてください。
- すべての内部部品を所定の位置に固定してから、コンピューターを使用するようにしてください。内 部部品や回路が露出しているときにコンピューターを使用しないでください。



本製品または接続されたデバイスのカバーを取り付けるか、移動するか、開くときは、次の表に記述されるようにケーブルの接続および取り外し作業を行ってください。

#### ケーブルの接続手順:

- 1. すべての電源をオフにします。
- 2. まず、すべての装置にケーブルを取り付けます。
- 3. 信号ケーブルをコネクターに接続します。
- 4. 電源コードを電源コンセントに接続します。
- 5. デバイスの電源をオンにします。

#### ケーブルの切り離し手順:

- 1. すべての電源をオフにします。
- 2. 最初に、電源コードをコンセントから取り外します。
- 3. 信号ケーブルをコネクターから取り外します。
- 4. すべての装置からケーブルを取り外します。

必ず電源コードをコンセントから抜いてから、コンピューターにその他のケーブルを取り付けてください。

必ずすべてのケーブルをコンピューターに取り付けた上で、電源コードをコンセントに入れ直してください。

## 液晶ディスプレイ (LCD) に関する注意事項

#### 警告

LCD (液晶ディスプレイ) はガラス製なので、コンピューターを乱暴に扱ったり落としたりすると壊れることがあります。LCD が壊れて内部の液体が目に入ったり、手についたりした場合は、すぐに水で 15 分以上洗ってください。その後、何らかの症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。

注:水銀を含む蛍光灯を使用している製品 (LED 以外の製品など) について、液晶ディスプレイ (LCD) 内の蛍光灯の中には水銀が含まれています。液晶ディスプレイの廃棄にあたっては、地方自治体、都道府県、または国の法令に従ってください。

### ヘッドホンとイヤホンの使用

コンピューターにヘッドホン・コネクターとオーディオ出力コネクターの両方がある場合、ヘッドホン(『ヘッドセット』とも呼ぶ)またはイヤホン用にはヘッドホン・コネクターを常に使用してください。

#### 鐅告

イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧により難聴になることがあります。イコライザーを最大に調整すると、イヤホンおよびヘッドホンの出力電圧が増加し、音圧レベルも高くなります。聴覚を保護するため、イコライザーは最適なレベルに調整してください。

EN 50332-2 規格に準拠していないヘッドホンやイヤホンを大音量で長時間使用すると、危険です。ご使用のコンピューターのヘッドホン出力コネクターは、EN 50332-2 副節 7 に準拠しています。この規格は、コンピューターの広帯域での最大の実効出力電圧を 150 mV に制限しています。聴力の低下を防ぐために、ご使用のヘッドホンまたはイヤホンが 75 mV の広帯域の規定電圧に対して EN 50332-2 (副節 7制限) にも準拠していることを確認してください。EN 50332-2 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

ご使用の Lenovo コンピューターにヘッドホンまたはイヤホンが同梱されている場合は、このヘッドホンまたはイヤホンとコンピューターの組み合わせはセットで EN 50332-1 の規格に準拠しています。別のヘッドホンまたはイヤホンを使用する場合は、EN 50332-1 (副節 6.5 の制限値) に準拠していることを確認してください。EN 50332-1 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

## その他の安全上の注意



ビニール袋は危険となる恐れがあります。窒息事故防止のために、ビニール袋は乳幼児の手の届かない 場所に保管してください。

#### 米国内のお客様へのご注意

多くのパーソナル・コンピューター製品や周辺機器には、コード、ケーブル、あるいはワイヤー (たとえば、電源コードや周辺機器をパーソナル・コンピューターに接続するためのコードなど) が含まれています。本製品にそれらのコード、ケーブル、あるいはワイヤーが含まれているときは、以下の警告が適用されます。

警告: 当製品に付属するコードまたは当製品とともに販売されたアクセサリーに付属するコードを手で扱う場合、鉛(カリフォルニア州では、がん、および出生異常または他の生殖障害の原因として知られている化学物質) に触れる可能性があります。 **取り扱い後は必ず手を洗ってください。** 

以上の説明を保管しておいてください。

## 第1章 製品の概要

この章では、コネクターの位置、重要なプロダクト・ラベルの位置、コンピューターの機能、仕様、運用環境、および初期インストール済みのプログラムについて説明します。

- 1ページの『コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置』
- 10ページの『重要な製品情報の位置』
- 12ページの『機能』
- 14ページの『仕様』
- 14ページの『操作環境』
- 15ページの『Lenovo プログラム』

## コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置

ここでは、ThinkPad のハードウェア機能を紹介し、ThinkPad を使い始めるために必要な基本情報を提供します。

## 前面



図1. ThinkPad X230 および X230i 前面

1 内蔵カメラ	2 ThinkLight® ライト
3 状況インジケーター	4 電源ボタン
	6 ワイヤレス LAN/WiMAX カード用 PCI Express ミニ・カード・スロット

<b>7</b> ワイヤレス WAN カード用の PCI Express ミニ・カード・スロットまたは mSATA ソリッド・ステート・ドライブ	18 指紋センサー
9 TrackPoint ボタン	10 タッチパッド
11 Fn キー	12 ボリューム・ボタン
13 黒色のボタン	14 内蔵マイクロホン

## 1 内蔵カメラ

一部のモデルには、内蔵カメラが装備されています。このカメラを使用して、写真を撮影したりビデオ会議を行ったりすることができます。詳しくは、43ページの『内蔵カメラの使用』を参照してください。

## 2 ThinkLight ライト

ThinkLight ライトを使用すると、照明条件が理想的でない場合でも ThinkPad を使用できます。ThinkLight ライトをオンにするには、Fn キーとスペース・キーを同時に押します。オフにするには、もう一度、Fn キーとスペース・キーを同時に押します。

## 警告:

ThinkPad を暗い場所で長時間使用すると目に負担がかかるので、避けてください。

## 3 状況インジケーター

システム状況インジケーターは複数装備されています。各インジケーターの場所と意味について詳しくは、8 ページの 『状況インジケーター』を参照してください。

## 4 電源ボタン

ThinkPad の電源をオンにするには、電源ボタンを押します。

電源をオフにするには、Windows® 7 オペレーティング・システムの『スタート』メニューのシャットダウン・オプションを使用します。Windows 8 オペレーティング・システムでは、カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。次に、『設定』 → 『電源』 → 『シャットダウン』をクリックします。

システムが応答しなくなり、ThinkPad の電源をオフにできない場合は、電源ボタンを4秒間以上押し続けます。それでもシステムが応答しない場合は、AC電源アダプターとバッテリーを取り外して、ThinkPad をリセットします。

電源ボタンは、電源ボタンを押してコンピューターの電源をオフにしたり、スリープ状態または休止状態にしたりするよう、設定することもできます。このためには、電源プランの設定を変更する必要があります。電源プランの設定にアクセスするには、次のようにします。

- Windows 7 の場合: Power Manager プログラムの『**電源プラン**』タブをクリックします。Power Manager プログラムを起動する手順については、15 ページの『Windows 7 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセスする』を参照してください。
- Windows 8 の場合: Windows 通知領域からバッテリー状況アイコンをクリックし、『**その他の電源オプション**』をクリックします。次に、『**電源ボタンの動作を選択する**』をクリックします。

## UltraNav® ポインティング・デバイス

5 TrackPoint ポインティング・スティック

9 TrackPoint ボタン

#### 10 タッチパッド

\_\_\_\_ キーボードには、Lenovo 独自の UltraNav ポインティング・デバイスが組み込まれています。これ を使うと、ポインティング、選択、ドラッグなどの操作を、通常のタイプ位置から指を離さずに一連

の動きとして行うことができます。詳しくは、26ページの『UltraNav ポインティング・デバイスの使 用』を参照してください。

## 6 ワイヤレス LAN/WiMAX 用 PCI Express ミニ・カード・スロット

ThinkPad には、ワイヤレス LAN/WiMAX 接続を行うことができるように、PCI Express ミニ・カード・ス ロットに、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) カードまたはワイヤレス・コンボ・ カード (LAN および WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 用) を装備しているモデ ルがあります。

## ☑ ワイヤレス WAN カード用の PCI Express ミニ・カード・スロットまたは mSATA ソリッド・ステー 下・ドライブ

ThinkPad には、PCI Express ミニ・カード・スロットに、ワイヤレス広域ネットワーク (WAN) 接続を可能 にするワイヤレス WAN カードを装備しているモデルがあります。

一部のモデルにはデータ・ストレージのための mSATA ソリッド・ステート・ドライブが装備され ています。

## 8 指紋センサー

一部のモデルには、指紋センサーが内蔵されています。指紋認証によって、ThinkPad を起動したり、 ThinkPad Setup プログラムを開始したり、Windows オペレーティング・システムを起動したりすることが できます。詳しくは、59ページの『指紋センサーの使用』を参照してください。

### 111 Fn キー

Fn キーを使用して、ThinkPad® ファンクション・キーの機能 (ThinkLight ライトをオンにする、コンピュー ターをロックする、ワイヤレス接続を管理するなど)を利用できます。詳しくは、23ページの『ファンク ション・キーの組み合わせ』を参照してください。

## 12 ボリューム・ボタン

ボリューム・ボタンを使用して簡単に、音量を調整したり、スピーカーや ThinkPad のマイクロホンを消音 に設定したりすることができます。詳しくは、25ページの『ボリューム・ボタン』を参照してください。

## 13 黒色のボタン

オペレーティング・システムが正常に動作している場合、黒色のボタンを押すと、Windows 7 オペレー ティング・システムでは SimpleTap プログラム、Windows 8 オペレーティング・システムでは Lenovo PC Device Experience プログラムが起動します。

Windows 7 オペレーティング・システムを使用している場合、黒色のボタンを使用してお使いのコン ピューターの起動順序を中断し、Rescue and Recovery® ワークスペースを開始することもできます。Rescue and Recovery ワークスペースにアクセスするには、コンピューターの電源をオンにして、ThinkPad ロゴが 画面に表示されている間に、黒色のボタンを押します。Rescue and Recovery ワークスペースについて詳し くは、67ページの 『Rescue and Recovery ワークスペースの使用』を参照してください。

### 14 内蔵マイクロホン

内蔵マイクロホンは、オーディオ対応のプログラムと共に使用することで、音声をコンピューターに 取り込みます。

## 右側面



図 2. ThinkPad X230 および X230i 右側面

1 セキュリティー・キーホール	2 ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ
3 コンボ・オーディオ・ジャック	4 イーサネット・コネクター
<b>5</b> Always On USB コネクターに電源を供給するコネクター	6 メディア・カード・リーダー・スロット

#### 1 セキュリティー・キーホール

ThinkPad を盗難から守るには、このキーホールに対応するセキュリティー・ケーブル・ロックを購入して、ThinkPad を頑丈で動かない物体に固定します。

#### 2 ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ

モデルによっては、ThinkPad にはお客様がアップグレードできる大容量のハードディスク・ドライブが装備されており、ビジネスでのさまざまな要求に対応できます。

一部のモデルにはデータ・ストレージのためのソリッド・ステート・ドライブが装備されています。これにより、コンピューターの小型軽量化、高速化が可能になります。

**注**: 非表示のサービス・パーティションがあるため、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブの空き容量は実際よりも少なくなります。ソリッド・ステート・ドライブは容量が少ないため、より顕著です。

## 3 コンボ・オーディオ・ジャック

音声や音楽を聴くには、3.5 mm、4 極プラグのヘッドホンまたはヘッドセットをコンボ・オーディオ・ジャックに接続します。

## 注:

• ファンクション・スイッチ付きのヘッドセット(例: iPhone® モバイル・デジタル・デバイス用のヘッドセット)をご使用の場合は、ヘッドセット使用中にこのファンクション・スイッチを押さないようにしてください。スイッチを押すとヘッドセットのマイクロホンは使用不可になり、ThinkPad内蔵のマイクロホンが使用可能になります。

• コンボ・オーディオ・ジャックは従来のマイクロホンをサポートしません。詳しくは、42ページの 『オーディオ機能の使用』を参照してください。

## 4 イーサネット・コネクター

ThinkPad を LAN (ローカル・エリア・ネットワーク) に接続します。



感電事故の危険を避けるために、電話ケーブルをイーサネット・コネクターに接続しないでください。 このコネクターには、イーサネット・ケーブルのみを接続してください。

コネクターの右上および左上にある2つのインジケーターは、ネットワーク接続の状況を示します。コン ピューターが LAN に接続されるときに、ネットワークとのセッションが利用可能であれば、左上のイン ジケーターが緑色に点灯します。データの転送中は、右上のインジケーターが黄色く点滅します。

注:ご使用の ThinkPad を ThinkPad UltraBase、ドッキング・ステーション、またはリプリケーターに接続 している場合、ThinkPad のイーサネット・コネクターではなく、UltraBase、ドッキング・ステーション、 またはリプリケーターのイーサネット・コネクターを LAN に接続してください。

## 5 Always On USB コネクターに電源を供給するコネクター

Always On USB コネクターではデフォルトで、コンピューターがスリープ状態または休止状態になってい る場合でも、一部のモバイル・デジタル・デバイスやスマートフォンを充電できます。

コンピューターが電源オフになっているときにこれらのデバイスを充電するには、次のようにします。

- 1. コンピューターを AC 電源に接続します。
- 2. 『ThinkPad Setup』を開き、『**Always On USB Charge in off mode**』を有効にします。詳しくは、116 ページの『『Config』メニュー』を参照してください。
- 3. 以下のいずれかを実行します。
  - Windows 7 の場合: Power Manager マネージャー・プログラムの『共通省電力設定』タブをクリック します。次に、『Always On USB を有効にする』チェック・ボックスをオンにします。
  - Windows 8 の場合: Windows キーを押してスタート画面に移動します。Lenovo Settings → 電源の 順にクリックします。次に、『コンピューターがオフの場合に有効にする』チェック・ボック スをオンにします。

## **6** メディア・カード・リーダー・スロット

ご使用の ThinkPad には、メディア・カード・リーダー・スロットが装備されています。サポートされ るカードについては、43ページの『ExpressCard、フラッシュ・メディア・カード、またはスマート・ カードの使用』を参照してください。

## 左側面



図3. ThinkPad X230 および X230i 左側面

1 ExpressCard スロット	2 ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ
3 USB 3.0 コネクター	4 Mini DisplayPort コネクター
5 VGA (Video Graphics Array) コネクター	6 USB 3.0 コネクター
7 ファン放熱孔	

## 1 ExpressCard スロット

ご使用の ThinkPad には、54 mm 幅 ExpressCard またはスマート・カード用の ExpressCard スロットが装備 されています。詳しくは、43 ページの 『ExpressCard、フラッシュ・メディア・カード、またはスマート・カードの使用』を参照してください。

## 2 ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ

このスイッチを使用して、すべてのワイヤレス接続をオンまたはオフにします。

## 3 6 USB 3.0 コネクター

USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 3.0 コネクターは、USB プリンターやデジタル・カメラなどの USB インターフェースと互換性のあるデバイスを接続します。

注:USB ケーブルをコネクターに接続するときは、USB マークを上に向けてください。逆向きに接続しようとすると、コネクターが損傷する恐れがあります。

## 4 Mini DisplayPort コネクター

Mini DisplayPort コネクターを使用して、ThinkPad を、互換性のあるプロジェクター、外付けモニター、または高品位テレビに接続します。

#### 5 VGA (Video Graphics Array) コネクター

VGA と互換性のあるモニターまたはプロジェクターを ThinkPad に接続して、ThinkPad の映像を表示します。

**注**: ご使用の ThinkPad を ThinkPad UltraBase、ドッキング・ステーション、またはポート・リプリケーターに接続している場合、ThinkPad の VGA コネクターではなく、UltraBase、ドッキング・ステーション、またはリプリケーターの VGA コネクターを使用してください。

詳しくは、39ページの『外付けモニターの接続』を参照してください。

## 7 ファン放熱孔

ファンと放熱孔は、ThinkPad 内に空気を循環させて、CPU を冷却します。

注: ThinkPad 内部に空気を循環させるために、ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

## 底面図




図4. ThinkPad X230 および X230i 底面

1 バッテリー	2 SIM カード・スロット
3 ドッキング・ステーション・コネクター	4 メモリー・スロット
5 内蔵スピーカー	

## 1 バッテリー

AC電源のない場所では、バッテリー電源を利用して ThinkPad をご使用ください。

#### 2 SIM カード・スロット

ご使用の ThinkPad にワイヤレス WAN 機能が搭載されている場合は、ワイヤレス WAN 接続を設定す るために、SIM (加入者識別モジュール) カードが必要な場合があります。国によって、SIM カードが SIM カード・スロットに既に取り付けられている場合があります。

## **3** ドッキング・ステーション・コネクター

このコネクターを使用して、サポートされる ThinkPad UltraBase、ポート・リプリケーター、またはドッキ ング・ステーションに ThinkPad を接続すると、自宅でもオフィスでもコンピューターの機能を拡張できま す。サポートされるドッキング・ステーションについては、93ページの第7章『オプションや周辺 機器の利用』を参照してください。

#### 4 メモリー・スロット

ThinkPad のメモリー容量は、メモリー・スロットにメモリー・モジュールを取り付けて増やすことができ ます。メモリー・モジュールは、Lenovoからオプションとして購入できます。詳しくは、79ページの 『メモリー・モジュールの交換』を参照してください。

## 5 内蔵スピーカー

ご使用の ThinkPad には、ステレオ・スピーカーが内蔵されています。

## 背面図



図5. ThinkPad X230 および X230i 背面

1 電源ジャック	7 ファン放熱孔	
电	2 ノアン放然化	

## 1 電源ジャック

ThinkPad への AC 電力供給とバッテリーの充電を行うには、AC 電源アダプターを電源ジャックに接続し てから、電源コンセントに接続してください。

## 2 ファン放熱孔

ファンと放熱孔は、ThinkPad 内に空気を循環させて、CPU を冷却します。

注: ThinkPad 内部に空気を循環させるために、ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

## 状況インジケーター

ご使用の ThinkPad には、システム状況インジケーターと電源状況インジケーターが装備されています。状 況インジケーターは、ご使用のコンピューターの現在の状況を示します。

## システム状況インジケーター



## 1 ワイヤレス LAN/WAN/WiMAX/Bluetooth 状況インジケーター

- 緑色: ワイヤレス LAN、WAN、Bluetooth、または WiMAX 機能がオンになっています。
- **オフ**: ワイヤレス・ネットワーク・デバイスが使用不可であるか、ワイヤレスがオフになっています。

## 2 デバイス・アクセス状況インジケーター


ハードディスク・ドライブ、ソリッド・ステート・ドライブ、または mSATA ソリッド・ステート・ドラ イブがデータの読み取りまたは書き込みを行っています。

注:このインジケーターの点滅中は、コンピューターをスリープ状態にしたり、ドライブを取り外し たり、コンピューターの電源をオフにしたりしないでください。

## 3 電源オン状況インジケーター

電源ボタンは ThinkPad の電源がオンのときに点灯し、ThinkPad がスリープ状態に入っているときには点 滅し、ThinkPad の電源がオフのときには点灯しません。

### 電源状況インジケーター



## 1 スリープ状況インジケーター

- 緑色: コンピューターはスリープ状態になっています。
- **緑色の点滅**: コンピューターがスリープまたは休止状態に移行中であるか、スリープまたは休止状態 から通常の動作状態へ移行中です。

## 2 バッテリー状況インジケーター

- 緑色: バッテリーの充電レベルは 20% 以上です。
- **オレンジ色**: バッテリーの充電レベルは 5% から 20% です。
- **オレンジ色の速い点滅**: バッテリーの充電レベルは 5% 未満です。
- **オレンジ色のゆっくりした点滅**: バッテリーは充電中です。充電レベルが 20% に達すると、点滅 の色が緑色に変わります。
- **緑色のゆっくりした点滅**: バッテリーの充電レベルは 20% から 80% で、充電が続いています。バッテリーの充電レベルが 80% に達するとバッテリー状況インジケーターの点滅が停止しますが、充電はバッテリーが 100% になるまで継続します。

**注**: ThinkPad がバッテリー電力で稼働している場合、ThinkPad の電源がオフの状態、またはThinkPad がスリープ状態もしくは休止状態のときは、バッテリー状況インジケーターは機能しません。

- **オレンジ色の速い点滅**: バッテリーにエラーが起きました。
- バッテリー状況インジケーターが3回点滅: AC電源アダプターがThinkPadに取り付けられました。
- **バッテリー状況インジケーターがオフの場合**: バッテリーが完全に充電されているか、または取り外されています。


## 重要な製品情報の位置

ここでは、マシン・タイプ、モデル・ラベル、FCC ID および IC 認証ラベル、Microsoft® の『Certificate of Authenticity (COA)』ラベルの位置に関する情報を提供します。

## マシン・タイプとモデル・ラベル


マシン・タイプとモデル・ラベルにより、コンピューターを識別します。サービスやサポートを受けるために Lenovo にお問い合わせいただく場合、マシン・タイプとモデル番号があると、サポート技術担当者がお使いのコンピューターを特定して最高レベルのサービスを提供できるようになります。


お使いの ThinkPad のマシン・タイプとモデルは、以下のようにラベルに記載されています。



## FCC ID および IC 認証番号ラベル

PCI Express ミニ・カード用の FCC ID または IC 認証番号は、ThinkPad の筐体上からは見えません。FCC ID および IC 認証番号ラベルは、ThinkPad の PCI Express ミニ・カード・スロットに取り付けられている カードに貼られています。






## 『Certificate of Authenticity』ラベル

ご使用のコンピューターには、プリインストールされている Microsoft 製オペレーティング・システムの『Certificate of Authenticity (COA)』ラベルが貼られています。このラベルには、ご使用のオペレーティング・システムのプロダクト・キー情報が印刷されています。この情報を書き留め、大切に保管してください。ThinkPad の起動またはオペレーティング・システムの再インストールを行う際に必要となる場合があります。

**注**: Certificate of Authenticity ラベルは、Windows 7 オペレーティング・システムが初期インストールされているコンピューターのみに適用されます。

お使いの ThinkPad の Windows Certificate of Authenticity を次に示します。



## 機能

## プロセッサー

• ご使用の ThinkPad のプロセッサー情報を表示するには、次のとおりです。

- Windows 7 の場合: 『スタート』をクリックし、『コンピューター』を右クリックします。次に、 **『プロパティ**』をクリックします。
- Windows 8 の場合: カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。次に、『設 **定』→ 『PC 情報』**の順にクリックします。

#### メモリー

• DDR3 SDRAM

### ストレージ・デバイス

モデルによって異なります。

- 2.5 インチ (高さ 7 mm) のハードディスク・ドライブ
- 2.5 インチ (高さ 7 mm) のソリッド・ステート・ドライブ

## システム・パフォーマンス

• mSATA ソリッド・ステート・ドライブ

### ディスプレイ

- TFT テクノロジー使用のカラー・ディスプレイ
- ディスプレイ・サイズ: 12.5 型 (317.5 mm)
- ディスプレイの解像度: 1366 x 768
- ThinkLight ライト
- 内蔵カメラ
- 内蔵マイクロホン

#### キーボード

- 6列のバックライト付きキーボードまたは6列の標準キーボード(モデルによって異なります)
- UltraNav ポインティング・デバイス
- Fn キー機能
- ボリューム・ボタン
- スピーカーの消音ボタン
- マイクロホンの消音ボタン

### インターフェース

- 外付けモニター・コネクター (VGA および Mini DisplayPort)
- コンボ・オーディオ・ジャック
- USB 3.0 コネクター 2 個および Always On USB 2.0 コネクター 1 個
- RJ45 イーサネット・コネクター
- ExpressCard スロット
- フォーインワン・デジタル・メディア・カード・リーダー
- ドッキング・ステーション・コネクター

#### ワイヤレス機能

- 内蔵ワイヤレス LAN
- 内蔵 Bluetooth (一部のモデル)

- 内蔵ワイヤレス WAN (一部のモデル)
- 内蔵 WiMAX (一部のモデル)

## セキュリティー機構

• 指紋センサー(一部のモデル)

## 仕様

## サイズ

• 幅: 305.0 mm

• 奥行き: 206.5 mm

• 高さ: 19 ~ 26.6 mm

## 発熱量

• 最大 65 W (1 時間当たり 222 BTU) または最大 90 W (1 時間当たり 307 BTU) (モデルによって異なります)

## 電源 (AC 電源アダプター)

- 50 ~ 60 Hz の正弦波入力
- AC 電源アダプターの定格入力: 100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz

#### バッテリー・パック

• リチウムイオン (Li-Ion) バッテリー・パック

#### バッテリー駆動時間

• バッテリー電源の残量のパーセンテージについては、Windows の通知領域のバッテリー状況アイコンを確認してください。

## 操作環境

ここでは、ご使用のコンピューターの操作環境について概説します。

#### 環境

- 気圧を上げていない場所での最大高度: 3048 m (10,000 フィート)
- 温度
  - 2438 m (8000 フィート) までの高度での使用時
    - 動作時: 5.0°C ~ 35.0°C (41°F ~ 95°F)
    - ストレージ: 5.0°C ~ 43.0°C (41°F ~ 109°F)
  - 2438 m (8000 フィート) を超える高度での使用時 加圧されていない条件下で使用する場合の最大温度: 31.3°C (88°F)

注:バッテリー・パックを充電する際の気温は、10°C (50°F)以上である必要があります。

- 相対湿度
  - 動作時: 8% ~ 80%
  - ストレージ: 5% ~ 95%

可能な限り、コンピューターを換気がよく、直射日光が当たらない乾燥した場所に置いてください。

扇風機、ラジオ、高性能スピーカー、エアコン、電子レンジなどの電化製品は、これらの製品によって発 生する強力な磁界がモニターや、ハードディスク・ドライブやソリッド・ステート・ドライブのデータを 損傷する恐れがあるので、コンピューターから離しておいてください。

コンピューターまたは他の接続されたデバイスの上または横に飲み物を置かないでください。液体が コンピューターや接続されたデバイスの上または中にこぼれると、ショートまたはその他の損傷が生 じる恐れがあります。

キーボードの上で食べたり喫煙したりしないでください。キーボードの中に落下した粒子が損傷の原 因となる場合があります。

## Lenovo プログラム

ご使用のコンピューターには、作業を簡単かつ安全に行うために役立つ Lenovo プログラムがインス トールされています。プログラムは、プレインストールされている Windows オペレーティング・システ ムによって異なる場合があります。

Lenovo が提供するプログラムとその他のコンピューティング・ソリューションについて詳しくは、 http://www.lenovo.com/support を参照してください。

## Windows 7 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセス する

Windows 7 オペレーティング・システムでは、Lenovo ThinkVantage Tools プログラムまたはコントロール・ パネルから Lenovo プログラムにアクセスできます。

## Lenovo ThinkVantage Tools プログラムから Lenovo プログラムにアクセスする

Lenovo ThinkVantage Tools プログラムから Lenovo プログラムにアクセスするには、『スタート』→『す **べてのプログラム』→『Lenovo ThinkVantage Tools』**の順にクリックします。次に、プログラム・アイコ ンをダブルクリックして、プログラムにアクセスします。

注: Lenovo ThinkVantage Tools プログラムのナビゲーション・ウィンドウでプログラム・アイコンが薄く 表示されている場合、プログラムを手動でインストールする必要があります。プログラムを手動でインス トールするには、対象のプログラム・アイコンをダブルクリックします。そして、画面の指示に従いま す。インストール処理が完了すると、プログラム・アイコンがアクティブになります。

表 1. Lenovo ThinkVantage Tools プログラムからアクセス可能なプログラム

プログラム	アイコン名	
Access Connections™	インターネット接続	
Active Protection System™	エア・バッグのような保護	
Client Security Solution	拡張セキュリティー	
Communications Utility	Web 会議	
Fingerprint Software	指紋センサー	
GPS Enabler	GPS	
Lenovo Solution Center	システム・ヘルスと診断	
Mobile Broadband Connect	3G モバイル・ブロードバンド	
Password Manager	パスワード・ボールト	
Power Manager	電源制御	

表 1. Lenovo ThinkVantage Tools プログラムからアクセス可能なプログラム (続き)

プログラム	アイコン名	
Recovery Media	出荷時状態へのリカバリー・ディスク	
Rescue and Recovery®	Enhanced Backup and Restore	
SimpleTap	SimpleTap	
System Update	アップデートとドライバー	

注:ご使用のコンピューター・モデルによっては、一部のプログラムを使用できないことがあります。

## コントロール・パネルから Lenovo プログラムにアクセスする

コントロール・パネルから Lenovo プログラムにアクセスするには、**『スタート』→『コントロール・パネル』**の順にクリックします。アクセスするプログラムに応じて、対応する項目をクリックし、対応する緑色の文字をクリックします。

**往**: 『コントロール パネル』に必要なプログラムが見つからない場合は、Lenovo Think Vantage Tools プログラムのナビゲーション・ウィンドウを開き、薄く表示されているアイコンをダブルクリックして、必要なプログラムをインストールします。そして、画面の指示に従います。インストール処理が完了すると、プログラム・アイコンがアクティブになり、『コントロール パネル』にプログラムが表示されるようになります。

以下は、プログラムと、『コントロールパネル』内の対応する項目、および緑色の文字の一覧です。

表 2. 『コントロール パネル』のプログラム

プログラム	『コントロール パネル』の項目	『コントロール パネル』の緑色の 文字
Access Connections	ネットワークとインターネット	Lenovo - インターネット接続
Active Protection System	システムとセキュリティ ハードウェアとサウンド	Lenovo - エア・バッグのような 保護
Client Security Solution	システムとセキュリティ	Lenovo - 拡張セキュリティー
Communications Utility	ハードウェアとサウンド	Lenovo - Web 会議
Fingerprint Software	システムとセキュリティ ハードウェアとサウンド	Lenovo - 指紋センサー または Lenovo - ノートブック指紋セン サー
GPS Enabler	ネットワークとインターネット	Lenovo - GPS
Lenovo Solution Center	システムとセキュリティ	Lenovo - システム正常性および 診断
Message Center Plus	プログラム	Lenovo からのメッセージ
Mobile Broadband Connect	ネットワークとインターネット	Lenovo - 3G モバイル・ブロード バンド
Password Manager	システムとセキュリティ ユーザー アカウントと家族のた めの安全設定	Lenovo - パスワード・ボールト
Power Manager	ハードウェアとサウンド システムとセキュリティ	Lenovo - 電源管理

表 2. 『コントロール パネル』のプログラム (続き)

プログラム	『コントロール パネル』の項目	『コントロール パネル』の緑色の 文字
Recovery Media	システムとセキュリティ	Lenovo - 出荷時状態へのリカバ リー・ディスク
SimpleTap	プログラム	Lenovo - SimpleTap
System Update	システムとセキュリティ	Lenovo - アップデートとドライ バー
Rescue and Recovery	システムとセキュリティ	Lenovo - Enhanced Backup and Restore

注:ご使用のコンピューター・モデルによっては、一部のプログラムを使用できないことがあります。

## Windows 8 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセス する

コンピューターに Windows 8 オペレーティング・システムがプレインストールされている場合は、次 のいずれかを実行して、Lenovoプログラムにアクセスできます。

- タスクバーから『Lenovo QuickLaunch』アイコンをクリックします。プログラムのリストが表示され ます。Lenovo プログラムをダブルクリックして起動します。リストに目的のプログラムがない場合 は、プラス・アイコン『+』をクリックします。
- Windows キーを押してスタート画面に移動します。Lenovo プログラムをクリックして起動します。必 要なプログラムがない場合は、カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。次 に、**『検索**』チャームをクリックしてプログラムを探します。

お使いのコンピューターは次の Lenovo プログラムをサポートしています。

- Active Protection System
- Fingerprint Software
- Lenovo Companion
- Lenovo Settings
- Lenovo Mobile Access
- Lenovo Solution Center
- Lenovo QuickLaunch
- Lenovo Support
- Lenovo ThinkVantage Tools
- · Password Manager
- System Update

注:Windows 8 コンピューターには、Password Manager プログラムは初期インストールされていません。こ のプログラムは、Lenovo サポート Web サイト http://www.lenovo.com/support からダウンロードできます。

これらのプログラムについては、17ページの『Lenovo プログラムの概要』を参照してください。

## Lenovo プログラムの概要

ここでは、複数の Lenovo プログラムについて概説します。

**注**:ご使用のコンピューター・モデルによっては、一部のプログラムを使用できないことがあります。

#### • Access Connections

Access Connections プログラムは、ロケーション・プロファイルを作成および管理する接続支援プログラムです。各ロケーション・プロファイルは、自宅や職場などの指定した場所からネットワークへの接続に必要な構成設定を保管しています。

ThinkPad を移動させるごとにロケーション・プロファイルの切り替えを行うことにより、毎回手動で再設定して起動し直すような手間をかけずに、素早く簡単にネットワークへの接続ができます。

#### • Active Protection System

Active Protection System プログラムを使用可能にすると、ThinkPad 内部にあるショック・センサーが、ハードディスクに損傷を与える可能性のある衝撃や振動を検知します。ハードディスク・ドライブは、動作していないときは損傷を受けるおそれが少なくなります。これは、ハードディスク・ドライブが動作していないときは、ディスクの回転が停止され、ドライブの読み取り/書き込みヘッドがデータを含まないエリアに移動されるためです。このシステムは、ショック・センサーが安定した環境を検知 (姿勢変動の有無、与えられる振動及び衝撃の強度などで判断) すると、ハードディスク・ドライブの停止を解除します。

#### • Client Security Solution

Client Security Solution プログラムは、クライアント・データを保護し、セキュリティー・ブリーチ (抜け穴)を犯そうとする試みを食い止めることで、ThinkPad を保護します。また、パスワードの管理、パスワードを忘れた場合のリカバリー、セキュリティー設定の監査、セキュリティー設定の強化も行うことができます。

## • Communications Utility

内蔵カメラとオーディオ・デバイスの設定を行うには、Communications Utility プログラムを使用します。

### • Fingerprint Software

システムに指紋センサーが付属している場合、Fingerprint Software プログラムを使用すると、自分の指紋を登録し、それを Windows パスワードと関連付けることができます。こうすることでパスワードの代わりに指紋認証を利用することができるようになり、ユーザー・アクセスが容易かつ安全になります。

#### • GPS Enabler

ご使用の ThinkPad に取り付けられた PCI Express ミニ・カードが GPS をサポートしている場合、GPS 衛星からの信号を受信してご使用の ThinkPad の位置を割り出すことができます。インターネットに接続している場合は、Google マップおよび Microsoft Bing™ 地図が提供するリアルタイムの地図で、ご使用の ThinkPad の位置を検索することが可能です。

#### • Lenovo Companion

Lenovo Companion プログラムを使用すると、コンピューターの付属品に関する情報の入手、お使いのコンピューターに関するブログや記事の閲覧、他の推奨プログラムのチェックなどができます。

#### Lenovo Settings

Lenovo Settings プログラムを使用すると、コンピューターからポータブル・ホット・スポットへの切り替え、カメラやオーディオの設定、電源設定の最適化や、複数ネットワーク・プロファイルの作成と管理などを行って、コンピューティング体験を拡張できます。

#### Lenovo Mobile Access

Lenovo Mobile Access プログラムを使用すると、モバイル・ブロードバンド接続を管理できます。アカウントを作成したり、アカウントにお金を追加したり、アカウントを使用してモバイル・ブロードバンド・セッションを購入したりできます。

### • Lenovo Solution Center

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。このプログラムは、最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。

#### • Lenovo QuickLaunch

Lenovo QuickLaunch プログラムを使用すると、Lenovo プログラム、Microsoft プログラム、その他の サード・パーティ・プログラムを含め、コンピューターにインストールされているプログラムに 即座にアクセスできます。

## • Lenovo Support

Lenovo Support プログラムを使用すると、Lenovo へのコンピューターの登録、コンピューターの整合性 やバッテリー状態の点検、コンピューターのユーザー・マニュアルのダウンロードと表示、コンピュー ターの保証に関する情報の入手、ヘルプとサポート情報の参照などができます。

#### Lenovo ThinkVantage Tools

Lenovo ThinkVantage Tools プログラムを使用すると、Fingerprint Software や Lenovo Solution Center な どのさまざまなプログラムに容易にアクセスできるので、作業をより簡単かつ安全に行ううえで役 立ちます。

## • Message Center Plus

システム更新の警告や注意が必要な状況の警告など、Lenovo から重要な通知があった場合、Message Center Plus プログラムによってメッセージが表示されます。

#### • Mobile Broadband Connect

Mobile Broadband Connect プログラムにより、サポートされるワイヤレス WAN カードを使用してコン ピューターをモバイル・ブロードバンド (3G) ネットワークに接続することができます。

Password Manager は、Windows プログラムと Web サイトのための認証情報を自動的に取り込んで設定す るためのプログラムです。

### Power Manager

Power Manager プログラムは、ご使用のコンピューターのための、包括的で、便利で柔軟な省電力機能 を提供します。パフォーマンスと省電力の最適なバランスを実現できるように、コンピューターの電 力設定値を容易に調整することができます。

#### Recovery Media

Recovery Media プログラムを使用すれば、ハードディスク・ドライブの内容を工場出荷時の状態に 復元することができます。

#### · Rescue and Recovery

Rescue and Recovery プログラムは、高度に自動化されたリカバリーと復元のためのプログラムです。 Windows オペレーティング・システムを起動できない場合でも、コンピューターの問題を診断し、 ヘルプを入手し、システム・クラッシュからリカバリーするための一連の自動リカバリー・ツール が含まれています。

## • SimpleTap

SimpleTap プログラムを使用すると、スピーカーの消音、音量調節、コンピューターのオペレー ティング・システムのロック、プログラムの起動、Web ページを開く操作、ファイルを開く操作な ど、コンピューターの基本的な設定を簡単にカスタマイズできます。また、SimpleTap プログラム を使用して Lenovo App Shop にアクセスし、さまざまなプログラムおよびコンピューター・ソフト ウェアをダウンロードすることもできます。

SimpleTap プログラムをすばやく起動するには、以下のいずれかを実行します。

- デスクトップで、赤色の SimpleTap 起動ポイントをクリックします。SimpleTap プログラムを初めて 起動したときに、この赤い起動ポイントがデスクトップに表示されます。
- キーボードの黒色のボタン (ボリューム・ボタンの横にあるボタン) を押します。

注:SimpleTap プログラムは、Windows 7 オペレーティング・システムが初期インストールされている 特定のモデルでのみ使用できます。SimpleTapプログラムが初期インストールされていない Windows 7 モデルの場合、http://www.lenovo.com/support からダウンロードできます。

#### System Update

System Update プログラムを使用すると、ソフトウェア更新パッケージ (Lenovo プログラム、デバイス・ドライバー、UEFI BIOS 更新、その他のサード・パーティー・プログラム) をダウンロード、インストールして、コンピューター内のソフトウェアを最新の状態に保つことができます。

# 第2章 ThinkPad の活用

この章では、一部のコンピューターの構成部品の使用について説明しています。

- 21ページの『お客様登録』
- 21ページの『よくある質問と答え』
- 23 ページの 『特殊キーとボタン』
- 26 ページの『UltraNav ポインティング・デバイスの使用』
- 30ページの『省電力』
- 34ページの『ネットワーク接続とデータ転送』
- 38ページの『プレゼンテーションとマルチメディア』
- 42 ページの 『オーディオ機能の使用』
- 43 ページの 『内蔵カメラの使用』
- 43 ページの『ExpressCard、フラッシュ・メディア・カード、またはスマート・カードの使用』

## お客様登録

ご使用のコンピューターを登録すると、リコールまたはその他の重大な問題が発生した際に Lenovo がお客様にご連絡するための情報がデータベースに入力されます。コンピューターを Lenovo にお客様登録をしていただくと、Lenovo にお問い合わせをいただいたときに迅速なサービスを受けることもできます。また、一部の地域では、登録済みユーザーに幅広い特典とサービスを提供しています。

ご使用のコンピューターを Lenovo に登録するには、以下のいずれかを実行します。

- http://www.lenovo.com/registerにアクセスし、画面の指示に従って、コンピューターを登録してください。
- コンピューターをインターネットに接続し、プレインストールされている登録プログラムでコン ピューターを登録します。
  - Windows 7 の場合: プレインストールされている Lenovo Product Registration プログラムは、コンピューターをしばらく使用した後で自動的に起動します。画面の指示に従って、コンピューターを登録します。
  - Windows 8 の場合: Lenovo Support プログラムを開きます。次に、『**登録**』をクリックし、画面の 指示に従ってコンピューターを登録します。

# よくある質問と答え

ThinkPad ノートブックを快適にご使用いただくためのヒントを紹介しています。

コンピューターを最適な状態で使用するために、以下の Web サイトで問題の解決方法やよくある質問の答えをご覧ください。

http://www.lenovo.com/support/faq (英語のサイトです)

#### 別の言語版のユーザー・ガイドは入手できますか?

• 別の言語のユーザー・ガイドをダウンロードするには、Lenovo のサポートの Web サイト (http://www.lenovo.com/support) にアクセスしてください。その後は、画面の指示に従います。

移動が多いのですが、より有効にバッテリー電源を使う必要がありますか?

- 電力を節約する、またはプログラムを終了したりファイルを保存したりせずに操作を中断するには、31 ページの 『省電力モード』を参照してください。
- パフォーマンスと省電力の最適なバランスを実現するには、電源プランの設定を変更してください。31 ページの『バッテリー電源の管理』を参照してください。
- ThinkPad を長期間オフにする場合は、バッテリーを取り外しておくことでバッテリー電力の消費を防ぐことができます。詳しくは、30ページの『省電力』を参照してください。

# セキュリティーについて心配ですか?またはハードディスク・ドライブ内やソリッド・ステート・ドライブ内のデータを安全に消去する必要がありますか?

- ThinkPad の盗難または不正使用を防ぐ方法については、51ページの第4章『セキュリティー』を参照してください。
- コンピューターのデータを保護するには、Password Manager プログラムを使用します。詳しくは、プログラムのヘルプ情報システムを参照してください。
- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ上のデータを消去する前に、必ずトピック62ページの『コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上およびソリッド・ステート・ドライブ上のデータ消去に関するご注意』をお読みください。

#### 異なるロケーションでの接続が難しいですか?

- ワイヤレス・ネットワークの問題については、http://www.lenovo.com/support/faq (英語のサイトです) を参照してください。
- Access Connections プログラムのネットワーク機能 (Windows 7 オペレーティング・システムの場合) または Lenovo Settings プログラムのロケーション認識 (Windows 8 オペレーティング・システムの場合) を活用してください。
- コンピューターのワイヤレス機能についてさらに学習するには、35ページの『ワイヤレス接続』を 参照してください。
- 外出先で問題なくご利用いただけるよう、49ページの『ThinkPad の携帯』のヒントをお読みください。
- ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にするには、Fn+F5を押すか、またはワイヤレス LAN ON/OFF スイッチを使用してください。

#### プレゼンテーションを行ったり、外付けモニターを接続したりする機会が多いですか?

- トピック39ページの『外付けモニターの接続』の手順に従ってください。
- 拡張デスクトップ機能を使用すると、ThinkPad の液晶ディスプレイと外付けモニターの両方に同時に同じ画面を表示させることができます。41 ページの 『拡張デスクトップ機能の使用』を参照してください。

#### デバイスを接続または交換する必要がありますか?

- ご使用の ThinkPad のデバイスの交換について詳しくは、73 ページの 第6章『デバイスの交換』を 参照してください。
- ご使用の ThinkPad の機能の拡張について詳しくは、93 ページの 第7章 『オプションや周辺機器の利用』を参照してください。

#### ThinkPad を使用するにつれ、だんだん速度が遅くなってきましたか?

- 133ページの『問題を回避するための一般的なヒント』に従います。
- 初期インストール済みの診断ソフトウェアを利用して、問題の診断をご自身で行うことができます。139ページの『問題の診断』を参照してください。
- また、リカバリーのためのツールも、ご使用の ThinkPad のハードディスクまたはソリッド・ステート・ドライブに用意されています。詳しくは、65ページの第5章『リカバリー概要』を参照してください。

このオンライン・ヘルプにアクセスできない場合のために、以下のセクションを印刷し、お手元にご 用意ください。

- 111ページの『新しいオペレーティング・システムのインストール』
- 139 ページの 『ThinkPad が応答を停止した』
- 152 ページの 『電源の問題』

## 特殊キーとボタン

ご使用のコンピューターには、作業をより簡単かつ効率的に行うのに役立つ特殊キーとボタンが装備 されています。

## ファンクション・キーの組み合わせ

ファンクション・キーの組み合わせを使用するには、Fn キー 1 を押しながら、該当するファンク ション・キー 2 を押します。



#### 省電力機能

#### Fn + F4

コンピューターをスリープ状態にします。通常の動作状態に戻るには、Fn キーだけを押します。

電源プランの設定を変更することにより、このキーを押して ThinkPad を休止状態にすることもできま す。電源プランの設定にアクセスするには、次のようにします。

- Windows 7 の場合: Power Manager プログラムの『電源プラン』タブをクリックします。Power Manager プログラムを起動する手順については、15ページの『Windows 7 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセスする』を参照してください。
- Windows 8 の場合: Windows 通知領域からバッテリー状況アイコンを右クリックし、『電源オプショ **ン**』をクリックします。次に、電源プランの横にある『**プラン設定の変更**』をクリックします。

### ディスプレイの出力先切り替え

• Fn + F7

次のいずれかのオプションを選択して、ディスプレイの出力先を ThinkPad 画面 (液晶ディスプレイ) と外付けモニターの間で切り替えます。

- 液晶ディスプレイのみ
- ThinkPad 画面と外付けモニター(同一画面)
- 液晶ディスプレイおよび外付けモニター(拡張デスクトップ機能)
- 外付けモニターのみ

注: Windows + P キーの組み合わせには、Fn + F7 と同じ機能があります。

#### ワイヤレス機器の管理

• Fn + F5

内蔵ワイヤレス・ネットワーク機能を使用可能または使用不可にできます。

#### カメラとオーディオ設定の変更

- Fn + F6
  - Windows 7 の場合: 『通信の設定』ウィンドウでは、ビデオ・イメージをプレビューし、現在のイメージのシステム・スナップショットをとり、カメラとオーディオの設定を変更できます。
  - Windows 8 の場合: Lenovo Settings プログラムを起動します。カメラを使用したり、カメラの設定を変更したりするには、『**カメラ**』をクリックします。オーディオの設定を調整するには、『**オーディオ**』をクリックします。

### ディスプレイの明るさの調整

- Fn + F8: ThinkPad 画面を暗くします。
- Fn + F9: ThinkPad 画面を明るくします。

この機能は、明るさを一時的に変更するものです。デフォルトの明るさを変更するには、Power Manager プログラムを使用して設定を変更します。

#### マルチメディア・コントロール

- Fn + F10: 前のトラック/シーンへ
- Fn + F11: 再生/一時停止
- Fn + F12: 次のトラック/シーンへ

#### その他の機能

- Fn+スペース・キー: キーボードのバックライトと ThinkLight ライトを制御します。
  - 1回押す: 低い輝度レベルでキーボードのバックライトがオンになります。
  - もう一度押す: キーボードのバックライトを高い輝度レベルに調整します。
  - 3回目を押す: キーボードのバックライトがオフ、ThinkLight ライトがオンになります。
  - 4回目を押す: ThinkLight ライトがオフになります。

注:コンピューターにバックライト付きキーボードが装備されていない場合、Fn+スペース・キーで ThinkLight ライトのみを制御します。

この組み合わせの機能を変更するには、116ページの『『Config』メニュー』を参照してください。

- Fn + F3: ThinkPad をロックします。
- **Fn + B**: 従来型キーボードの Break キーと同じ機能があります。
- **Fn+P**: 従来型キーボードの Pause キーと同じ機能があります。

- Fn + S: 従来型キーボードの SysRq キーと同じ機能があります。
- Fn+K: 従来型キーボードの ScrLK キーと同じ機能があります。

### ボリューム・ボタン

以下の3つのボタンを使用して、内蔵スピーカーの音量レベルを調整できます。



- ↑ スピーカー消音ボタン
- 2 ボリューム・ボタン
- 3 マイクロホンの消音

消音してから ThinkPad の電源をオフにすると、再び電源をオンにしたときは消音のままになっています。 音声をオンにするには、スピーカー消音ボタンを再度押すか、またはボリューム・ボタンを押します。

#### ボリュームの設定

出力または録音のボリュームを調整するには、次のようにします。

- 1. コントロール パネルに進み、**『ハードウェアとサウンド』→ 『サウンド』**をクリックします。 『サウンド』ウィンドウが開きます。
- 2. 『再生』タブまたは『録音』タブをクリックして、カスタマイズしたいデバイスをクリックします。
- 3. **『プロパティ**』ボタンをクリックします。
- 4. 『レベル』タブをクリックして、スライダーを動かしてボリュームを変更します。

Windows の通知領域にある音量アイコンをクリックしてボリュームを調整することもできます。ボリュー ム・コントロールについて詳しくは、ご使用の Windows のヘルプ情報システムを参照してください。

#### Windows 7 オペレーティング・システムでのマイクロホンの消音ボタンの設定

デフォルトでは、マイクロホンの消音ボタンを押すと、すべての録音デバイスの消音/消音解除が切り 替えられます。

マイクロホンの消音ボタンを使用していずれかの録音デバイスだけを制御するには、次のようにします。

1. Fn + F6 を押します。『通信の設定』ウィンドウが開きます。

- 2. 『**設定の管理**』ボタンをクリックします。 『Communications Utility』 ウィンドウが開きます。
- 3. 『**VoIP コールの設定**』タブで、『**マイクロホン消音ボタンの設定**』をクリックします。『マイクロホンの消音ボタンの設定』ウィンドウが開きます。
- 4. **『次に選択する録音デバイスのみ:**』を選択します。次に、ドロップダウン・リスト・ボックスで、 録音デバイスを選択します。
- 5. 『**OK**』をクリックします。

## Windows キー



Windows 7 オペレーティング・システムでは、Windows キーを押して『**スタート**』メニューを開きます。Windows 8 オペレーティング・システムでは、Windows キーを押して現在のワークスペースとスタート画面を切り替えます。

他のキーと一緒に Windows キーを使用して、他の機能を実行することもできます。詳しくは、Windows オペレーティング・システムのヘルプ情報システムを参照してください。

# UltraNav ポインティング・デバイスの使用

ThinkPad には、UltraNav ポインティング・デバイスが組み込まれています。UltraNav ポインティング・デバイスは、TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドで構成されます。どちらも、ポインティング・デバイスとしての基本機能および拡張機能を備えています。設定を行って、両方のデバイスを構成できます。

- TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドの両方を、ポインティング・デバイスとして 設定する。
  - この設定では、TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドの基本機能および拡張機能をすべて使用できます。
- TrackPoint ポインティング・デバイスをメインのポインティング・デバイスに、タッチパッドを拡張機能のみに設定する。

この設定では、TrackPoint ポインティング・デバイスでは基本機能と拡張機能をすべて使用できま すが、タッチパッドの使用はスクロール、タップ・ゾーン、スローモーション・カーソル機能の みに限定されます。


- TrackPoint ポインティング・デバイスをメインのポインティング・デバイスに、タッチパッドを使 用不可に設定する。
- タッチパッドをメインのポインティング・デバイスに、TrackPoint ポインティング・デバイスを使 用不可に設定する。

#### UltraNav ポインティング・デバイスの設定変更

UltraNav ポインティング・デバイスの設定を変更するには、コントロール パネルに進み、**『ハードウェアと** サウンド』→『マウス』→『UltraNav』の順にクリックします。次に、必要に応じて設定を変更します。

## TrackPoint ポインティング・デバイスの使用

TrackPoint ポインティング・デバイスは、キーボード上のポインティング・スティック 1 と、キーボード の下部にある3つのクリック・ボタンで構成されます。画面上のマウス・ポインター 5 を動かすには、 ポインティング・スティックの先に付いているキャップに指で圧力を加えます。圧力は、キーボード面に 対して平行に360°自由に加えます。ポインティング・スティック自体は動きません。マウス・ポインター の移動速度は、ポインティング・スティックに加えられる圧力の強さによって決まります。左4 および 右 2 のクリック・ボタンの機能は、通常のマウスの左右のボタンの機能に対応します。TrackPoint セン ターボタン 3 には、スクロール・バーと呼ばれる機能があります。この機能は、ウィンドウの端にある スクロール・バーを使わずに、Webページや文書を任意の方向にスクロールします。



トラックポイントを初めてご使用になる場合は、まず、次の説明をお読みください。

1. 両手をタイプ位置に置き、左右どちらかの人差し指をポインティング・スティックに乗せて、マウ ス・ポインターを移動したい方向に軽く押します。

マウス・ポインターを動かすには、ポインティング・スティックを押します。ディスプレイ側に押す と上に移動し、手前に押すと下に移動し、左右に押すと、左右に押した方向に移動します。

**注:ポインティング・スティックから指を離してもマウス・ポインターがすぐに止まらないことがあ** ります。これはセンサーの自動調整に伴う現象で、故障ではありません。TrackPoint ポインティン グ・デバイスから手を離して数秒間待ってください。マウス・ポインターが移動しなくなります。

2. 使用しているソフトウェアの設定に応じて、親指で左または右のクリック・ボタンを押して TrackPoint ポインティング・スティックを移動させ、選択操作やドラッグ操作を行います。

プレス・セレクトを使用可能にすると、TrackPoint のスティックを、左クリック・ボタンまたは右クリック・ボタンと同じように機能させることができます。

#### TrackPoint ポインティング・デバイス設定のカスタマイズ

次のように、トラックポイント・スティックとそのボタンの機能をカスタマイズできます。

- 左ボタンと右ボタンの機能を切り替える
- TrackPoint ポインティング・デバイスの感度を変更します。
- プレス・セレクトを使用可能にする
- トラックポイント・スクロール機能ガイドを使用可能にする

TrackPoint ポインティング・デバイスの設定をカスタマイズするには、次のようにします。

- 1. 『コントロール パネル』で**『ハードウェアとサウンド』 → 『マウス』 → 『UltraNav』**の順にクリックします。
- 2. TrackPoint で、設定を変更します。

### キャップの交換

TrackPoint ポインティング・スティックの先に付いているキャップ 1 は着脱式で、次の図のように交換することが可能です。




注:修理のためにお客様ご自身で ThinkPad 本体のキーボードを交換される場合、交換した新しいキーボードにはデフォルトのキャップが付属しています。交換する前の古いキーボードのキャップをあらかじめ取り外しておき、新しいキーボードに取り付けて使用することもできます。

# タッチパッドの使用

ご使用の ThinkPad のタッチパッドはマルチタッチをサポートしており、インターネットのブラウズ、ドキュメントの表示や編集をしながら、画面をズームイン、ズームアウト、スクロール、または回転させたりすることができます。

タッチパッドは、キーボード手前にある TrackPoint ボタンの下にあります。画面上のマウス・ポインター を動かすには、指先をパッド上で移動したい方向にスライドさせます。パッドの左下と右下は、クリック・ボタンとして機能します。この機能は、通常のマウスの左右のボタンの機能に対応します。



#### タッチパッドのカスタマイズ

タッチパッドをカスタマイズする手順は、次のとおりです。

- 1. 『コントロール パネル』で**『ハードウェアとサウンド』 → 『マウス』 → 『UltraNav』**の順にク リックします。
- 2. タッチパッドで、設定を変更します。

## UltraNav ポインティング・デバイスの無効化と外部マウスの使用

USB コネクターに外部マウスを接続すると、TrackPoint ポインティング・デバイスおよびタッチパッドを 同時に使うことができます。

#### TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドを使用不可にする

TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドを使用不可にするには、次のようにします。

- 1. 『コントロール パネル』で**『ハードウェアとサウンド』 → 『マウス』 → 『UltraNav』**の順にク リックします。
- 2. TrackPoint ポインティング・デバイスを使用不可にするには、『TrackPoint を使用する』のチェック・ ボックスのチェックを外します。タッチパッドを使用不可にするには、『**タッチパッドを使用する**』 のチェック・ボックスのチェックを外します。
- 3. 『**OK**』をクリックします。

# タスクバーの通知領域への『UltraNav』アイコンの追加

Windows の通知領域で『UltraNav』アイコンの表示を有効にすると、UltraNav の設定が簡単になります。

Windows の通知領域で『UltraNav』アイコンの表示を有効にするには、次のようにします。

- 1. 『スタート』 → 『コントロール パネル』 → 『ハードウェアとサウンド』 → 『マウス』 → 『UltraNav』の順にクリックします。
- 2. 『UltraNav アイコンをシステム・トレイに追加する』チェック・ボックスを選択します。
- 3. 『OK』をクリックします。これで、Windows の通知領域の『UltraNav』アイコンをクリックして UltraNav ポインティング・デバイスの設定を変更できます。

注:『UltraNay』アイコンが表示されない場合は、タスクバーにある三角形のアイコンをクリック して隠れているインジケータを表示します。

## 省電力

電源コンセントのない場所でコンピューターを使用するときは、バッテリー電力に頼ってコンピューター を稼働させることになります。コンピューターの各コンポーネントは、さまざまな比率で電力を消費しま す。電力消費率の高いコンポーネントを多く使用すれば、それだけバッテリー電力は速く消費されます。

## バッテリー状況のチェック

Windows の通知領域のバッテリー・アイコンにバッテリー電源の残量のパーセンテージが表示されます。

充電後に ThinkPad のバッテリーを使用できる時間は、バッテリー電源の使用率により変動します。お客様ごとに使い方とニーズは異なるため、充電後のバッテリーがどれだけ長持ちするかを予測することは困難です。主にバッテリーでの使用時間を左右する要素は、次の2つです。

- 作業を開始したときにバッテリーに蓄えられている電力の量。
- ThinkPad の使用法。次に例を示します。
  - ハードディスク・ドライブにアクセスする頻度。
  - ThinkPad 画面の明るさ。
  - ワイヤレス機能の使用頻度。

詳細なバッテリー状況情報がないかを確認するには、以下のようにします。

- Windows 7 の場合: Power Manager プログラムの『バッテリー』タブをクリックします。
- Windows 8 の場合: Lenovo Support プログラムを開き、『**バッテリー状態**』をクリックするか、Lenovo Settings プログラムを開き、『**Power**』をクリックします。

## AC 電源アダプターの使用

ThinkPad の AC 電源をオンにするには、内蔵のリチウムイオン (Li-ion) バッテリー・パックか、AC 電源アダプターを使用します。AC アダプターを ThinkPad に接続している間は、バッテリーが自動的に充電されます。

ThinkPad に付属の AC 電源アダプターは、次の基本コンポーネントで構成されています。

- AC 電源を ThinkPad 用に変換する AC 電源アダプター本体 (変圧器パック)
- AC コンセントと AC アダプター本体に接続する電源コード

注意:不適切な電源コードを使用すると、ThinkPad に重大な損傷を与えるおそれがあります。

#### AC 電源アダプターの接続

AC電源アダプターを使用するには、次のようにします。以下の1~3の手順を順番どおりに行ってください。

- 1. AC 電源アダプターを ThinkPad の電源ジャックに接続します。
- 2. AC アダプター本体に電源コードを接続します。
- 3. 電源コードを電源コンセントに接続します。

#### AC アダプターを使用する際のヒント

- AC 電源アダプターを使用していないときは、AC アダプターを電源コンセントから外してください。
- 電源コードが AC 電源アダプター本体に接続されている場合、コードを AC 電源アダプター本体に強く 巻き付けないでください。

- AC 電源アダプターを使用してバッテリーを充電する前に、バッテリー・パックを使用する環境の気温が 10℃ (50°F) 以上であることを確認してください。
- ThinkPadにAC電源アダプターを接続したときバッテリーが取り付けられていると、バッテリーを充電することができます。次の場合は、バッテリーを充電する必要があります。
  - 新しいバッテリーを購入したとき
  - バッテリー状況インジケーターが点滅している場合
  - バッテリーを長期間使用しなかった場合

## バッテリーの充電

バッテリー状況をチェックして、バッテリーの残量が少ないことがわかった場合、または電源アラームによってバッテリー残量が少ないことが警告された場合は、バッテリーを充電するか、充電済みバッテリーと交換する必要があります。

AC コンセントが近くにある場合は、ThinkPad に AC 電源アダプターのプラグを接続し、それからそのコンセントに AC アダプターを接続します。バッテリーは、3 ~ 6 時間でフル充電されます。充電時間は、バッテリー・サイズや物理的環境に左右されます。Windows の通知領域の『バッテリー・メーター』アイコンにより、いつでも、バッテリーの充電状態を確認できます。

**注**:バッテリー残量が 95% 以上あるときは、バッテリーの充電が始まらない場合があります。これはバッテリーの劣化を抑制するための仕様です。

## バッテリー寿命を最大限にする

バッテリーの寿命を最大限に使用する手順は、次のとおりです。

- バッテリー・モードでバッテリーが完全に空になるまで、つまりバッテリー状況インジケーターがオレンジ色に点滅するまで、バッテリーを使いきります。
- バッテリーを使用する前に、再びフル充電してください。AC電源アダプターを接続したときにバッテリー・インジケーターが緑色であれば、バッテリーはフル充電されています。
- ディスプレイの電源オフ、スリープ状態、休止状態などの省電力機能を有効に使うようにしてくだ さい。

# バッテリー電源の管理

パフォーマンスと省電力の最適なバランスを実現するには、電源プランの設定を調整してください。電源プランの設定にアクセスするには、次のようにします。

- Windows 7 の場合: Power Manager プログラムの『**電源プラン**』タブをクリックします。Power Manager プログラムを起動する手順については、15 ページの『Windows 7 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセスする』を参照してください。
- Windows 8 の場合: Windows 通知領域からバッテリー状況アイコンを右クリックし、『**電源オプション**』をクリックします。次に、電源プランの横にある『**プラン設定の変更**』をクリックします。

詳しくは、プログラムのヘルプ情報システムを参照してください。

# 省電力モード

複数のモードを使用して、いつでも電力を節約することができます。ここでは、各モードおよびバッテリー電力の効率的な利用方法について説明します。

#### 省電力モードについて

• **ディスプレイの電源オフ (Windows 7 オペレーティング・システムのみ)** 液晶ディスプレイは、バッテリー電力をかなり必要とします。ディスプレイの電源をオフにするに

は、Windows の通知領域にあるバッテリー・ゲージ・アイコンを右クリックし、『ディスプレイの電源をオフにする』を選択します。

#### • スリープ状態

ThinkPad をスリープ状態にすると、作業内容がメモリーに保存され、その後ソリッド・ステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブおよび液晶ディスプレイがオフになります。ThinkPad がウェイクアップすると、数秒以内に作業内容が復元されます。

コンピューターをスリープ状態にするには、Fn + F4 キーを押します。スリープ状態から復帰するには、Fn キーを押します。

ThinkPad には、『30 日間スタンバイ』機能をサポートするモデルがあります。この機能を有効にすると、スリープ状態のときのコンピューターの消費電力量が少なくなり、電源ボタンを押すとほんの数秒で通常の動作に復帰します。30 日間スタンバイ機能について詳しくは、次のようにします。

- Windows 7 の場合: Power Manager プログラムのヘルプ情報システムを参照してください。Power Manager プログラムを起動する手順については、15 ページの 『Windows 7 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセスする』を参照してください。
- Windows 8 の場合: Lenovo Settings プログラムを開き、『**Power**』をクリックします。

#### • 休止状態

このモードを使用すると、実行しているプログラムを終了したりファイルを保存したりせずに、ThinkPad の電源を完全にオフにできます。ThinkPad が休止状態に入ると、開いているプログラム、フォルダー、およびファイルはすべてハードディスクに保存され、その後 ThinkPad の電源がオフになります。

コンピューターを休止状態にするには、電源プランの設定を変更します。電源プランの設定にアクセスするには、次のようにします。

- Windows 7 の場合: Power Manager プログラムの『**電源プラン**』タブをクリックします。Power Manager プログラムを起動する手順については、15 ページの『Windows 7 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセスする』を参照してください。
- Windows 8 の場合: Windows 通知領域からバッテリー状況アイコンを右クリックし、『**電源オプション**』をクリックします。次に、電源プランの横にある『**プラン設定の変更**』をクリックします。

#### ワイヤレスのオフ

Bluetooth またはワイヤレス LAN などのワイヤレス機能を使用していないときは、これらの機能をオフにしておいてください。これにより、消費電力が抑えられます。ワイヤレス機能をオフにするには、Fn+F5 を押すか、またはワイヤレス LAN ON/OFF スイッチを使用します。

#### ウェイクアップ機能を使用可能にする

ウェイクアップ機能が使用可能になっていない場合 (出荷時設定)、休止状態における電源状態は、ThinkPad の電源オフと同じ状態です。ウェイクアップ機能を使用可能にすると、ThinkPad はウェイクアップ機能のために少量の電力を消費します。ウェイクアップ機能を有効にするには、次のようにします。

- 1. コントロール パネルに進み、**『システムとセキュリティ』→『管理ツール』**の順にクリックします。
- 2. **『タスク スケジューラ**』をダブルクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
- 3. ウェイクアップ機能を使用可能にしたいタスク・フォルダーを、左側から選択します。スケジュールされたタスクが表示されます。
- 4. スケジュールされたタスクをクリックして、次に『条件』タブをクリックします。
- 5. 『**電源**』の下にある『**タスクの実行時にスリープを解除する**』にチェックを入れます。

### Windows 7 オペレーティング・システムでバッテリー・アラームを使用可能にする

Windows 7 オペレーティング・システムの場合: バッテリー電源が一定のレベルを下回ると、次の3つのイベントが発生するように ThinkPad をプログラムできます。

- アラームが消える。
- 警告メッセージを表示する。

• LCD がオフになる。

バッテリー・アラームを使用可能にする手順は、次のとおりです。

- 1. Power Manager プログラムを開始します。
- 2. 『共通省電力設定』タブをクリックします。
- 3. **『バッテリー低下アラーム**』または**『バッテリー切れアラーム**』で電源レベルのパーセントを 指定して、通知方法を設定します。

注:バッテリーの残量が少なくなって ThinkPad がスリープ状態または休止状態に入るとき、通常は直前に アラーム・メッセージが表示されます。しかし、状況によってはメッセージが表示されないうちにスリー プ状態または休止状態に入ってしまう場合があります。この場合は、ThinkPad がレジュームする時にメッ セージが表示されます。通常の動作に復帰するには、『OK』をクリックします。

## バッテリーの取り扱い

このシステムは、本システム向けに設計され、Lenovo または認定された業者によって製造されたバッテ リーのみをサポートします。このシステムでは、認定されていないバッテリー、または他のシステム向け に設計されたバッテリーはサポートしません。認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに 設計されたバッテリーを取り付けても、システムは充電されません。

注意:Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありま せん。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。



バッテリー・パックを分解または改造しないでください。

爆発したり、バッテリー・パックから液体が漏れる原因となります。

Lenovoの指定したバッテリー・パックでかつ、分解、改造していないもの以外では、安全性は保 証できません。



#### 危険

充電式バッテリー・パックの交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。人身事故につなが りかねない場合がありますので、充分ご注意をお願いします。

- Lenovo が推奨するタイプのバッテリーだけと交換してください。
- バッテリー・パックを火気に近づけないでください。
- 加熱したり、高温状態で放置しないでください。
- 水や雨にさらさないでください。
- ショートさせないでください。
- できるだけ湿度の低い冷暗所で保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

バッテリー・パックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなってきた場合には、Lenovo 推奨の新しい バッテリー・パックと交換をしてください。バッテリー・パックの交換について詳しくは、スマート センターにお問い合わせください。



バッテリーを落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるといった衝撃を与えないでください。電池を乱用したり、誤操作を行うと、電池が過熱して、バッテリー・パックやコイン型電池から煙や炎が『噴き出す』場合があります。バッテリーが損傷した場合、あるいはバッテリーが放電またはバッテリーの端子に異物が付着しているのに気付いた場合は、使用を中止して、バッテリー製造メーカーから交換用のバッテリーを入手してください。



危険

バッテリー・パックを充電する場合は、製品の説明資料の記載通りに、正確に実施してください。



危険

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリー・パックを捨てないでください。バッテリーを処分する場合は、地方自治体の条例・規則および自社の安全基準に従ってください。



危険

リチウム・バッテリーを誤って交換すると、爆発の危険があります。リチウム・バッテリーにはリチウムが含まれており、誤った取り扱いまたは廃棄が原因で爆発する危険性があります。交換するときは必ず同じタイプのバッテリーと交換しなければなりません。死傷事故を避けるため、次のことを行わないでください。(1) バッテリーを投げたり、水に浸したりする。(2) 100°C 以上に熱する。(3) 修理または分解する。バッテリーの廃棄にあたっては、ビニール・テープ等で絶縁処理をして、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、もしくは産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。また一般家庭などから、一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

# ネットワーク接続とデータ転送

ご使用の ThinkPad には、インターネットや会社の有線 (ワイヤード) LAN や無線 (ワイヤレス) LAN への接続に必要な 1 つまたは複数のネットワーク・カードが装備されています。

**注**:一部のモデルには、パブリックまたはプライベートのリモート・ネットワークに対し、ワイヤレス接続を確立することができる、内蔵ワイヤレス WAN カードが付属しています。

# イーサネット接続

で使用の ThinkPad に内蔵のイーサネット機能を利用して、ローカル・ネットワークやブロードバンドに接続することができます。Windows 7 オペレーティング・システムを使用している場合、Access Connections プログラムでもロケーション・プロファイルを管理できます。詳しくは、15 ページの 『Windows 7 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセスする』を参照してください。



危険

ご使用のThinkPad にはイーサネット・コネクターが装備されています。感電事故の危険を避けるために、電話ケーブルをイーサネット・コネクターに接続しないでください。

## ワイヤレス接続

ワイヤレス通信により、ケーブルを使わずに電波のみでデータが転送されます。

コンピューターで使用されるワイヤレス・デバイスによっては次のカテゴリーのワイヤレス・ネット ワークに接続できる場合があります。

#### ワイヤレス LAN

ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) では、オフィス・ビルまたは家などの、比較的 範囲の狭い地理的エリアをカバーします。このネットワークの接続は、802.11 規格に準拠した装置で 実行することができます。

ご使用の ThinkPad には、ワイヤレス接続を行い、接続状況をモニターする上で役立つ内蔵ワイヤレス・ ネットワーク・カードとワイヤレス構成ユーティリティーが標準装備されています。オフィス、会議室、 またはご自宅で、有線接続がなくてもネットワークに接続した状態でいられます。

#### ワイヤレス LAN 機能を使用する際のヒント

接続をより良くするために次のガイドラインに従ってください。

- ワイヤレス LAN のアクセス・ポイントと ThinkPad の間になるべく物を置かないようにしてください。
- 液晶ディスプレイの角度が90°よりやや大きくなるように開いてください。
- ワイヤレス機能 (802.11 規格) と Bluetooth 機能を同時に使用するとデータ転送速度が遅くなり、ワ イヤレス機能のパフォーマンスが低下する可能性があります。

#### ワイヤレス WAN

ワイヤレス WAN(ワイヤレス広域ネットワーク)では、データ転送にセルラー・ネットワークを使用し、 離れた場所にある公共ネットワークまたはプライベート・ネットワークとワイヤレス接続を確立できま す。ワイヤレス WAN 接続では、サービス・プロバイダーが提供する複数のアンテナ・サイトまたは衛星 システムを使用して、都市または国全体など地理的に広大な範囲で接続を維持することが可能です。

ThinkPad ノートブック・コンピューターの一部のモデルには内蔵ワイヤレス WAN カードが装備されてお り、1xEV-DO、HSPA、3G、GPRS、またはLTE などのワイヤレス WAN テクノロジーが内蔵されていま す。お客様のコンピューターに付属の内蔵ワイヤレス WAN カードと構成ユーティリティを使用すること により、ワイヤレス WAN 接続を確立し、接続状況をモニターすることができます。

注:一部の国では、ワイヤレス WAN サービスは認定サービス・プロバイダーにより提供されています。

#### ワイヤレス WAN 機能を使用する際のヒント

接続をより良くするために次のガイドラインに従ってください。

- ThinkPad に身体を近づけ過ぎないでください。
- ThinkPad を平らな場所に置き、ディスプレイの角度が90°よりやや大きくなるように開いてください。
- コンクリートおよびレンガ等の壁によりセルラー信号が弱まる場合があります。壁から ThinkPad を離してご使用ください。
- 窓の付近や、携帯電話の電波が最も強い場所が、受信に適しています。

#### **WiMAX**

ThinkPad ノートブック・コンピューターの一部のモデルには内蔵ワイヤレス LAN カードが装備されてお り、WiMAXテクノロジーが内蔵されています。

802.16 規格に基づくこの長距離ワイヤレス・データ通信技術は、パーソナル・コンピューターにケーブ ルを物理的に接続せずに、ケーブルや ADSL が提供しているような 『ラストマイル』 のブロードバ ンド接続をユーザーに提供します。

#### **Bluetooth**

Bluetooth は、ワイヤレス・パーソナル・エリア・ネットワークに使用されるテクノロジーの1つです。 Bluetooth では距離の近い装置同士を接続することが可能です。一般的には、コンピューターと周辺装置を接続したり、ハンドヘルド・デバイスとパーソナル・コンピューター間でデータ転送を行ったり、携帯電話などの装置でリモート・コントロールやリモート通信を行ったりする際に使用されます。

### ワイヤレス接続の確立

ワイヤレス接続を確立するには、次のようにします。

- 1. Fn + F5 を押してワイヤレス機能をオンにします。
- 2. Windows の通知領域にあるネットワーク接続ステータス・アイコンをクリックします。使用可能なワイヤレス・ネットワークのリストが表示されます。
- 3. 接続するネットワークをダブルクリックします。必要な情報を入力します。

異なる場所にある別のワイヤレス・ネットワークに接続する必要がある場合は、次のソフトウェアを使用して複数のネットワーク・プロファイルを管理することにより、場所が変わってもコンピューターは使用可能なネットワークに自動的に接続できます。

- Windows 7 の場合: Access Connections プログラムを使用します。Access Connections プログラムを起動する方法については、15 ページの『Windows 7 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセスする』を参照してください。
- Windows 8 の場合: Lenovo Settings プログラムを開き、『**ロケーション認識**』をクリックします。17 ページの『Windows 8 オペレーティング・システムで Lenovo プログラムにアクセスする』を参照してください。

#### 注意:

- 航空機内でワイヤレス機能を使用する場合は、搭乗前に航空会社にワイヤレス・サービスについて 確認してください。
- コンピューターのワイヤレス機能を機内で使用することが制限されている場合、搭乗前にこの機能を使用不可にする必要があります。ワイヤレス機能を無効にするには、38ページの『ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にする』を参照してください。

#### Bluetooth の使用

一部のモデルには、Bluetooth Specification 4.0 準拠の Bluetooth カードが装備されています。

Windows 7 オペレーティング・システムで Bluetooth 機能を使用可能にするには、Fn+F5 を押して無線スイッチボードを開きます。次に、Bluetooth 無線をオンにします。Windows 8 オペレーティング・システムの場合は、Bluetooth 機能はデフォルトでオンになっています。

#### Bluetooth デバイスへのデータ送信

Bluetooth デバイスにデータを送信するには、次のようにします。

- 1. Bluetooth 機能を有効にします。
- 2. 送信したいデータを右クリックします。
- 3. **『送信』 → 『Bluetooth デバイス』**を選択します。
- 4. Bluetooth デバイスを選択し、画面の指示に従います。

**注**:ワイヤレス機能 (802.11 規格) と Bluetooth 機能を同時に使用するとデータ転送速度が遅くなり、ワイヤレス機能のパフォーマンスが低下する可能性があります。

Bluetooth 機能の使用について詳しくは、Windows ヘルプ情報システムと Bluetooth ヘルプ情報システムを参照してください。

### ワイヤレス・ネットワーク接続状況のチェック

コンピューターのワイヤレス・ネットワーク接続の状況と無線信号強度は、Windows の通知領域のワ イヤレス・ネットワーク接続ステータス・アイコンで確認できます。アイコンのバーが多いほど、信 号の強度は強くなります。

Windows 7 オペレーティング・システムの場合、Access Connections ゲージ、Access Connections ステータ ス・アイコン、または Windows の通知領域に表示される Access Connections ワイヤレス・ネットワーク接 続ステータス・アイコンを確認することもできます。

#### Access Connections ゲージ

Windows 7 オペレーティング・システムの場合、Windows の通知領域の Access Connections ゲージにワイ ヤレス接続の信号強度と状況が表示されます。

Access Connections プログラムを開くか、Windows の通知領域の Access Connections ゲージを右クリックし て『**ワイヤレス接続の状況を表示する**』を選択すると、ワイヤレス接続の状況と信号強度に関する詳細 な情報を表示することができます。

- Access Connections ゲージの状態: ワイヤレス LAN
  - ロイヤレスの電源がオフか信号がありません。
  - **----** ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度は非常に弱い状態で す。信号強度を上げるには、ThinkPad をワイヤレス・アクセス・ポイントの近くに移動させてく ださい。
  - 限の状態です。
  - \_ **\_\_\_\_** ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度が最も 良い状態です。
- Access Connections ゲージの状態: ワイヤレス WAN
  - 信号がありません
  - 信号レベル1
  - 信号レベル2
  - 信号レベル 3

#### Access Connections ステータス・アイコン

Access Connections ステータス アイコンは全般的な接続状況を表示します。

- Access Connections ステータス アイコンの状態
  - 晕 アクティブなロケーション・プロファイルがないか、ロケーション・プロファイルが存在し
  - 現行のロケーション・プロファイルは切断されています。
  - ➡ 現行のロケーション・プロファイルは接続されています。

#### Access Connections ワイヤレス・ステータス・アイコン

Access Connections ワイヤレス・ステータス・アイコンは、ワイヤレス接続の状況と信号強度を表示し ます。

Access Connections プログラムを開くか、Windows の通知領域の Access Connections ワイヤレス・ステー タス・アイコンをダブルクリックすると、ワイヤレス接続の状況と信号強度に関する詳細な情報を 表示することができます。

- ワイヤレス ステータス アイコンの状態: ワイヤレス LAN
  - ワイヤレスの電源はオフになっています。
  - ワイヤレスの電源はオンになっています。登録されていません。
  - ワイヤレスの電源はオンになっています。信号がありません。
  - ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度が最も良い状態です。
  - ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度は最低限の状態です。
  - In ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度は非常に弱い状態です。信号強度を上げるには、ThinkPad をワイヤレス・アクセス・ポイントの近くに移動させてください。
- ワイヤレス ステータス アイコンの状態: ワイヤレス WAN
  - 🔰 ワイヤレスの電源はオフになっています。
  - 🌃 登録されていません
  - \_ 📶 信号がありません
  - \_ M 信号レベル1
  - \_ | | 信号レベル 2
  - 1 信号レベル3

注:接続がうまくいかないときは、ThinkPad をワイヤレス・アクセス・ポイントの近くに移動してみてください。

### ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にする

ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にするには、次のどちらかの操作を行います。

- Windows 7 の場合: Fn + F5 を押すと、無線スイッチボードが開きます。必要に応じてワイヤレス機能をオンまたはオフにします。
- Windows 8 の場合: Fn + F5 を押して飛行機モードを有効または無効にします。飛行機モードが有効であるときは、すべてのワイヤレス・デバイスがオフになります。

また、無線スイッチを使用して、ご使用の ThinkPad に搭載されているすべてのワイヤレス機能の有効/無効を切り替えることもできます。

# プレゼンテーションとマルチメディア

コンピューターをプロジェクターに接続してプレゼンテーションを行ったり、コンピューターを外付けモニターに接続してワークスペースを拡張したりすることができます。

# ディスプレイ設定の変更

ディスプレイの解像度や文字の大きさなどのディスプレイの設定を変更できます。

ディスプレイの設定を変更するには、次のようにします。

- 1. 『コントロール パネル』を開き、『デスクトップのカスタマイズ』をクリックします。
- 2. 『ディスプレイ』をクリックし、設定を変更します。

# プロジェクターまたは外付けモニターの接続

このトピックでは、プロジェクターまたは外付けモニターの接続について説明します。

### 外付けモニターの接続

ご使用の ThinkPad から外付けモニターに表示する場合は、最高 2048x1536 (外付けモニターを VGA コネクターに接続した場合) または最高 2560x1600 (外付けモニターを Mini DisplayPort コネクターに接続した場合) の解像度をサポートできます。ただし、その外付けモニターもこの解像度をサポートする場合に限ります。詳しくは、モニターに付属の資料を参照してください。

液晶ディスプレイと外付けモニターの両方に、任意の解像度を設定することができます。ただし、両方に同じ画面を出力している場合は、2つの解像度は同じものになります。さらに高い解像度を液晶ディスプレイに設定すると、1度に見ることができるのは画面の一部だけになってしまいます。隠れている部分は、TrackPoint などのポインティング・デバイスでイメージを動かすことによって見ることができます。

Fn + F7 キーを押して、ディスプレイの出力先を ThinkPad 画面、外付けモニター、またはその両方に変更できます。

#### 外付けモニターの接続

外付けモニターを接続するには、次のようにします。

- 1. 外付けモニターを VGA コネクターまたは Mini DisplayPort コネクターに接続します。
- 2. モニターを電源コンセントに接続します。
- 3. 外付けモニターの電源をオンにします。
- 4. Fn + F7 キーを押して、ディスプレイの出力先を変更します。これにより、出力の表示先を外付けモニター、ThinkPad 画面、および両方の間で切り替えることができます。

注:ご使用の ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』を選択します。『検出』ボタンをクリックします。

#### 外付けモニター・タイプの設定

外付けモニターのタイプを設定するには、次のようにします。

- 1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
- 2. 外付けモニターの電源をオンにします。
- 3. デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』をクリックします。

注:ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、『検出』ボタンをクリックしてください。

- 4. 外付けモニターを選択し、『解像度』を設定します。
- 5. 『詳細設定』をクリックします。
- 6. 『モニタ』タブをクリックします。モニター情報を調べ、モニターのタイプが正しいことを確認します。モニターのタイプが正しい場合は『OK』をクリックして、ウィンドウを閉じます。正しくない場合は、次の手順を行います。
- 7. モニターのタイプが複数表示される場合は、『**汎用 PnP モニタ**』または『**汎用非 PnP モニタ**』 を選択します。
- 8. 『**プロパティ**』をクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
- 9. **『ドライバ**』タブをクリックします。
- 10. **『ドライバの更新**』をクリックします。
- 11. **『コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します**』をクリックして、次に**『コンピュー 夕上のデバイス ドライバの一覧から選択します**』をクリックします。
- 12. 『**互換性のあるハードウェアを表示**』チェック・ボックスのチェック・マークを外します。
- 13. 外付けモニターの正しいモニターの製造元およびモデルを選択します。リストにご使用のモニターがない場合は、モニターに付属しているディスクからドライバーを更新します。

- 14. ドライバーを更新したら、『閉じる』をクリックします。
- 15. Windows 7 オペレーティング・システムで色の設定を変更するには、デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』をクリックします。『**詳細設定**』をクリックし、『モニ**タ**』タブを選択して『**画面の色**』を設定します。
- 16. **『OK**』をクリックします。

#### 外付けモニターの接続に関する考慮事項

- オペレーティング・システムのインストール時には、ThinkPad に付属のディスプレイ・ドライバーを インストールする必要があります。それから、外付けモニターに付属のモニター INF ファイルをイ ンストールしてください。
- ThinkPad 画面で使用している解像度より高く設定し、その解像度をサポートしない外付けモニターを使用する場合は、バーチャル・スクリーン機能を利用してください。ThinkPad によって作成される高解像度画面イメージの一部のみが表示されます。イメージの隠れている部分は、TrackPoint などのポインティング・デバイスで画面を移動させることによって見ることができます。
- 使用する外付けモニターが古い場合、解像度やリフレッシュ・レートが制限されていることがあります。

### DVI モニターの使用

ThinkPad に以下のいずれかの拡張デバイスが装備されている場合、そのデバイスの DVI コネクターを使用してデジタル・ビジュアル・インターフェース (DVI) モニターを ThinkPad に接続できます。

- ThinkPad Mini Dock Series 3
- ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0
- ThinkPad Mini Dock Plus Series 3
- ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0

#### 注:

- 画面モードは、DVIモニターの仕様によります。
- DVI モニターを接続する前に、ThinkPad が拡張デバイスに接続されていて、ThinkPad が正常に動作することを確認します。

DVI モニターを接続するには、次のようにします。

- 1. コンピューターの電源をオフにします。
- 2. DVI モニターを拡張デバイスの DVI コネクターに接続してから、電源コンセントに接続します。
- 3. DVI モニターと ThinkPad の電源をオンにします。 ThinkPad が起動します。

DVI モニターに ThinkPad の画面が表示されない場合は、次のようにします。

- Windows 7 の場合:
  - 1. Ctrl + Alt + F12 を押します。『Intel グラフィックス / メディア・コントロール・パネル』ウィンドウが開きます。
  - 2. 『**アドバンス・モード**』を選択し、『**OK**』をクリックします。
  - 3. 『**複数のディスプレイ**』を選択します。
  - 4. 『**動作モード**』フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します。
    - **シングルディスプレイ**: 構成に応じて、ThinkPad の出力は、ThinkPad 画面または DVI モニターに表示されます。
    - クローン・ディスプレイ: ThinkPad 画面と DVI モニターに同じ画面出力が表示されます。
    - 拡張デスクトップ: ThinkPad 画面と DVI モニターには異なる画面出力が表示されます。

- Windows 8 の場合:
  - 1. カーソルを画面右上または右下に移動して、『デバイス』チャームをクリックします。
  - 2. 『セカンド・スクリーン』をクリックし、『複製』、『拡張』または『セカンド・スクリーンの み』を選択します。

#### DVI モニターの接続に関する考慮事項

ThinkPad の電源をいったんオフにしてから、DVI モニターを拡張デバイスに接続し、電源をオンにしま す。ThinkPad の電源をオンにしたまま DVI モニターを接続すると、ThinkPad は DVI モニターを認識しませ ん。『画面のプロパティ』ウィンドウで DVI モニターを使用可能にする項目が表示されない場合は、『画 面のプロパティ』を閉じて、再度開いてください。それでも表示されない場合は、DVIのモニター・コネ クターがしっかりと接続されているか確認してから再度 DVI モニターを接続する手順を行ってください。

### Mini DisplayPort コネクターの使用

ご使用の ThinkPad には、Mini DisplayPort コネクターが装備されています。これは CRT モニター、LCD モ ニター、プロジェクター、または高品位テレビなど、さまざまな外付けデバイスに接続するためのデジタ ル・ディスプレイ・インターフェースです。このコンパクトなコネクターはプラグ・アンド・プレイ設定 が可能で、DVI、VGA、または HDMI コネクターに接続できるアダプターをサポートします。

ThinkPad の Mini DisplayPort コネクターは、オーディオおよびビデオ・ストリーミングをサポートします。

## プレゼンテーションのセットアップ

ThinkPad の VGA コネクターを使用して ThinkPad にデータ・プロジェクターを接続し、情報を表示した り、プレゼンテーションを行ったりすることができます。

注:プロジェクターが画像を表示するまでに数秒かかることがあります。60秒たってもデスクトップが表 示されない場合は、Fn+F7キーを押して、出力先を切り替えてみてください。

プロジェクターには1つ以上のオーディオ入力コネクターがあります。音を出すには、オーディオ・ケー ブル(市販品)を利用して、コネクターをThinkPadのコンボ・オーディオ・ジャックに接続してください。

# 拡張デスクトップ機能の使用

ThinkPad は、拡張デスクトップという機能をサポートします。拡張デスクトップ機能を使用すると、 ThinkPad の液晶ディスプレイと外付けモニターの両方に同時に同じ画面を表示させることができま す。異なる画面を表示させることもできます。

#### 拡張デスクトップ機能の使用についての考慮事項

- DirectDraw または Direct3D を使用するプログラムをフルスクリーン・モードで実行すると、アプリ ケーションはプライマリー・ディスプレイにだけ表示されます。
- 拡張デスクトップ・モードで DOS 全画面を表示する場合は、プライマリー・ディスプレイだけが DOS 全画面になり、他方のディスプレイには何も表示されません。
- Intel グラフィック・カード装備モデルの場合、次の手順に従って他方のディスプレイをプライマ リー・ディスプレイに設定することができます。
  - 1. デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』を選択します。
  - 2. 希望のディスプレイ画像をクリックし、『この画面をメイン・ディスプレイにする』チェッ ク・ボックスを選択します。
  - 3. **『OK**』をクリックします。

#### 拡張デスクトップ機能を使用可能にする

拡張デスクトップ機能を使用可能にするには、次のようにします。

- 1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
- 2. 外付けモニターの電源をオンにします。
- 3. Fn + F7 を押してから、『**拡張**』を選択します。

モニターの解像度と画面の色を変更するには、次のようにします。

- 1. デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』をクリックします。
- 2. 『モニタ1』アイコン(プライマリー・ディスプレイである ThinkPad 画面)をクリックします。
- 3. プライマリー・ディスプレイの解像度を設定します。
- 4. 『モニタ2』アイコン(セカンダリー・ディスプレイである外付けモニター)をクリックします。
- 5. セカンダリー・ディスプレイの解像度を設定します。
- 6. 『詳細設定』をクリックし、『モニター』タブで画面の色を設定します。
- 7. 『**OK**』をクリックして、変更を適用します。

## オーディオ機能の使用

ThinkPad には、次の機能が装備されています。

- 直径 3.5 mm のコンボ・オーディオ・ジャック
- 内蔵スピーカー
- 内蔵マイクロホン

ThinkPad は、また、次のような各種のマルチメディア・オーディオ機能を使用できるオーディオ・チップを装備しています。

- PCM ファイルと WAV ファイルの録音と再生
- MIDIファイルおよび MP3ファイルの再生
- 接続したヘッドセットなど、さまざまな音源からの録音

次の表は、ThinkPad またはドッキング・ステーションのジャックに接続したオーディオ・デバイスがサポートする機能を示しています。

#### 表 3. オーディオ機能のリスト

ジャック	3.5 mm、4 極プラグのヘッ ドセット	従来型ヘッドホン	従来型マイクロホン
コンボ・オーディオ・ ジャック	ヘッドホンとマイクロホン 機能をサポートする	ヘッドホン機能をサポート する	サポートしない
ドッキング・ステーション のヘッドホン・ジャック	ヘッドホン機能のみサポー トする	ヘッドホン機能をサポート する	サポートしない
	マイクロホン機能はサポー トしない		
ドッキング・ステーション のマイクロホン・ジャック	サポートしない	サポートしない	マイクロホン機能をサポー トする

最適な録音ができるようにマイクロホンを設定するには、Realtek HD Audio Manager プログラムを使用します。プログラムを起動するには、コントロール パネルに進み、『ハードウェアとサウンド』  $\rightarrow$  『Realtek HD Audio Manager』 の順にクリックします。

## 内蔵カメラの使用

ご使用の ThinkPad に内蔵カメラが搭載されている場合、カメラを使用してビデオ・イメージをプレビュー し、現在のイメージのシステム・スナップショットをとることができます。

カメラを開始する手順は、次のとおりです。

- Windows 7 の場合: Fn + F6 を押すと、『通信の設定』ウィンドウが開きます。
- Windows 8 の場合: Fn + F6 を押すと、Lenovo Settings プログラムが起動します。その後、『カメラ』 をクリックします。

カメラを起動すると、カメラを使用中であることを示す緑色のインジケーターが点灯します。

内蔵カメラを、撮影、ビデオ・キャプチャー、ビデオ会議などの機能を提供する他のプログラムで使用す ることもできます。内蔵カメラを他のプログラムで使用するには、そのプログラムを起動し、撮影、ビ デオ・キャプチャー、またはビデオ会議の機能を開始します。カメラが自動的に起動し、カメラを使 用中であることを示す緑色のインジケーターが点灯します。プログラムでのカメラの使用について詳 しくは、プログラムのヘルプ情報システムを参照してください。

#### カメラ設定の構成

ビデオ出力の品質を調整するなど、必要に応じて、カメラの設定を構成できます。

カメラ設定を構成するには、次のようにします。

- Windows 7 の場合: Fn + F6 を押します。『通信の設定』ウィンドウが開きます。『**管理の設定**』ボタ ンをクリックし、必要に応じて、カメラの設定を構成します。
- Windows 8 の場合は、以下のいずれかを実行します。
  - カメラを使用しているプログラムから直接カメラ設定を構成します。詳しくは、プログラム のヘルプ情報システムを参照してください。
  - スタート画面から『Lenovo Settings』をクリックします。その後、『カメラ』をクリックします。画 面の指示に従って、必要なカメラ設定を構成します。

## ExpressCard、フラッシュ・メディア・カード、またはスマート・カー ドの使用

ThinkPad には、次のカード・スロットが装備されているモデルがあります。

- サポートされる ExpressCard スロット:
  - 54 mm 幅 ExpressCard
  - スマート・カード
- サポートされるフォーインワン・メディア・カード・リーダー・スロット:
  - SD カード
  - SDHC カード
  - SDXC カード
  - MultiMediaCard (MMC)

#### 注:

• ご使用の ThinkPad は、SD カードの CPRM 機能をサポートしません。

• SD カードなどのフラッシュ・メディア・カードにデータを転送したり、フラッシュ・メディア・カードからデータを転送する場合は、データ転送が完了するまでご使用の ThinkPad をスリープ状態または休止状態にしないでください。そうしないと、データが破損することがあります。

#### ExpressCard、フラッシュ・メディア・カード、またはスマート・カードの取り付け

**注意**:カードを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地(アース)された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はカードを損傷させる恐れがあります。

ExpressCard またはフラッシュ・メディア・カードを取り付けるには、次のようにします。

- 1. カードに適切なタイプのスロットの位置を確認します。1 ページの 『コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置』を参照してください。
- 2. カードの方向が正しいことを確認します。
  - ExpressCard の場合: カードの切り欠きを上向きにして、カード・スロットの方を向いているようにします。
  - フラッシュ・メディア・カードの場合: 金属端子を下向きにして、カード・スロットの方を 向いているようにします。
- 3. カードをカード・スロットにしっかりと挿入します。

スマート・カードを取り付ける手順は、次のとおりです。

- 1. 54 幅 ExpressCard スロットの位置を確認します。1 ページの 『コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置』を参照してください。
- 2. スマート・カードを 54 mm 幅スマート・カード・リーダーに取り付けます。54 mm 幅スマート・カード・リーダーは、Lenovo からご購入いただけます。
- 3. スマート・カード・リーダーを ExpressCard スロットにしっかりと挿入します。

取り付けた ExpressCard、フラッシュ・メディア・カード、またはスマート・カードのプラグ・アンド・プレイ機能が有効になっていない場合、この機能を有効にするには、次のようにします。

- 1. 『コントロール パネル』を開きます。
- 2. **『ハードウェアとサウンド**』をクリックします。
- 3. 『**デバイス マネージャ**』をクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
- 4. **『操作**』メニューで、**『レガシハードウェアの追加**』を選択します。**『**ハードウェアの追加ウィザード**』**が開始されます。
- 5. 画面の指示に従います。

### ExpressCard、フラッシュ・メディア・カード、またはスマート・カードの取り外し

**注意**:カードを取り外す前に、カードを停止します。停止せずに取り出すと、カード上のデータが破損したり失われたりすることがあります。

カードを取り出すには、次のようにします。

- 1. 隠れているインジケータを表示するには、Windows の通知領域にある三角形のアイコンをクリックします。次に、『**ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す**』アイコンを右クリックします。
- 2. カードを停止させるために取り外す項目を選択します。
- 3. カードを押すと、カードがコンピューターの外に出ます。
- 4. カードを取り出し、大切に保管します。

注:Windows オペレーティング・システムからカードを取り外した後に、カードを取り出さなかった場合 は、カードにアクセスできなくなります。このカードにアクセスするには、まずカードを取り出してか ら、再度挿入する必要があります。

# 第3章 ご使用のコンピューター

この章では、ThinkPad のユーザー補助、使いやすさ、および携帯に関する情報について説明します。

- 47ページの『ユーザー補助と使いやすさ』
- 49ページの『ThinkPad の携帯』

### ユーザー補助と使いやすさ

ご使用のパーソナル・コンピューターを最大限に使用し、不快感を避けるには、人間工学的な配慮が重要になります。作業環境およびご使用になる機器を、個々のニーズと実行する作業の種類に合うように配置してください。さらに、コンピューターの使用中は、パフォーマンスと快適さを最大化できるような作業習慣を実行してください。


以下のトピックには、ワークエリアの配置、コンピューター機器のセットアップ、健康的な作業習慣の確立についての説明があります。

Lenovo は、障害をお持ちのお客様に最新の情報とテクノロジーを提供できるよう最大の努力を重ねております。当社のユーザー補助情報を参照してください。この領域における当社の試みを概説しています。

## 快適なご使用のために

オフィスでは、頻繁に変化する環境に適応させて作業しなければならない場合があります。たとえば、周囲の光源に適合すること、正しく座ること、コンピューター・ハードウェアを効果的に配置することは作業効率の向上や快適な使用に役立ちます。

この例は、標準的な作業環境での場合を示しています。このような状況にない場合でも、下記の多くの注意事項を参考にして、体によい習慣を身に付けるようにしてください。



**全体的な姿勢**: 作業姿勢を少し変えることにより、同じ姿勢で作業を長時間行うことから生じる不快さを抑えることができます。作業を頻繁に短時間中断させることも、作業姿勢に関連した不快感を解消するのに役立ちます。

**ディスプレイ**: ディスプレイの位置は、目から画面までの距離を 510 ~ 760 mm に保つようにします。頭上の照明や室外の光源によるぎらつきや反射がディスプレイ上で起きないようにしてください。ディスプレ

イをきれいに保ち、画面がはっきりと表示されるように明るさを設定します。ディスプレイの明るさをキーボードで調整するには、Fn+F8または Fn+F9を押します。

頭部の位置: 頭部と首は、楽で自然な (垂直、つまり直立の) 位置に保ちます。

**いす**: 背中をしっかり支え、座部の高さを調整できるいすを使用します。正しい姿勢で座れるように、いすを調整してください。

**腕と手の位置**: 可能であれば、いすのひじ掛けまたは作業台上のスペースを利用して、腕の重さを支えてください。前腕部、手首、手をリラックスさせ、自然な位置に置きます。キーをたたかずに、軽く触るようにタイプします。

脚の位置: ももを床と並行に保ち、足を床またはフットレストの上に水平に置きます。

#### 出張先での使用に関する注意

移動中や臨時の環境で ThinkPad を使用しているときは、よい姿勢を保てないかもしれません。どのような状況でも、以下の注意事項をできるだけ守るようにしてください。たとえば、正しい姿勢で座り、十分な照明を使用すれば、快適さと効率を維持できます。

#### 視覚に関する注意

ThinkPad ノートブック・コンピューターの表示画面は最高の基準に合致し、はっきりとした明確なイメージと、大きく、明るく、見やすく、それでいて目に優しい表示が得られるように設計されています。もちろん、集中し、連続して目を使う作業は疲れるものです。目の疲労や視覚的な不快感については、眼科の専門医にご相談ください。

## 作業の快適性

次のガイドラインに従うことで、使いやすさと作業効率が向上します。

**正しい着席方法と休憩時間**:着席して ThinkPad で作業を行う時間が長ければ長いほど、作業姿勢に注意することが重要になります。47ページの『快適なご使用のために』に記載されている姿勢や注意事項を守ることで、『作業姿勢』に関連した不快さを避けることができます。また、健康的なコンピューター作業には、姿勢を自発的に少し変えたり、作業を定期的に短時間中断したりすることも必要です。ThinkPad は軽量の携帯システムですので、作業面で簡単に位置を変更して姿勢を変えることができます。

作業場の整備とオプション: ご自分が使いやすいように、作業面、座席、その他の作業ツールを調整する方法を理解しておいてください。作業場がオフィス環境でない場合は、適切な着席方法を行い、短時間の休憩を頻繁に取ることを特に注意してください。ThinkPad のシステム構成をご自分のニーズに最も適したものになるよう変更したり、拡張したりするうえで役立つ周辺機器が多数揃っています。次の Web サイトにアクセスすると、これらのオプションのいくつかを見ることができます。http://www.lenovo.com/accessories/services/index.htmlThinkPad を使う作業をより快適にしてくれるドッキング・ソリューションや周辺機器を探してみてください。

# ユーザー補助情報

Lenovo は、障害をお持ちの方が情報やテクノロジーにさらにアクセスしやすくなるように最大の努力を重ねています。そして、聴覚、視覚、運動機能に制約のあるお客様にも ThinkPad をより有効に活用していただくことを目的とした次のような仕組みが用意されています。

アクセシビリティ・テクノロジーは、お客様それぞれにより適した方法で情報にアクセスできるようにすることを目指しています。これらのテクノロジーの一部は、ご使用のオペレーティング・システムに既に組み込まれています。販売店を通じて購入できるものや、Web サイト (http://www.lenovo.com/healthycomputing) からアクセスできるものもあります。

### アクセシビリティ・テクノロジー

アクセシビリティ・テクノロジーのなかには、『ユーザー補助』プログラムから使用可能なものがあります。使用可能なユーザー補助オプションの数は、ご使用のオペレーティング・システムによって異なります。通常、ユーザー補助オプションにより、聴覚、視覚、または運動機能に制約のあるお客様がご使用の ThinkPad をナビゲートしたり、使用する仕組みを改善します。たとえば、お客様のなかには、マウスを使ったり、複数のキーを同時に押すのに必要な細かい運動能力に制約のある方がいらっしゃいます。また、大きめのフォントやハイコントラスト表示モードを必要とするお客様もいらっしゃいます。場合により、拡大鏡や音声合成機能が使用できます。これらの各機能の詳細については、Microsoft のヘルプ情報システムを参照してください。

Accessibility Options プログラムを使用するには、『コントロール パネル』を開き、**『コンピュータの簡単操作』 『コンピュータの簡単操作センター』**の順にクリックします。

### 画面リーダー・テクノロジー

画面リーダー・テクノロジーは、主として、ソフトウェア・プログラム・インターフェース、ヘルプ情報システム、および各種のオンライン・ドキュメントについて特に力を入れています。しかし、画面リーダーが文書を読み取れない場合、その文書には、まず最初に、変換プロセスを適用する必要があります。まだ日本語はサポートされていませんが、Adobe PDF ファイルを、画面リーダー・プログラムが読み取れる形式に変換するサービスがあります。このソリューションは、Adobe Systems Incorporated が提供するWeb ベースのサービスです。Adobe PDF 文書は、http://access.adobe.com (英語のサイトです) から、各種言語でのHTML テキストまたはプレーン・テキストに変換できます。変換オプションの1つでは、PDF 文書がインターネット上で変換されます。別のサービス形態では、お客様は、電子メールを使って、Adobe PDF ファイルの URL に送信して、そのファイルを HTML または ASCII テキストに変換させることができます。ローカル・ハードディスク・ドライブ、ローカル CD-ROM、または LAN 上の Adobe PDF ファイルは、目的の Adobe PDF ファイルを電子メール・メッセージに添付して変換することもできます。

### ThinkPad の携帯

このトピックでは、出張の際にコンピューターを使用するのに役立つ情報について説明します。

## 出張のヒント

ThinkPad を携帯して、より快適かつ効率良く出張するために、以下の出張のヒントを参考にしてください。

- ThinkPad が空港のセキュリティー・ゲートにある X 線を通り抜けるのは安全ですが、盗難防止のため に、ThinkPad から目を離さないでください。
- 自動車または航空機の中で使用できる電源アダプターを携行することをお勧めします。
- AC 電源アダプターを持ち運ぶときは、コードを傷つけないために電源コードを抜いてください。

#### 飛行機での出張のヒント

コンピューターを飛行機に持ち込む場合には、次のヒントを確認してください。

- コンピューターやワイヤレス・サービス (インターネットや Bluetooth など) を使用する場合、搭乗前に サービスの提供状況と制限事項を航空会社に確認してください。ワイヤレス機能を搭載したコンピュー ターを機内で使用することが制限されている場合、その制限を遵守してください。必要に応じて、搭乗 前にワイヤレス機能を無効にしてください。
- 航空機のご自分の前の座席に注意してください。前の席に座っている人が後ろにもたれたときに当たらないように、ThinkPad の液晶ディスプレイの角度を調節しておきます。
- 離着陸時には必ず、ThinkPad の電源をオフにするか、休止状態にしてください。

## 出張に必要なもの

以下は、出張時の携帯品を検討するためのチェックリストです。

- ThinkPad AC 電源アダプター
- ThinkPad AC/DC コンボ・アダプター
- マウス(マウスの使用が習慣になっている場合)
- イーサネット・ケーブル
- 充電済みの予備バッテリー
- 充分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケース
- 外部ストレージ・デバイス

外国に出張する場合は、出張先の国に適合した AC 電源アダプターを考慮する必要があります。

出張時に必要なアクセサリーを購入するには、http://www.lenovo.com/accessoriesにアクセスしてください。

# 第4章 セキュリティー

本章では、コンピューターの盗難または不正使用を防ぐ方法について説明します。

- 51ページの『セキュリティー・システム・ロックの使用』
- 51 ページの 『パスワードの使用』
- 56ページの『ハードディスクのセキュリティー』
- 57ページの『セキュリティー・チップの設定』
- 59ページの『指紋センサーの使用』
- 62ページの『コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上およびソリッド・ステート・ドライブ上のデータ消去に関するご注意』
- 63 ページの 『ファイアウォールの使用』
- 63ページの『ウィルスからのデータの保護』

## セキュリティー・システム・ロックの使用

ThinkPad の不正使用や盗難を防止するため、ThinkPad にセキュリティー・システム・ロックを取り付けることができます。 (セキュリティー・システム・ロックは付属していません。ThinkPad に対応したものをご用意ください。)

ロックの鎖を頑丈で動かない物体に固定し、次に、セキュリティー・システム・ロックを ThinkPad のセキュリティー・キーホールにつなぎます。セキュリティー・システム・ロックに付属の説明書を参照してください。

注:セキュリティー・システム・ロック装置とセキュリティー機構の評価、選択、実装は、お客様の責任で行っていただきます。Lenovoでは、その機能性、品質、および性能についての言及、評価、および保証は行いません。

## パスワードの使用

パスワード設定機能を使用すると、他人が ThinkPad を使用できないようにするのに役立ちます。パスワードを設定すると、ThinkPad の電源を入れるたびに画面にプロンプトが表示されます。この時に、パスワードを入力します。正しいパスワードを入力しないと、ThinkPad は使用できません。

# パスワードおよびスリープ状態

Windows パスワードを設定してあるときに、Fn + F4 キーを押してコンピューターをスリープ状態にした場合、操作を再開するときにパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブにもパスワードが設定されている場合は、操作を再開すると自動的にアンロックされます。

# パスワードの入力

■ このアイコンが表示された場合は、パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パス ワードを入力します。

- 1. F1 を押す。アイコンがこのように変わります。
- 2. マスター・ハードディスク・パスワードを入力します。

**注**:アイコン に戻すには、再度 F1 を押します。

**注**:パスワードを入力中にキー操作を誤った場合は、Backspace を押して正しいパスワードを入力してください。

## パワーオン・パスワード

ThinkPad への不正アクセスを防ぐために、パワーオン・パスワードを設定することをお勧めします。

パワーオン・パスワードを設定すると、コンピューターの電源をオンにするたびにパスワード・プロンプトが表示されます。コンピューターの使用を開始するには、正しいパスワードを入力する必要があります。

### パワーオン・パスワードの設定

- 1. 以下の説明を印刷してください。
- 2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのプログラムを終了します。
- 3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
- 4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
- 5. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『Security』を選択します。
- 6. 『**Password**』を選択します。
- 7. 『Power-on Password』を選択します。
- 8. **『Enter New Password**』フィールドに希望のパスワードを入力し、Enter キーを押します。
- 9. 『Confirm New Password』フィールドにパスワードをもう一度入力して、Enter キーを押します。

**注**:パワーオン・パスワードのメモを取って大切に保管しておいてください。メモを取らずにパスワードを忘れてしまった場合は、スマートセンターにご連絡いただき、パスワードの取り消しをご依頼いただく必要があります。

- 10. 表示される『Setup Notice』ウィンドウで、Enter キーを押して続行します。
- 11. F10 を押す。『Setup Confirmation』ウィンドウが開きます。『Yes』を選択し、構成変更を保存して終了します。

#### パワーオン・パスワードの変更または取り消し

パワーオン・パスワードを変更するには、上で説明したステップ  $1 \sim 7$  を実行します。現行パスワードを入力します。『Enter New Password』フィールドに新規パスワードを入力し、パスワード確認のために『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。パワーオン・パスワードを取り消すには、前述のステップ  $1 \sim 7$  を行い、現行パスワードを入力し、『Enter New Password』フィールドを空白のままにして Enter キーを 2 回押します。

# ハードディスク・パスワード

ハードディスク・パスワードは2種類あり、どちらもハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブに保存されている情報の保護に役立ちます。

• ユーザー・ハードディスク・パスワード

• マスター・ハードディスク・パスワード (ユーザー・ハードディスク・パスワードが設定されている必要があります。)

ユーザー・ハードディスク・パスワードが設定されていてマスター・ハードディスク・パスワードが設定されていない場合は、最初にユーザー・ハードディスク・パスワードを入力しないと、ハードディスク・ドライブ上のファイルおよびプログラムにアクセスすることはできません。

マスター・ハードディスク・パスワードの設定と使用はシステム管理者が行います。マスター・キーと同様に、これによって管理者はシステム内のどのハードディスク・ドライブにもアクセスすることができます。マスター・ハードディスク・パスワードは管理者が設定し、それを他のユーザーには教えてはいけません。次に管理者はユーザー・ハードディスク・パスワードを自分の管理下の各コンピューターについて設定し、各コンピューターのパスワードを各ユーザーに伝えます。その後ユーザーはユーザー・ハードディスク・パスワードを変更することもできますが、管理者はマスター・ハードディスク・パスワードを使ってそのままアクセス可能です。

**注**:マスター・ハードディスク・パスワードを設定すると、管理者のみがユーザー・ハードディスク・パスワードを削除できます。

#### ハードディスク・パスワードの設定

- 1. 以下の説明を印刷してください。
- 2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのプログラムを終了します。
- 3. コンピューターの電源をオフにして、再びオンにします。
- 4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
- 5. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『Security』を選択します。
- 6. **『Password**』を選択します。
- 7. 『**Hard Disk / Password**』を選択します。
- 8. パスワードのウィンドウが開きます。『User』または『User+Master』を選択するように指示されます。ユーザー・ハードディスク・パスワードだけを設定したい場合は『User』を選択します。管理者またはスーパーバイザーがマスター・ハードディスク・パスワードも設定したい場合には、『User+Master』を選択すると2つのパスワードを設定できます。(ユーザーは後でユーザー・ハードディスク・パスワードを変更することができます。)
  - 『User』のみを選択した場合は、以下の手順を行います。
    - a. 新しいパスワードを入力するウィンドウが開いたら、**『Enter New Password**』フィールドに新しいパスワードを入力します。Enter キーを押します。

#### 注:

- 『**Security**』メニューの『**Set Minimum Length**』で、ハードディスク・パスワードの最小文字数を設定できます。
- ハードディスク・パスワードを7文字を超える文字数に設定した場合、7文字を超える文字数のパスワードを認識できるシステムを使用する必要があります。またパスフレーズ機能を使用してパスワードを設定した場合、パスフレーズを使用できるシステムを使用する必要があります。システムが認識できないパスワードを持ったハードディスク・ドライブが取り付けられている場合、ドライブにアクセスすることはできません。
- b. パスワード確認のため、『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter キーを押します。
- 『User+Master』を選択した場合は、次のようにします。
  - a. 新しいユーザー・ハードディスク・パスワードを入力するウィンドウが開いたら、『Enter New Password』フィールドに新しいパスワードを入力します。Enter キーを押します。

- b. パスワード確認のため、**『Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter キーを押します。
- c. メッセージ・ウィンドウが開き、マスター・ハードディスク・パスワードを設定するように指示されます。続行するには、Enter キーを押してください。
- d. 新規マスター・ハードディスク・パスワードを入力するウィンドウが開きます。新しいパスワードを『Enter New Password』フィールドに入力します。Enter キーを押します。
- e. パスワード確認のため、**『Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter キーを押します。

**注意**:パスワードを書き留めて大切に保管しておいてください。メモを取らずにユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードの両方を忘れた場合は、Lenovoではパスワードを再設定することも、ハードディスク・ドライブからデータを回復することもできません。スマートセンターに ThinkPad をお預けいただき、ハードディスク・ドライブの交換をご依頼いただくことになります。ご購入を証明する書類が必要です。また、パーツおよびサービスは有料です。

- 9. 表示される『Setup Notice』ウィンドウで、Enter キーを押して続行します。
- 10. F10 を押す。『Setup Confirmation』ウィンドウが開きます。『**Yes**』を選択し、構成変更を保存して終了します。

次回 ThinkPad の電源をオンにするときは、ユーザー・ハードディスク・パスワードまたはマスター・ハードディスク・パスワードを入力しないと、ThinkPad は起動せず、またオペレーティング・システムにアクセスすることはできません。

### ハードディスク・パスワードの変更または取り消し

ユーザー・ハードディスク・パスワードを変更または削除するには、次のようにします。

1.53ページの『ハードディスク・パスワードの設定』のステップ1~7を実行します。

**注**:パスワードを入力して『ThinkPad Setup』プログラムにアクセスします。

- 2. 『User HDP』を選択してから、次のいずれかを実行します。
  - ユーザー・ハードディスク・パスワードを変更するには、『Enter Current Password』フィールドに現在のパスワードを入力します。次に『Enter New Password』フィールドに新規パスワードを入力します。パスワード確認のために『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter を押して、『Setup Notice』ウィンドウを開きます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するにはF10 キーを押します。ユーザー・ハードディスク・パスワードが変更されます。
  - ユーザー・ハードディスク・パスワードを削除するには、『Enter Current Password』フィールドに現在のパスワードを入力します。次に『Enter New Password』と『Confirm New Password』フィールドは空白のままにして Enter キーを押します。『Setup Notice』ウィンドウが表示されます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するには F10 キーを押します。ユーザー・ハードディスク・パスワードが削除されます。

マスター・ハードディスク・パスワードを変更または削除するには、次のようにします。

1.53ページの『ハードディスク・パスワードの設定』のステップ1~7を実行します。

注:パスワードを入力して『ThinkPad Setup』プログラムにアクセスします。

- 2. 『Master HDP』を選択してから、次のいずれかを実行します。
  - マスター・ハードディスク・パスワードを変更するには、『Enter Current Password』フィールドに 現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力します。次に『Enter New Password』フィー ルドに新規マスター・ハードディスク・パスワードを入力します。パスワード確認のために 『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter を押 して、『Setup Notice』ウィンドウを開きます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するにはF10 キーを押します。マスター・ハードディスク・パスワードが変更されました。

 マスター・ハードディスク・パスワードを取り消すには、『Enter Current Password』フィールドに 現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力し、Enter キーを押します。次に『Enter New Password』と『Confirm New Password』フィールドは空白のままにして Enter キーを押しま す。『Setup Notice』ウィンドウが表示されます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するには F10 キーを押します。ユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディス ク・パスワードの両方が取り消されます。

## スーパーバイザー・パスワード

スーパーバイザー・パスワードは、ThinkPad Setup に保存されているシステム情報を保護します。スーパーバイザー・パスワードがないと、だれも ThinkPad の構成を変更できません。このパスワードには次のセキュリティー機能があります。

- スーパーバイザー・パスワードが設定されていると、ThinkPad Setup プログラムを開始しようとしたときにパスワード・プロンプトが表示されます。許可されていないユーザーは、構成データにアクセスできません。
- システム管理者は、ThinkPad のユーザーがパワーオン・パスワードを設定していても、スーパーバイザー・パスワードを使用して ThinkPad にアクセスできます。スーパーバイザー・パスワードがパワーオン・パスワードを一時的に無効にします。
- スーパーバイザー・パスワードとパワーオン・パスワードの両方が設定されている場合は、スーパーバイザー・パスワードを入力しないと次の作業を実行できません。
  - パワーオン・パスワードの取り消し
  - スーパーバイザー・パスワードの変更または取り消し
  - Wake on LAN 機能を使用可能または使用不可にする
  - Internal Network Option ROM 機能を使用可能または使用不可にする
  - 日付と時刻の変更
  - Lock UEFI BIOS Setting 機能を使用可能または使用不可にする
  - Password at unattended boot 機能を使用可能または使用不可にする
  - パワーオン・パスワードおよびハードディスク・パスワードの最小文字数を設定する
  - セキュリティー・チップの設定変更
  - Boot Device List F12 オプション機能を使用可能または使用不可にする
  - Boot Order Lock 機能を使用可能または使用不可にする
  - Flash BIOS Updating by End-Users 機能を使用可能または使用不可にする
  - 内蔵ネットワーク・デバイスを使用可能または使用不可にする
  - 内蔵ワイヤレス・デバイスを使用可能または使用不可にする
  - Internal Bluetooth Device を使用可能または使用不可にする
  - 内蔵ワイヤレス WAN デバイスを使用可能または使用不可にする
  - Security mode を使用可能または使用不可にする
  - 指紋センサーの優先順位を使用可能または使用不可にする
  - 指紋データの消去

#### 注:

- システム管理者は、管理を容易にするために、多くの ThinkPad ノートブック・コンピューターに同じスーパーバイザー・パスワードを設定することができます。
- 『Password』メニューの『Lock UEFI BIOS Settings』機能を使用可能にして、スーパーバイザー・パスワードを設定すると、パスワードを設定した本人以外のだれも構成を変更できなくなります。

#### スーパーバイザー・パスワードの設定、変更、または取り消し

スーパーバイザー・パスワードの設定、変更、または取り消しを実行できるのは、システム管理者のみです。

スーパーバイザー・パスワードの設定、変更、または取り消しを実行するには、次のようにします。

- 1. 以下の説明を印刷してください。
- 2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのプログラムを終了します。
- 3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
- 4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
- 5. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『Security』を選択します。
- 6. 『**Password**』を選択します。
- 7. 『Supervisor Password』を選択します。
- 8. 新規パスワードの入力を求めるウィンドウが開きます。必要に応じて、以下のいずれかを実行します。
  - パスワードを設定するには、次のようにします。
    - a. **『Enter New Password**』フィールドに希望のパスワードを入力し、Enter キーを押します。
    - b. **『Confirm New Password**』フィールドにパスワードをもう一度入力して、Enter キーを押します。
  - パスワードを変更するには、次のようにします。
    - a. **『Enter Current Password**』フィールドに現行のスーパーバイザー・パスワードを入力し、Enter キーを押します。
    - b. **『Enter New Password**』フィールドに新しいスーパーバイザー・パスワードを入力します。また、パスワード確認のために**『Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。
  - パスワードを削除するには、次のようにします。
    - a. **『Enter Current Password**』フィールドに現行のスーパーバイザー・パスワードを入力し、Enter キーを押します。
    - b. 『Enter New Password』と『Confirm New Password』フィールドは空白のままにします。Enter キーを押します。

**注意**:パスワードを書き留めて大切に保管しておいてください。スーパーバイザー・パスワードを忘れてしまった場合、Lenovoでパスワードをリセットすることはできません。スマートセンターに ThinkPad をお預けいただき、システム・ボードの交換をご依頼いただくことになります。ご購入を証明する書類が必要です。また、パーツおよびサービスは有料です。

- 9. 表示される『Setup Notice』ウィンドウで、Enter キーを押して続行します。
- 10. F10 を押す。『Setup Confirmation』ウィンドウが開きます。『Yes』を選択し、構成変更を保存して終了します。

次に『ThinkPad Setup』プログラムにアクセスすると、先に進むためにパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

# ハードディスクのセキュリティー

セキュリティーに対する不正な攻撃からパスワードを保護するために、UEFI BIOS および ThinkPad ノートブック・コンピューターのハードウェア設計には最新テクノロジーやアルゴリズムが組み込まれています。

セキュリティーを高めるために、次のことを実行してください。

- 1. 内蔵されているソリッド・ステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブに、パワーオン・パスワードとハードディスク・パスワードを設定します。52 ページの 『パワーオン・パスワード』 および52 ページの 『ハードディスク・パスワード』の手順に従ってください。セキュリティー対策として、長めのパスワードを設定することをお勧めします。
- 2. UEFI BIOS のセキュリティーの信頼性を高めるために、セキュリティー・チップや Trusted Platform Module 管理機能を利用したセキュリティー・プログラムをご使用ください。57 ページの 『セキュリティー・チップの設定』を参照してください。

**注**: Microsoft Windows 7 および Windows 8 オペレーティング・システムでは、TPM 管理機能がサポートされます。

- 3. ご使用の ThinkPad にディスク暗号機能付きハードディスク・ドライブおよび暗号機能付きソリッド・ステート・ドライブが装備されている場合は、Windows 7 および Windows 8 の Ultimate および Enterprise エディションでサポートされる Microsoft Windows BitLocker® ドライブ暗号化などのドライブ暗号化ソフトウェアを利用して、不正なアクセスからコンピューター・メモリーのコンテンツを保護するようにしてください。57 ページの 『Windows BitLocker ドライブ暗号化の使用』を参照してください。
- 4. 従ってそのコンピューターを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去されるよう、お願いいたします。62 ページの『コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上およびソリッド・ステート・ドライブ上のデータ消去に関するご注意』を参照してください。

#### Windows BitLocker ドライブ暗号化の使用

ThinkPad を不正なアクセスから保護するために、Windows BitLocker ドライブ暗号化などの、ドライブ暗号化ソフトウェアをご使用ください。

Windows BitLocker ドライブ暗号化は、Windows 7 および Windows 8 オペレーティング・システムに内蔵されたセキュリティー機能です。この機能は Windows 7 および Windows 8 オペレーティング・システムの Ultimate と Enterprise エディションでサポートされます。この機能により、ご使用の ThinkPad の紛失、盗難事故の場合でも、保存されたオペレーティング・システムやデータを保護することができます。BitLocker は、スワップ・ファイルや休止状態のファイルを含め、すべてのユーザー・ファイルおよびシステム・ファイルを暗号化します。

BitLocker では、Trusted Platform Module を利用してデータ保護を強化し、初期ブート・コンポーネントの整合性を確認します。互換性のある TPM は、V1.2 TPM として定義されています。

BitLocker 状況を確認するには、コントロール パネルに進み、『システムとセキュリティ』 → 『BitLocker ドライブ暗号化』の順にクリックします。

Windows BitLocker ドライブ暗号化について詳しくは、Windows オペレーティング・システムのヘルプ情報システムを参照してください。または、Microsoft 社の Web サイトで『Microsoft Windows BitLocker ドライブ暗号化のステップ バイ ステップ ガイド』を参照してください。

### 暗号機能付きハードディスク・ドライブと暗号機能付きソリッド・ステート・ドライブ

一部のモデルには、暗号機能付きハードディスク・ドライブと暗号機能付きソリッド・ステート・ドライブが装備されています。これは、ハードウェアの暗号化チップを使用して、メディア、NANDフラッシュやデバイス・コントローラーのセキュリティーに対する攻撃からThinkPadを保護する機能です。暗号化機能を有効に使用するには、内部ストレージ・デバイスにハードディスク・パスワードを設定してください。

# セキュリティー・チップの設定

機密情報を電子的に転送するネットワーク・クライアント・コンピューターでは、厳密なセキュリティー要件が要求されます。ThinkPadの一部のモデルには、暗号処理専門のマイクロ・プロセッサーである、エンベデッド・セキュリティー・チップが装備されています。セキュリティー・チップとClient Security Solutionを使用すると、次のことが行えます。

• データおよびシステムの保護

- アクセス制御の強化
- 通信を安全にする

### セキュリティー・チップの設定

『ThinkPad Setup』の『**Security**』メニューの下の『**Security Chip**』サブメニューに表示される項目は、次のとおりです。

- **Security Chip**: セキュリティー・チップを有効 (Active)、無効 (Inactive)、または使用不可 (Disabled) にします。
- Security Reporting Options: セキュリティー・レポートの各オプションを使用可能 (Enabled) または使用不可 (Disabled) にします。
- Clear Security Chip: 暗号鍵を消去します。

#### 注:

- 『ThinkPad Setup』でスーパーバイザー・パスワードが設定されているか確認してください。このパスワードが設定されていない場合は、誰でも、セキュリティー・チップの設定を変更できます。
- Client Security Solution プログラムを使用する場合、次のようにして、セキュリティー・チップを取り扱ってください。
  - 『Clear Security Chip』を選択しないでください。各機能用のキーが削除されてしまいます。
  - セキュリティー・チップを使用不可 (Disabled) にしないでください。Client Security Solution が作動しなくなります。
- セキュリティー・チップを取り外した場合や、追加または変更があった場合、ThinkPad は起動しません。ビープ音が4回鳴り、それが4回繰り返されます。
- セキュリティー・チップが無効 (Inactive) または使用不可 (Disabled) に設定されている場合、『Clear Security Chip』オプションは画面に表示されません。
- セキュリティー・チップを消去したい場合は、セキュリティー・チップを有効 (Active) に設定してから、コンピューターの電源をオフにして再度オンにしてください。そうしないと、『Clear Security Chip』オプションは表示されません。

『Security Chip』サブメニューの項目を設定するには、次のようにします。

- 1. 以下の説明を印刷してください。
- 2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのプログラムを終了します。
- 3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
- 4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
- 5. カーソル・キーで『Security』に移動します。『Security』メニューが表示されます。
- 6. カーソル・キーを使用して、『**Security Chip**』へ移動し、Enter キーを押します。『**Security Chip**』 サブメニューが開きます。
- 7. カーソル・キーを使用して、設定したい項目に移動します。項目が強調表示されたら、Enter キーを押します。
- 8. 項目を設定します。
- 9. F10 キーを押し、変更を保存して閉じます。
- 10. 『Setup Confirmation』ウィンドウで Enter キーを押し、終了を確認します。

セキュリティー・チップを設定するには、『Client Security Solution』を起動して、画面の指示に従います。

注: Windows 7 および Windows 8 モデルには、Client Security Solution は初期インストールされていません。 『Security Chip』を設定するには、Lenovo Web サイトから Client Security Solution の最新バージョンをダウン ロードする必要があります。Client Security Solution をダウンロードするには、http://www.lenovo.com/support を参照してください。その後は、画面の指示に従います。

## 指紋センサーの使用

ThinkPad には、指紋センサーが内蔵されているモデルがあります。先に指紋を登録して、パワーオン・パ スワードやハードディスク・パスワード(または両方)と関連付ければ、パスワードを入力せずに指をセン サーに当てるだけで、システムにログオンしたり、ThinkPad Setup を開始したりすることができます。指 紋認証はパスワードの代わりになるうえ、お客様のアクセスをシンプルで安全なものにします。

### 指紋の登録

- 1. ThinkPad の電源をオンにします。
- 2. Lenovo Fingerprint Software を起動するには、15ページの 『Lenovo プログラム』を参照してください。
- 3. 画面の指示に従って、指紋を登録します。詳しくは、プログラム内の『ヘルプ』を参照してください。


### 指紋センサーの LED の動作



表 4. 指紋センサーの LED の動作

LED 動作	説明
緑色で点灯	指紋センサーは、読み取り準備ができている。
緑色で1回点滅	指紋が認証中であるか、または認証済みである。
緑色で点滅	指紋センサーは、パワーオン認証状態で読み取り準備ができている。
黄色で点滅	指紋が認証不可であった。
黄色で点灯 (15 秒間)	パワーオン認証機能は、指紋読み取りに3回失敗すると使用不可になります。

#### センサーに指紋を読み込ませる



センサーに指紋を読み込ませるには、指紋センサー上部の小さな円の上に指の腹をのせます。指の第一関節がセンサーに載っていることを確認してください。次に、軽く圧力をかけて、指でセンサーを滑らかに1回なぞります。

### システムへのログオン

指紋を登録した後は、次のようにしてシステムにログオンします。

- 1. パワーオン・パスワードまたはハードディスク・パスワード、または両方を設定します。
- 2. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
- 3. プロンプトが表示されたら、センサーに指を読み取らせます。
- 4. パスワードを入力するよう表示されたら、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、または両方を入力します。これで、登録された指紋がパワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、または両方と関連付けられました。

次にコンピューターを起動したときには、指でセンサーを1回なぞってシステムにログオンできます。

**注意**:システムにログオンする際に毎回指紋認証を使用していると、パスワードを忘れる可能性があります。パスワードのメモを取って大切に保管しておいてください。指をけがしてセンサーに指紋を読み込ませられない場合などにパスワードを忘れていると、ThinkPad を起動させることもパスワードを変更することもできません。パワーオン・パスワードを忘れてしまった場合、スマートセンターに ThinkPad をお預けいただき、パスワードのキャンセルをご依頼いただくことになります。

ハードディスク・パスワードを忘れてしまった場合、Lenovoではパスワードをリセットすることも、ハードディスクからデータを回復することもできません。スマートセンターに ThinkPad をお預けいただき、ハードディスク・ドライブの交換をご依頼いただくことになります。ご購入を証明する書類が必要です。また、パーツおよびサービスは有料です。

#### 指紋センサーの設定

指紋センサーの設定を変更する場合は、以下の手順を行います。

『ThinkPad Setup』の『Security』メニューの下の『Fingerprint』サブメニューで提供される項目は、次のとおりです。

- Predesktop Authentication: オペレーティング・システムがロードされる前の指紋認証を、使用可能 または使用不可にします。
- Reader Priority: 外付けの指紋センサーが装備されている場合は、指紋センサーの優先順位を定義します。
- Security Mode: セキュリティー・モードの設定を指定します。
- Password Authentication: パスワード認証を使用可能または使用不可にします。

注: 『Security mode』で『High』が選択されていると、この項目が表示されます。

• Reset Fingerprint Data: この項目を選択すると、内蔵と外付けのいずれかの指紋センサーに登録され たすべての指紋認証データを消去できます。

『Fingerprint』サブメニューの項目を設定する手順は、次のとおりです。

- 1. 以下の説明を印刷してください。指紋センサーを設定するには、ご使用の ThinkPad の電源を一度オ フにして、再びオンにする必要があります。
- 2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのプログラムを終了します。
- 3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
- 4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メ ニューが開きます。
- 5. カーソル・キーを使用して、『**Security**』へ移動し、Enter キーを押します。『Security』メニューが 表示されます。
- 6. カーソル・キーを使用して、『Fingerprint』へ移動し、Enter キーを押します。『Fingerprint』サブメ ニューが開きます。
- 7. カーソル・キーを使用して、設定したい項目に移動します。その項目が強調表示されたら、Enter キーを押します。
- 8. 項目を設定します。
- 9. F10 キーを押して終了します。
- 10. 『Setup Confirmation』ウィンドウで『Yes』を選択します。

### 指紋センサーの取り扱い

以下のことを行うと、指紋読み取り部分に傷が付いたり正常に作動しなくなる可能性があります。

- センサー表面を、硬くて先のとがったもので引っかくこと。
- センサー表面を、爪または何か硬いもので引っかくこと。
- 汚れた指でセンサーを使用したり触ったりすること。

下記のような場合には、センサー表面を乾いた柔らかい糸くずの出ない布でふいてください。

- センサーの表面が汚れていたり、染みがある。
- センサーの表面が濡れている。
- センサーが指紋の登録や認証に頻繁に失敗する。

指が下記のような状態であると、指の登録または認証を行えない場合があります。

- 指にしわが多い。
- 指がざらざらしている、乾いている、または傷がある。
- 指がとても乾燥している。
- 指にごみ、泥、または油が付着している。
- 登録した指紋から著しく変化している。
- 指が濡れている。

• 登録した指と異なる指を使用している。

問題を解決するには、以下のことを行ってください。

- 手をきれいに洗って拭くか、指から余分な汚れまたは湿気を取り除く。
- 別の指を認証用に登録して使用する。
- 手が乾燥しすぎている場合は、ハンドクリームを塗る。

# コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上およびソ リッド・ステート・ドライブ上のデータ消去に関するご注意

最近コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきております。これらのコンピューターの中のハードディスク・ドライブに、お客様の重要なデータが記録されていることがあります。ThinkPad を譲渡あるいは廃棄するときには、ThinkPad 内のデータが削除されていることを確認してください。

オペレーティング・システムやプログラム・ソフトウェアなどの、読み込んだソフトウェアを削除せずに誰かに譲渡するということは、使用許諾契約の違反となる場合もありますので、これらの使用許諾契約の諸条件を確認することをお勧めします。

『データを消去する』という場合、一般に

- データを『ごみ箱』に捨て、『ごみ箱を空にする』をクリックする。
- 『削除』オプションを使用する。
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する。
- リカバリー・プログラムを使い、ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に戻す。

などの作業をすることが考えられますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にデータが消された状態ではありません。つまり、Windows などのオペレーティング・システムのもとで、データを呼び出す処理ができなくなっただけです。一見消去されたように見えますが、本来のデータは残っているという状態にあるのです。従いまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このコンピューターのハードディスク・ドライブ内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

コンピューターの廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスク・ドライブに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、ハードディスク・ドライブ上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して読めなくする、または、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用になられることを推奨します。

ハードディスク・ドライブ上のデータを廃棄するためのソフトウェアとして、Lenovo では Secure Data Disposal™ ツールをご用意しています。各プログラムのダウンロードについては、 http://www.lenovo.com/support を参照してください。

注:プログラムの実行には数時間かかります。

ご使用の ThinkPad で暗号機能付きソリッド・ステート・ドライブまたは暗号機能付きハードディスク・ドライブがサポートされ、装備されている場合は、暗号鍵を消去することで、論理的にドライブ上の全データを消去することが可能です。古い鍵を使って暗号化されたデータは物理的に消去されずドライブ上に残りますが、復号はその古い鍵以外で実行することはできません。この機能は、ThinkPad Setup Menu Extension Utility を利用して有効にすることができます。また、ThinkPad Setup のメニュー項目にも表示されます。

## ファイアウォールの使用

お使いのシステムにファイアウォール・プログラムが初期インストールされている場合、インターネッ トにおけるセキュリティー上の危険、不正なアクセス、侵入、インターネット攻撃から ThinkPad を保 護します。また、プライバシーも保護します。

ファイアウォール・プログラムの使用について詳しくは、プログラムに付属のヘルプ情報システム を参照してください。

# ウィルスからのデータの保護

ご使用のコンピューターには、ウィルスを検出して除去するためにアンチウィルス・プログラムが初 期インストールされています。アンチウィルス・プログラムは、ウィルスを検出して除去できるよう に設計されています。

Lenovo は、30 日間無償で使用できる、完全バージョンのアンチウィルス・ソフトウェアを初期インス トール済みの状態で提供します。30日間が経過した後、アンチウィルス・ソフトウェアの更新を継続す るにはライセンスを更新する必要があります。

アンチウィルス・ソフトウェアの使用方法について詳しくは、アンチウィルス・ソフトウェアのヘルプ 情報システムを参照してください。

# 第5章 リカバリー概要

この章では、リカバリー・ソリューションについての情報を記載しています。

## Windows 7 オペレーティング・システムのリカバリーの概要

ここでは、Windows 7 オペレーティング・システムがプレインストールされている Lenovo に付属するリカバリー・ソリューションについて説明します。

#### 注:

- ソフトウェアまたはハードウェアが関係した問題が発生した場合に、どのようにリカバリーするかに ついては、さまざまな方法が選択できます。いくつかの方法は、ご使用のオペレーティング・システムのタイプによって異なります。
- リカバリー・メディアに収録されている製品は、以下の目的にのみ使用できます。
  - ご使用のコンピューターにプリインストールされている製品の復元
  - 製品の再インストール
  - 追加ファイルを使用しての製品の変更

**注**:新しいハードディスク・ドライブ・テクノロジーで発生する可能性があるパフォーマンス上のリスクや予期しない動作の可能性を回避するには、次のバックアップ・ソフトウェア・プログラムのいずれかを使用することをお勧めします。

- ThinkVantage Rescue and Recovery バージョン 4.3 以降
- Symantec Norton Ghost バージョン 15 以降

注:このプログラムを使用するには、以下を実行します。

- 1. **『スタート』 → 『ファイル名を指定して実行』**をクリックします。『ファイル名を指定して実行』ウィンドウが開きます。
- 2. フィールドに cmd と入力します。その後、『OK』をクリックします。
- 3. ghost -align=1mb と入力して Enter キーを押します。
- Acronis True Image 2010 以降
- Paragon Backup & Recovery 10 Suite 以降、Paragon Backup & Recovery 10 Home 以降

# Recovery Media の作成および使用

Recovery Media を使用して、ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元することができます。 Recovery Media は、ご使用のコンピューターを他の場所へ移動したり、売却またはリサイクルする場合、 あるいはあらゆるリカバリー方法に失敗した後に、コンピューターを操作可能な状態にする場合に役立ち ます。障害発生に備えて、Recovery Media はできるだけ早く作成しておくことが重要です。

**注**: Recovery Media を使用して実行できるリカバリー操作は、その Recovery Media を作成したときのオペレーティング・システムによって異なります。Recovery Media には、ブート・メディアおよびデータ・メディアを含めることができます。Microsoft Windows ライセンスで作成が許可されているデータ・メディアは1つのみです。したがって、作成した Recovery Media は必ず安全な場所に保管しておいてください。

#### Recovery Media の作成

**注**: Windows 7 オペレーティング・システムでは、ディスクまたは外部 USB ストレージ・デバイスを使用して Recovery Media を作成できます。

Windows 7 オペレーティング・システムでリカバリー・メディアを作成するには、『スタート』  $\rightarrow$  『すべてのプログラム』  $\rightarrow$  『Lenovo Think Vantage Tools』  $\rightarrow$  『出荷時状態へのリカバリー・ディスク』の順にクリックします。そして、画面の指示に従います。

### Recovery Media のご利用にあたって

Windows 7 オペレーティング・システムでは、リカバリー・メディアを使用することにより、コンピューターの工場出荷時の状態への復元のみを行うことができます。

**注意**: Recovery Media を使用してコンピューターを工場出荷時の状態に復元すると、ハードディスク・ドライブ上に現在あるすべてのファイルが削除され、工場出荷時の状態に置き換えられます。

Windows 7 オペレーティング・システムでリカバリー・メディアを使用するには、次のようにします。

- 1. Recovery Media のタイプに応じて、ブート・メディア (メモリー・キーまたは他の USB ストレージ・デバイス) をコンピューターに接続するか、あるいはブート・ディスクを光学式ドライブに挿入します。
- 2. コンピューターの電源をオフにしてから、オンにします。
- 3. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。 『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
- 4. 希望する起動デバイスを選択し、Enter キーを押します。復元処理が開始されます。
- 5. 画面の指示に従って、操作を完了します。

#### 注:

- 1. コンピューターを工場出荷時の状態に復元すると、一部のデバイスのデバイス・ドライバーの再インストールが必要になる場合があります。69ページの『初期インストール済みプログラムとデバイス・ドライバーの再インストール』を参照してください。
- 2. 一部の ThinkPad には、Microsoft Office が初期インストールされています。Microsoft Office または Microsoft Works プログラムを復元または再インストールする必要がある場合 は、*Microsoft Office CD* または *Microsoft Works CD* を使用する必要があります。これらのディスクは、Microsoft Office または Microsoft Works が初期インストールされたコンピューターにしか付属していません。

# バックアップおよびリカバリー操作の実行

Rescue and Recovery プログラムを使用すると、オペレーティング・システム、データ・ファイル、ソフトウェア・プログラム、個人の設定など、ハードディスク・ドライブのすべての内容をバックアップできます。Rescue and Recovery プログラムでバックアップを保存する場所を、以下の中から指定することができます。

- ハードディスク・ドライブの保護された領域
- セカンダリー・ハードディスク・ドライブ (セカンダリー・ハードディスク・ドライブがコンピューターに取り付けられている場合)
- 接続された外付け USB ハードディスク・ドライブ
- ネットワーク・ドライブ
- 記録可能ディスク(記録可能な光学式ドライブが必要です)

ハードディスク・ドライブの内容をバックアップした後は、ハードディスク・ドライブのすべての内容、選択したファイルのみ、または Windows オペレーティング・システムとプログラムのみを復元できます。

### バックアップ操作の実行

Windows 7 オペレーティング・システムで Rescue and Recovery プログラムを使用してバックアップ操作を行うには、次のようにします。

- 1. Windows デスクトップで、『スタート』→『すべてのプログラム』→『Lenovo ThinkVantage Tools』
- → 『Enhanced Backup and Restore』の順にクリックします。Rescue and Recovery プログラムが開きます。

- 2. Rescue and Recovery のメインウィンドウで、拡張 Rescue and Recovery の起動をクリックします。
- 3. 『**ハードディスクのバックアップ**』をクリックし、バックアップ操作オプションを選択します。 次に、画面の指示に従って、バックアップ操作を完了します。

### リカバリー操作の実行

Windows 7 オペレーティング・システムで Rescue and Recovery プログラムを使用してリカバリー操作を行うには、次のようにします。

- 1. Windows デスクトップで、**『スタート』→ 『すべてのプログラム』→ 『Lenovo ThinkVantage Tools』** → **『Enhanced Backup and Restore』**の順にクリックします。Rescue and Recovery プログラムが開きます。
- 2. Rescue and Recovery のメインウィンドウで、拡張 Rescue and Recovery の起動をクリックします。
- 3. 『**バックアップからシステムを復元する**』アイコンをクリックします。
- 4. 画面の指示に従って、リカバリー操作を完了します。

Rescue and Recovery ワークスペースからのリカバリー操作の実行については、67 ページの 『Rescue and Recovery ワークスペースの使用』を参照してください。

# Rescue and Recovery ワークスペースの使用

Rescue and Recovery ワークスペースは、Windows オペレーティング・システムから独立して稼働する、保護されて非表示になっているハードディスク上の領域に常駐しています。このため、Windows オペレーティング・システムを起動できない場合でも、リカバリー操作を実行できます。Rescue and Recovery ワークスペースからは、以下のリカバリー操作を実行することができます。

• ハードディスク・ドライブまたはバックアップからファイルをレスキューする

Rescue and Recovery ワークスペースによって、ハードディスク上でファイルを見つけ、それらをネットワーク・ドライブやその他の記録可能メディア (USB デバイス、ディスクなど) に転送することができます。このソリューションは、ファイルをバックアップしていなかった場合や最後にバックアップ操作を行った後にファイルを変更した場合でも使用できます。また、ローカル・ハードディスク・ドライブ、USB デバイス、またはネットワーク・ドライブにある Rescue and Recovery バックアップから個々のファイルをレスキューすることもできます。

• Rescue and Recovery バックアップからハードディスク・ドライブを復元する

Rescue and Recovery プログラムを使用してハードディスク・ドライブのバックアップ操作を行うとき、Windows オペレーティング・システムを起動できない場合でも Rescue and Recovery バックアップからハードディスク・ドライブを復元できます。

• ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元する

Rescue and Recovery ワークスペースによって、ハードディスク・ドライブのすべての内容を工場出荷時の状態に復元することができます。ハードディスク・ドライブに複数のパーティションがある場合は、工場出荷時の状態を C: パーティションに復元し、その他のパーティションを現存のままにすることもできます。 Rescue and Recovery ワークスペースは Windows オペレーティング・システムから独立して稼働するため、Windows オペレーティング・システムを起動できない場合でも出荷時の状態の復元が可能です。

**注意**: Rescue and Recovery のバックアップからハードディスク・ドライブを復元する場合、またはハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元する場合、1次ハードディスク・ドライブ・パーティション(通常は C: ドライブ) 上のすべてのファイルはリカバリー処理中に削除されます。できれば、重要なファイルはコピーしておいてください。Windows オペレーティング・システムを起動できない場合、Rescue and Recovery ワークスペースの『ファイルのレスキュー』機能を使用して、ハードディスクから他のメディアにファイルをコピーすることができます。

Rescue and Recovery ワークスペースを開始するには、次の手順を実行します。

1. コンピューターの電源をオフにしてから、オンにします。

- 2. ThinkPad ロゴが表示されたら、黒色のボタンを押すか、または繰り返し F11 キーを押したり放したりします。
- 3. Rescue and Recovery パスワードを設定してある場合は、画面に表示されるメッセージに従い、パスワードを入力します。Rescue and Recovery ワークスペースが開きます。

**注**: Rescue and Recovery ワークスペースが開かない場合は、70 ページの 『リカバリー問題の解決』を参照してください。

- 4. 以下のいずれかを実行します。
  - ハードディスク・ドライブまたはバックアップからファイルをレスキューする場合は、『**ファイルのレスキュー**』をクリックし、画面の指示に従います。
  - Rescue and Recovery のバックアップからハードディスク・ドライブを復元する場合、またはハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元する場合は、『システムの復元』をクリックし、画面の指示に従います。

Rescue and Recovery ワークスペースの機能に関する詳細については、『**ヘルプ**』をクリックしてください。

### 注:

- 1. ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元すると、一部のデバイスのデバイス・ドライバーの再インストールが必要になる場合があります。69 ページの 『初期インストール済みプログラムとデバイス・ドライバーの再インストール』を参照してください。
- 2. 一部の ThinkPad には、Microsoft Office が初期インストールされています。Microsoft Office または Microsoft Works プログラムを復元または再インストールする必要がある場合 は、*Microsoft Office CD* または *Microsoft Works CD* を使用する必要があります。これらのディスクは、Microsoft Office または Microsoft Works が初期インストールされたコンピューターにしか付属していません。

# レスキュー・メディアの作成および使用

ディスクまたは USB ハードディスク・ドライブなどのレスキュー・メディアを使用すると、ハードディスク上の Rescue and Recovery ワークスペースにアクセスできなくなる障害からリカバリーすることができます。

### 注:

- 1. レスキュー・メディアを使用して実行できるリカバリー操作は、オペレーティング・システムによって異なります。
- 2. レスキュー・ディスクはあらゆるタイプの光学式ドライブで起動できます。

#### レスキュー・メディアの作成

Windows 7 オペレーティング・システムでレスキュー・メディアを作成するには、次のようにします。

- 1. Windows デスクトップで、**『スタート』→ 『すべてのプログラム』→ 『Lenovo ThinkVantage Tools』** → **『Enhanced Backup and Restore』** の順にクリックします。Rescue and Recovery プログラムが開きます。
- 2. Rescue and Recovery のメインウィンドウで、拡張 Rescue and Recovery の起動をクリックします。
- 3. 『**レスキュー・メディアの作成**』アイコンをクリックします。『Rescue and Recovery メディアの作成』ウィンドウが開きます。
- 4. 『**レスキュー・メディア**』領域で、作成するレスキュー・メディアのタイプを選択します。レスキュー・メディアを作成するには、ディスク、USB ハードディスク・ドライブ、またはセカンダリ内蔵ハードディスク・ドライブを使用できます。
- 5. 『OK』をクリックし、画面の指示に従ってレスキュー・メディアを作成します。

#### レスキュー・メディアの使用

ここでは、作成したレスキュー・メディアの使用方法について説明します。

- ディスクを使用してレスキュー・メディアを作成した場合、以下の手順に従ってレスキュー・メ ディアを使用してください。
  - 1. コンピューターの電源をオフにします。
  - 2. コンピューターに電源を入れる時に、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
  - 3. 『Boot Menu』ウィンドウで、目的の光学式ドライブを最初の起動デバイスとして選択しま す。次に、レスキュー・ディスクを光学式ドライブに挿入し、Enter キーを押します。レス キュー・メディアが起動します。
- USB ハードディスク・ドライブを使用してレスキュー・メディアを作成した場合、以下の手順に従っ てレスキュー・メディアを使用してください。
  - 1. USB ハードディスク・ドライブをコンピューターの USB コネクターの 1 つに接続します。
  - 2. コンピューターに電源を入れる時に、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
  - 3. 『Boot Menu』ウィンドウで、USB ハードディスク・ドライブを最初の起動デバイスとして選択 し、Enter キーを押します。レスキュー・メディアが起動します。
- 内蔵のセカンダリー・ハードディスク・ドライブを使用して、レスキュー・メディアを作成した場合、 レスキュー・メディアから起動するには、内蔵のセカンダリー・ハードディスク・ドライブを始動デバ イス順序で最初の起動デバイスに設定します。

レスキュー・メディアが起動すると、Rescue and Recovery ワークスペースが開きます。Rescue and Recovery ワークスペースから、各機能のヘルプ情報を参照することができます。指示に従って、リカバリー・プ ロセスを完了します。

## 初期インストール済みプログラムとデバイス・ドライバーの再インストール

ThinkPad に初期インストール済みのプログラムとデバイス・ドライバーを再インストールすることが できます。

#### インストール済みのプログラムの再インストール

ご使用の ThinkPad にプログラムを再インストールするには、次のように行います。

- 1. ThinkPad の電源をオンにします。
- 2. C:\SWTOOLS ディレクトリーに移動します。
- 3. APPS フォルダーを開きます。このフォルダー内には、さまざまな初期インストール・プログラムに 対応した名前のサブフォルダーがいくつかあります。
- 4. 再インストールするプログラムのサブフォルダーを開きます。
- 5. 『Setup』をダブルクリックし、画面の指示に従ってプログラムを再インストールします。

#### 初期インストール済みデバイス・ドライバーの再インストール

注意:デバイス・ドライバーを再インストールすると、ご使用の ThinkPad の現在の設定が変更さ れます。デバイス・ドライバーの再インストールは、ThinkPad に起こった問題を修正する目的でのみ 行ってください。

ご使用の ThinkPad に初期インストールされていたデバイス・ドライバーを再インストールするに は、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオンにします。
- 2. C:\SWTOOLS ディレクトリーに移動します。
- 3. DRIVERS フォルダーを開きます。DRIVERS フォルダー内には、ご使用の ThinkPad に接続されたさま ざまなデバイス(オーディオ、ビデオなど)に応じて命名されたサブフォルダーがいくつかあります。

- 4. デバイスのサブフォルダーを開きます。
- 5. 以下のいずれかの手順でデバイス・ドライバーを再インストールします。
  - デバイスのサブフォルダーで、テキスト・ファイル (拡張子が.txt というファイル) を探します。このテキスト・ファイルには、デバイス・ドライバーの再インストール方法が含まれています。
  - デバイスのサブフォルダーにセットアップ情報のファイル(拡張子が.INFというファイル)がある場合、Windowsの『コントロールパネル』の『ハードウェアの追加』を使用して、デバイス・ドライバーを再インストールすることができます。しかし、これですべてのデバイス・ドライバーを再インストールできるわけではありません。『ハードウェアの追加』プログラムで、インストールするデバイス・ドライバーを求めるプロンプトが表示されたら、『ディスク使用』または『参照』をクリックしてください。それから、デバイス・サブフォルダーからデバイス・ドライバーを選択します。
  - デバイスのサブフォルダーで、実行可能ファイル (拡張子が .exe というファイル) を探します。 このファイルをダブルクリックし、画面の指示に従います。

**注意**: デバイス・ドライバーを更新する際は、Windows Update の Web サイトからではなく、Lenovo の Web サイトからダウンロードしてください。詳しくは、134 ページの 『最新のデバイス・ドライバーの確認』を参照してください。

## リカバリー問題の解決

Rescue and Recovery ワークスペースまたは Windows 環境にアクセスできない場合は、次のいずれかを実行します。

- レスキュー・メディアを使用して、Rescue and Recovery ワークスペースを起動する。68 ページの 『レスキュー・メディアの作成および使用』を参照してください。
- あらゆるリカバリー方法に失敗し、ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元する場合、Recovery Media を使用する。66ページの『バックアップおよびリカバリー操作の実行』を参照してください。

**注**: レスキュー・メディアまたはリカバリー・メディアから Rescue and Recovery ワークスペースまたは Windows 環境にアクセスできない場合は、レスキュー・デバイス (内蔵ハードディスク・ドライブ、ディスク、USB ハードディスク・ドライブ、またはその他の外付けデバイス) を始動デバイスの順序で最初の起動デバイスに設定していない可能性があります。最初に、装置構成ユーティリティー (Setup Utility) プログラムで、使用する光学式ドライブが始動デバイス順序で最初の起動デバイスに設定されていることを確認する必要があります。始動デバイス順序の一時的または永続的な変更については、127 ページの『『Startup』メニュー』を参照してください。Setup Utility プログラムについて詳しくは、115 ページの『ThinkPad Setup』 を参照してください。

レスキュー・メディアおよびリカバリー・メディア・セットはできるだけ早く作成し、将来使用できるように安全な場所に保管しておくことが重要です。

# Windows 8 オペレーティング・システムのリカバリーの概要

ここでは、Windows 8 オペレーティング・システムがプレインストールされているコンピューターに付属するリカバリー・ソリューションについて説明します。

## コンピューターを最新の情報に更新する

コンピューターが正常に機能せず、最近インストールしたプログラムが問題の原因と考えられる場合は、 ユーザー・ファイルの消失や設定変更なしにコンピューターを最新の情報に更新できます。

**注意**:コンピューターを最新の情報に更新すると、コンピューターにプレインストールされていたプログラムや、Windows ストアからインストールしたプログラムは再インストールされますが、他のプログラムはすべて削除されます。

コンピューターを最新の情報に更新するには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 『設定』 → 『PC 設定の変更』 → 『全般』の順にクリックします。
- 2. 『ファイルに影響を与えないで PC を最新の情報に更新する』セクションで『開始』をクリッ クします。

#### コンピューターを工場出荷時の状態にリセットする

コンピューターを工場出荷時の状態にリセットできます。コンピューターをリセットすると、オペレー ティング・システムが再インストールされ、コンピューターにプレインストールされていたプログ ラムや設定がすべて再インストールされます。

**注意**:コンピューターをリセットすると、ユーザーのファイルと設定はすべて削除されます。データ損失 を防ぐためには、保存しておきたいすべてのデータのバックアップ・コピーを作成してください。

コンピューターをリセットするには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 『設定』 → 『PC 設定の変更』 → 『全般』の順にクリックします。
- 2. 『**すべてを取り外し、Windows を再インストールします。**』 セクションで『**開始**』をクリックします。

#### 高度な起動オプション

高度な起動オプションを使用すると、Windows オペレーティング・システムの起動の設定を変更した り、外部デバイスからコンピューターを起動したり、システム・イメージから Windows オペレーティン グ・システムを復元したりできます。

高度な起動オプションを使用するには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 『設定』 → 『PC 設定の変更』 → 『全般』の順にクリックします。
- 2. 『高度な起動』セクションで、『今すぐ再起動』 → 『トラブルシューティング』 → 『詳細オ **プション』**の順にクリックします。
- 3. 画面の説明に従ってコンピューターを再起動します。

Windows 8 オペレーティング・システムがプレインストールされているコンピューターに付属するリカバ リー・ソリューションについて詳しくは、Windows 8 オペレーティング・システムのヘルプ情報シス テムを参照してください。

# 第6章 デバイスの交換

ここでは、コンピューターのハードウェアの取り付けと交換の方法について説明します。

- 73ページの『静電気の防止』
- 73ページの『バッテリーの交換』
- 76ページの『SIM カードの交換』
- 77ページの『ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブの交換』
- 79ページの『メモリー・モジュールの交換』
- 82 ページの 『キーボードの交換』
- 85ページの 『パームレストの交換』
- 89ページの『スピーカーの交換』
- 90 ページの 『バックアップ・バッテリーの交換』

## 静電気の防止

静電気は人体には無害ですが、ご使用のコンピューターのコンポーネントやオプションには重大な損傷を与える可能性があります。静電気に弱い部品を不適切に取り扱うと、部品を損傷する恐れがあります。オプションまたは CRU を開梱するときは、部品を取り付ける必要があるまで、部品が入っている帯電防止パッケージを開けないでください。

オプションまたは CRU を取り扱うか、コンピューター内部で作業を行うときは、静電気による損傷を避けるために以下の予防措置を取ってください。

- 動きを制限する。動くと、周囲に静電気が蓄積されることがあります。
- コンポーネントは常に注意して取り扱う。アダプター、メモリー・モジュール、およびその他の回路ボードを取り扱うときは、縁を持ってください。回路のはんだ付けした部分には決して手を触れないでください。
- 他の人がコンポーネントに触れないようにする。
- 静電気に弱いオプションまたは CRU を取り付ける際には、部品が入っている帯電防止パッケージを、 コンピューターの金属の拡張スロット・カバーか、その他の塗装されていない金属面に 2 秒間以上接触 させる。これによって、パッケージや人体の静電気を放電することができます。
- 静電気に弱い部品を帯電防止パッケージから取り出した後は、部品をできるだけ下に置かず、コンピューターに取り付ける。これができない場合は、帯電防止パッケージを平らな場所に置き、その上に部品を置くようにしてください。
- コンピューターのカバーやその他の金属面の上に部品を置かないようにする。

# バッテリーの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

このシステムは、本システム向けに設計され、Lenovo または認定された業者によって製造されたバッテリーのみをサポートします。このシステムでは、認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーはサポートしません。認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーを取り付けても、システムは充電されません。

**注意**:Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。




充電式バッテリー・パックの交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。人身事故につなが りかねない場合がありますので、充分ご注意をお願いします。

- Lenovo が推奨するタイプのバッテリーだけと交換してください。
- バッテリー・パックを火気に近づけないでください。
- 加熱したり、高温状態で放置しないでください。
- 水や雨にさらさないでください。
- ショートさせないでください。
- バッテリーを落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるといった衝撃を与えないでください。電池を乱用したり、誤操作を行うと、電池が過熱して、バッテリー・パックやコイン型電池から煙や炎が『噴き出す』 場合があります。


バッテリーを交換する手順は、次のとおりです。

- 1. コンピューターの電源をオフにします。次に、コンピューターから AC 電源アダプターとすべての ケーブルを取り外します。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。


3. バッテリー・ラッチ 1 のロックを解除し、ラッチ 2 をアンロック位置に保持します。




4. バッテリー・パックを取り外します。



5. 新しいバッテリーを ThinkPad にスライドさせます。



6. バッテリー・ラッチがロック位置にあることを確認します。



7. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

# SIM カードの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。


ワイヤレス WAN 接続を確立するために、SIM カードが必要な場合があります。国によって、SIM カードを購入する必要がある場合、SIM カードが ThinkPad に既に取り付けられている場合、SIM カードが ThinkPad に同梱されている場合があります。

SIM カードが同梱されている場合は、SIM カード・スロットにはダミー・カードが取り付けられています。その場合は下記の手順に進んでください。


注:カードの片面に IC チップが装着されているものが SIM カードです。

SIM カードを交換する手順は、次のとおりです。

- 1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. バッテリー・パックを取り外します。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 4. 開いたバッテリー・コンパートメントの中に SIM カード・スロットがあります。カードを取り 外します。



5. 新しい SIM カードをスロットにしっかりと挿入します。



- 6. バッテリーを元の位置に取り付けます。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 7. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

## ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

ドライブの交換の際には注意事項を守ってください。


**注意**:ハードディスク・ドライブやソリッド・ステート・ドライブは衝撃に非常に敏感です。取り扱いを 誤ると、重大な損傷やデータの損失の原因となります。次のガイドラインをよくお読みください。

- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブの交換は、アップグレードや修理の目 的でのみ行ってください。ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブのコネク ターとスロットは、頻繁な着脱やドライブの交換に耐えるようには設計されていません。
- ドライブを落としたり、物理的な衝撃を与えないでください。物理的な衝撃を吸収する物質(たとえ ば、柔らかい布)の上にドライブを置いてください。
- ドライブのカバーに圧力をかけないでください。
- コネクターには触れないでください。
- ハードディスク・ドライブを取り外す前に、ハードディスク内のすべての情報のバックアップ・コ ピーを作成してから、ThinkPad の電源をオフにしてください。
- システムが作動しているとき、スリープ状態または休止状態にあるときは、ハードディスク・ドライブ を絶対に取り外さないでください。


ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを交換するには、次のようにします。

- 1. コンピューターの電源をオフにし、AC電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. バッテリー・パックを取り外します。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。


4. スロット・カバーを固定しているねじを取り外します。カバーを取り外します。




5. タブを引き出して、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを取り外します。




6. ハードディスク・ドライブからサイド・ラバー・レールを取り外します。または、ソリッド・ステート・ドライブからサイド・スペーサー・レールを取り外します。




7. 新しいハードディスク・ドライブにサイド・ラバー・レールを取り付けます。または、新しいソリッ ド・ステート・ドライブにサイド・スペーサー・レールを取り付けます。



8. 新しいハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブをスロットに取り付けます。



9. スロット・カバーを取り付け直し、カバーを固定するねじを締めます。



- 10. バッテリーを元の位置に取り付けます。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 11. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

# メモリー・モジュールの交換


作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

注:メモリー・モジュールの動作速度は、システム構成によって変化します。ある条件下では、ThinkPad のメモリーが最速で作動しない場合があります。


**注意**:メモリー・モジュールを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地(アース)された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はメモリー・モジュールを損傷させるおそれがあります。

メモリー・モジュールを交換するには、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオフにし、AC電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. バッテリー・パックを取り外します。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 4. メモリー・スロット・カバーを固定しているねじを緩め 1 、カバーを取り外します 2。




メモリー・モジュールが既にメモリー・スロットに取り付けられている場合は、ソケットの両端のラッチ部分を同時に外側に押し 1、メモリー・モジュールを取り外して 2、新しいメモリー・モジュールを取り付けるためのスペースを作ります。取り外したメモリー・モジュールは将来使用できるように大切に保管しておいてください。




5. メモリー・モジュールの接続部分にある切り欠きを見つけます。


**注意**:メモリー・モジュールの損傷を避けるため、メモリー・モジュールの接触エッジには手を触れないでください。

6. メモリー・モジュールの切り欠きをソケットの突起に合わせて、メモリー・モジュールを約20度の 角度でソケットに差し込んでから **1**、しっかりと押し込みます **2**。





- 7. カチッと音がして正しい位置に収まるまでメモリー・モジュールを手前に倒します。
- 8. メモリー・モジュールがスロットにしっかり固定されていて、簡単に動かないことを確認します。
- 9. メモリー・スロットのカバーを元の位置に戻し、カバーを固定するねじを締めるイラスト



- 10. バッテリーを元の位置に取り付けます。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 11. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

### ThinkPad に取り付けられているメモリー合計量の確認

メモリー・モジュールが正しく取り付けられたことを確認するには、次のようにして、ThinkPad に取り付けられているメモリーの合計容量をチェックできます。

- 1. ThinkPad の電源をオンにします。
- 2. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムが開きます。 Installed memory 項目に、ThinkPad に取り付けられているメモリーの合計容量が表示されます。

3. **Installed memory** 項目が、取り付けられているのとは異なるメモリー量を示す場合、このセクションの 説明に正しく従ったかどうかを確認してください。

# キーボードの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。




電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。感電を防止するために、このスロットのカバーを開く前にケーブルを取り外してください。

### キーボードの取り外し


キーボードを取り外すには、次のように行います。

- 1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。3分から5分間、コンピューター内部の温度が下がるまでお待ちください。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. バッテリー・パックを取り外します。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 4. キーボードを固定している2つのねじを取り外します。



5. ThinkPad を裏返して、液晶ディスプレイを開きます。

6. 矢印の方向へ強く押して 1、キーボード前面のラッチを外します。キーボードが少し開きます 2。



7. キーボードがどのように接続されているかが見える位置まで、キーボードを慎重に持ち上げます。キーボードをコンピューターの上に持ち上げ 1、コネクターを外します 2。キーボードを取り外します。



## キーボードの取り付け

キーボードを取り付けるには、次のように行います。

1. コネクターを取り付けます。




2. キーボードを挿入します。キーボードの向こう側の端がフレームより下にあることを確認してください。



3. キーボードを静かに押してから、矢印の方向にスライドさせます。キーボードの端がフレームより 下にあることを確認してください。



4. ThinkPad を裏返して、ねじを取り付け直します。



- 5. バッテリーを元の位置に取り付けます。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 6. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

# パームレストの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。




電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。感電を防止するため に、このスロットのカバーを開く前にケーブルを取り外してください。

### パームレストの取り外し

パームレストを取り外す手順は、次のとおりです。

- 1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。3分から5分間、コンピューター内部の温度が下がるまでお待ちください。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. バッテリー・パックを取り外します。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 4. キーボードを取り外します。82ページの『キーボードの交換』を参照してください。
- 5. パームレストを固定しているねじを取り外します。



6. ThinkPad を裏返して、液晶ディスプレイを開きます。フリップ・ロック ZIF コネクターを外し  $\mathbf{1}$ 、それからパームレスト・ケーブルを取り外します  $\mathbf{2}$ 。



7. パームレストを持ち上げて取り外します。



### パームレストの取り付け

パームレストを取り付けるには、次のようにします。


1. パームレスト上部の、左右のラッチを定位置に合わせながら、パームレストを取り付けます。




2. カチッと音がして所定の位置に固定されるまで、パームレストの端を押します。



3. フリップ・ロック ZIF コネクター 2 を下方に動かして、パームレストのケーブル 1 を接続します。



4. パームレストを固定するねじを取り付け直します。



- 5. キーボードを取り付け直します。82ページの『キーボードの交換』を参照してください。
- 6. バッテリーを元の位置に取り付けます。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 7. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

# スピーカーの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。




**危険** 

電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。感電を防止するために、このスロットのカバーを開く前にケーブルを取り外してください。

スピーカーを交換するには、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。3 分から 5 分 間、コンピューター内部の温度が下がるまでお待ちください。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. バッテリー・パックを取り外します。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 4. キーボードを取り外します。82 ページの『キーボードの交換』を参照してください。
- 5. パームレストを取り外します。85ページの『パームレストの交換』を参照してください。
- 6. ケーブルを取り外し、スピーカーを固定しているねじを取り外します。次に、スピーカーを取り 外します。



7. 新しいスピーカーを所定の位置に配置し、ねじを取り付けます。次に、ケーブルを取り付けます。



- 8. パームレストを元の位置に取り付けます。85ページの『パームレストの交換』を参照してください。
- 9. キーボードを取り付け直します。82ページの『キーボードの交換』を参照してください。
- 10. バッテリーを元の位置に取り付けます。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 11. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

# バックアップ・バッテリーの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。




バックアップ・バッテリーを誤って交換すると、爆発の危険があります。人身事故につながりかねない 場合がありますので、充分ご注意をお願いします。


- Lenovo が推奨するタイプのバッテリーだけと交換してください。
- バッテリー・パックを火気に近づけないでください。
- ・ 加熱したり、高温状態で放置しないでください。
- 水や雨にさらさないでください。
- ショートさせないでください。
- バッテリーを落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるといった衝撃 を与えないでください。電池を乱用したり、誤操作を行うと、電池が過熱して、バッテリー・パッ クやコイン型電池から煙や炎が『噴き出す』場合があります。

バックアップ・バッテリーを交換する手順は、次のとおりです。

- 1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。3 分から 5 分 間、コンピューター内部の温度が下がるまでお待ちください。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. バッテリー・パックを取り外します。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 4. キーボードを取り外します。82 ページの『キーボードの交換』を参照してください。
- 5. パームレストを取り外します。85ページの『パームレストの交換』を参照してください。
- 6. ケーブルを取り外し、消耗したバックアップ・バッテリーを取り外します。



7. 新しいバックアップ・バッテリーを所定の位置に配置し、ケーブルを接続します。



- 8. パームレストを元の位置に取り付けます。85ページの『パームレストの交換』を参照してください。
- 9. キーボードを取り付け直します。82ページの『キーボードの交換』を参照してください。
- 10. バッテリーを元の位置に取り付けます。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 11. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

# 第7章 オプションや周辺機器の利用

この章では、ハードウェア・デバイスを取り付けてコンピューターの機能を拡張する方法について説明します。

- 93 ページの『ThinkPad のオプション製品を探す』
- 93 ページの 『ThinkPad Battery 19+』
- 96 ページの 『ThinkPad UltraBase Series 3』
- 102 ページの 『その他の ThinkPad ポート・リプリケーターおよびドッキング・ステーション』

## ThinkPad のオプション製品を探す

ThinkPad の機能を拡張したい場合、Lenovoではさまざまなハードウェア・アクセサリーや、アップグレードするためのオプションを用意しています。メモリー・モジュール、ストレージ・デバイス、ネットワーク・カード、ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーション、バッテリー、電源アダプター、プリンター、スキャナー、キーボード、マウス、その他を取り揃えています。

Lenovo の Web サイトでは、土日も含め、毎日 24 時間ショッピングができます。お手元にクレジット・カードをご用意のうえ、インターネットに接続してください。

Lenovo でのショッピングは、Web サイト http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html にアクセスしてください。

## ThinkPad Battery 19+


ThinkPad のバッテリー電力を節約するには、スリムな外付けバッテリー・パックである ThinkPad Battery 19+ を Lenovo で購入し、ドッキング・ステーションのコネクターを使用して ThinkPad に取り付けます。

## 上面



1 ドッキング・コネクター: ThinkPad をここに接続して、ThinkPad Battery 19+に接続します。

### 底面図



1 電源ジャック: AC 電源アダプターをここに接続します。

**2** インジケーター・ボタン: このボタンを押すと、状況インジケーターにより ThinkPad Battery 19+ 充電状況が表示されます。

**3 状況インジケーター**: ThinkPad Battery 19+ 充電状況を表示します。

**4 イジェクト・レバー**: イジェクト・レバーを解除すると、コンピューターから ThinkPad Battery 19+ を取り外すことができます。

**5 バッテリー・ラッチ**: バッテリー・ラッチをロックすると、イジェクト・レバーを解除できなくなります。

## ThinkPad Battery 19+ の取り付け

注意: ThinkPad Battery 19+を取り付ける前に、ご使用のコンピューターの AC 電源アダプターを取り外してください。AC 電源のコネクターをコンピューターに接続したままにすると、コネクターが損傷します。

ThinkPad Battery 19+を取り付けるには、次のようにします。

1. コンピューターの前面を ThinkPad Battery 19+ の前面に合わせます。



2. ThinkPad Battery 19+ のガイドがコンピューターの穴と合っていることを確認します 1。次に、コンピューターを所定の位置に固定します 2。



## ThinkPad Battery 19+ の取り外し

ThinkPad Battery 19+を取り外すには、次のようにします。

1. バッテリー・ラッチをアンロック位置にスライドさせてアンロックします。



2. イジェクト・レバーを解除して 2、ThinkPad Battery 19+を取り外します。



## ThinkPad Battery 19+ の充電

ThinkPad Battery 19+ は、AC 電源に接続したときに、単独で充電できます。



ThinkPad Battery 19+ はコンピューターに接続して充電することもできます。この方法では、メイン・バッ テリーと ThinkPad Battery 19+の両方が充電されます。




## ThinkPad UltraBase Series 3

ご使用のコンピューターは、ThinkPad UltraBase Series 3 をサポートします。これは、コンピューターの機 能を拡張するための Lenovo 提供のドッキング・ソリューションです。

ご使用のコンピューターを ThinkPad UltraBase Series 3 に接続すると、コンピューターのコネクターの代わ りにそのコネクターを使用できます。


コンピューターが ThinkPad UltraBase Series 3 に接続されているときは、コンピューターだけを持って全体 を持ち上げようとしないでください。常に一体化したもの全体を持つようにしてください。

## 上面



- 1 ドッキング・ステーション・コネクター: ThinkPad をここに接続します。
- 2 **電源ジャック**: AC 電源アダプターを接続します。
- 3 イーサネット・コネクター: ThinkPad UltraBase Series 3 をイーサネット LAN に接続します。
- 4 DisplayPort コネクター: ディスプレイ・デバイスを接続します。
- **5 モニター・コネクター**: 外付けモニターまたはプロジェクターを接続します。
- **6 ヘッドホン・ジャック**: 直径 3.5 mm。外付けヘッドホンの接続に使用します。
- **7 マイクロホン・ジャック**: 直径 3.5 mm。外付けマイクロホンの接続に使用します。
- **8 USB 2.0 コネクター**: USB 2.0 と互換性のあるデバイスを接続します。
- 9 セキュリティー・キーホール: このキーホールに対応するセキュリティー・ケーブル・ロックを使用し て、ThinkPad UltraBase Series 3 を頑丈で動かない物体に固定し、盗難から守ります。
- **10 システム・ロック・キー**: システム・ロック・キーを使用して、イジェクト・ボタンをロックします。
- 11 **ドライブ・ベイ**: 光学式ドライブ (DVD-ROM ドライブ) または 2 台目のハードディスク・ドラ イブを取り付けます。

## 底面図



**11 イジェクト要求ボタン**: コンピューターを取り外すには、イジェクト要求ボタンを押します。

**2 ドッキング状況インジケーター**: ThinkPad がドッキングされた状態にあるときに、このインジケーターが赤く点灯します。イジェクト要求ボタンを押すと、点滅状態になります。

**3 イジェクト・レバー**: コンピューターをドッキング解除するときに、このレバーを使用して、コンピューターを ThinkPad UltraBase Series 3 から持ち上げます。

## 4 スピーカー

## ThinkPad UltraBase Series 3 の取り付け

注意: ThinkPad UltraBase Series 3 を取り付ける前に、ご使用のコンピューターの AC 電源アダプターを取り外してください。AC 電源のコネクターをコンピューターに接続したままにすると、コネクターが損傷します。


ThinkPad UltraBase Series 3 から ThinkPad のホット・アタッチまたはウォーム・アタッチができます。ホット・アタッチとは、作動中のコンピューターを ThinkPad UltraBase Series 3 に取り付けることです。ウォーム・アタッチとは、スリープ状態になっているコンピューターを ThinkPad UltraBase Series 3 に取り付けることです。

ホット・アタッチおよびウォーム・アタッチを行う場合には、次のことに注意してください。

- ホット・アタッチの場合: 数秒後にドッキング状況インジケーターが点灯します。
- ウォーム・アタッチの場合: ThinkPad がスリープ状態から再開すると、ドッキング状況インジケーターが点灯します。

ThinkPad UltraBase Series 3 にコンピューターを接続するには、次のようにします。

1. ThinkPad UltraBase Series 3 のシステム・ロック・キーがアンロック位置 (垂直) にあることを確認します。



2. ThinkPad の前面を ThinkPad UltraBase Series 3 の前面に合わせます。



3. ThinkPad UltraBase Series 3 のガイドが ThinkPad の穴と合っていることを確認します 1。次に、コンピューターを所定の位置に固定します 2。ドッキング状況インジケーターが点灯します。



4. システム・ロック・キーをロック位置 (水平) にします。コンピューターが ThinkPad UltraBase Series 3 にドッキングされます。



注:キーを時計回りに回転させるとロックできます。キーを安全な場所に保管してください。このキーを紛失しないでください。紛失すると、ThinkPad UltraBase Series 3 からコンピューターを取り外すことができなくなります。

## ThinkPad UltraBase Series 3 の取り外し

注意:ドッキング状況インジケーターが点滅中または点灯しているときは、ThinkPad UltraBase Series 3 からコンピューターを取り外さないでください。インジケーターが消灯するまで待ってください。インジケーターが点滅中または点灯しているときに取り外すと、ビープ音が鳴り、ThinkPad が作動しなくなることがあります。

ThinkPad UltraBase Series 3 から ThinkPad のホット・デタッチまたはウォーム・デタッチができます。ホット・デタッチとは、作動中のコンピューターを ThinkPad UltraBase Series 3 から取り外すことです。ウォーム・デタッチとは、スリープ状態になっているコンピューターを ThinkPad UltraBase Series 3 から取り外すことです。

ホット・デタッチまたはウォーム・デタッチを行う前に、次のことを確認してください。

- USB、シリアル、およびパラレルの各コネクターに接続されたデバイスが使用中でない。
- イーサネットへの接続が終了している。
- バッテリーが完全に充電されている。

### ホット・デタッチの実行

ホット・デタッチを行うには、次のようにします。

- 1. 『スタート』をクリックし、右矢印キーを押して、『ドッキング解除』を選択します。
- 2. ドッキング状況インジケーターがオフになっているときに、101 ページの 『コンピューターの取り外し』の手順に従ってコンピューターを取り外します。

**注**:上記の手順を実行せずに、コンピューターの動作中に取り外すと、故障やハングアップに至ることがあります。

### ウォーム・デタッチの実行

ウォーム・デタッチを行うには、次のようにします。

1. ThinkPad UltraBase Series 3 のイジェクト要求ボタンを押します。『OK』を知らせるメッセージが表示され、システムが再開します。

2. ドッキング状況インジケーターがオフになっているときに、101ページの『コンピューターの取り外 し』の手順に従ってコンピューターを取り外します。


### コンピューターの取り外し

ThinkPad UltraBase Series 3 からコンピューターを取り外すには、次のようにします。

1. ThinkPad UltraBase Series 3 のシステム・ロック・キーがアンロック位置 (垂直) にあることを確 認します。




- 2. 液晶ディスプレイを閉じます。
- 3. コンピューターのホット・デタッチまたはウォーム・デタッチを行う場合は、ThinkPad UltraBase Series 3 のイジェクト要求ボタンを押します。次に、ドッキング状況インジケーターがオフである ことを確認します。
- 4. ThinkPad UltraBase Series 3 の左側にあるイジェクト・レバーを解除して 1 、ThinkPad を持ち上げてか ら、ThinkPad を取り外します 2。



# セキュリティー機構

ThinkPad UltraBase Series 3のロックには2種類の位置設定があります。



## 1 アンロック位置

ロックがこの位置にあると、何も保護されません。

### 2 ロック位置

ロックがこの位置にあると、ThinkPad UltraBase Series 3 がロックされ、コンピューターを ThinkPad UltraBase Series 3 から取り外すことはできません。ドライブ・ベイにあるドライブもロックされ、取り外すことはできません。

注:その後は、安全な場所にセキュリティー・キーを保管してください。このキーを紛失しないでください。紛失すると、ThinkPad UltraBase Series 3 からコンピューターを取り外すことができなくなります。

システム・ロックを購入したときは、ThinkPad UltraBase Series 3 のセキュリティー・キーホールにシステム・ロックを取り付けて、盗難から守ることができます。

注:セキュリティー・システム・ロック装置とセキュリティー機構の評価、選択、実装は、お客様の責任で行っていただきます。Lenovoでは、その機能性、品質、および性能についての言及、評価、および保証は行いません。

# その他の ThinkPad ポート・リプリケーターおよびドッキング・ステーション

モデルによっては、次のいずれかのポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションがサポートされていることもあります。


- ThinkPad Port Replicator Series 3
- ThinkPad Port Replicator Series 3 with USB 3.0
- ThinkPad Mini Dock Series 3
- ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0
- ThinkPad Mini Dock Plus Series 3
- ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0

ThinkPad の機能を拡張するには、コンピューターをポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションに接続します。

ThinkPad をポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションに接続しているときは、コンピューターだけを持って全体を持ち上げようとしないでください。常に一体化したもの全体を持つようにしてください。

## 前面

ThinkPad Port Replicator Series 3 & ThinkPad Port Replicator Series 3 with USB 3.0




**11 電源ボタン**: 電源ボタンを押して、コンピューターをオンまたはオフにします。

2 イジェクト・ボタン: イジェクト・ボタンを押して、ポート・リプリケーターから ThinkPad を取り 外します。

3 スライディング・アジャスター: スライディング・アジャスターをガイドとして使用して、ポート・リプ リケーターを接続するときに、ThinkPadのドッキング・ステーション・コネクターの位置を合わせます。

4 ドッキング・ステーション・コネクター: ThinkPad をここに接続します。

ThinkPad Mini Dock Series 3 & ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0



**11 電源ボタン**: 電源ボタンを押して、コンピューターをオンまたはオフにします。

2 キーロック・インジケーター: システム・ロック・キーがロック位置にあるときに、このインジケー ジェクト・ボタンがロックされて ThinkPad の接続や取り外しができません。

**3 ドッキング状況インジケーター**: ThinkPad がドッキングされた状態にあるときに、このインジケーターが点灯します。


4 **イジェクト・ボタン**: イジェクト・ボタンを押して、ドッキング・ステーションから ThinkPad を取り外します。

5 スライディング・アジャスター: スライディング・アジャスターをガイドとして使用して、ドッキング・ステーションを接続するときに、ThinkPad のドッキング・ステーション・コネクターの位置を合わせます。

6 ドッキング・ステーション・コネクター: ThinkPad をここに接続します。

**7** システム・ロック・キー: システム・ロック・キーを使用して、イジェクト・ボタンをロックします。 イジェクト・ボタンがロックされていると、ThinkPad の取り付けや取り外しができないようになります。

### ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 & ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0



**1 電源ボタン**: 電源ボタンを押して、コンピューターをオンまたはオフにします。

**2 キーロック・インジケーター**: システム・ロック・キーがロック位置にあるときに、このインジケーターが点灯します。システム・ロック・キーがロック位置にあるときは、ドッキング・ステーションのイジェクト・ボタンがロックされて ThinkPad の接続や取り外しができません。

**3 ドッキング状況インジケーター**: ThinkPad がドッキングされた状態にあるときに、このインジケーターが点灯します。

4 **イジェクト・ボタン**: イジェクト・ボタンを押して、ドッキング・ステーションから ThinkPad を取り外します。

**5 スライディング・アジャスター**: スライディング・アジャスターをガイドとして使用して、ドッキング・ステーションを接続するときに、ThinkPad のドッキング・ステーション・コネクターの位置を合わせます。

6 ドッキング・ステーション・コネクター: ThinkPad をここに接続します。


**7** システム・ロック・キー: システム・ロック・キーを使用して、イジェクト・ボタンをロックします。イジェクト・ボタンがロックされていると、ThinkPad の取り付けや取り外しができないようになります。

**8 マイクロホン・ジャック**: 直径 3.5 mm。外付けマイクロホンの接続に使用します。

9 ヘッドホン・ジャック: 直径 3.5 mm。外付けヘッドホンの接続に使用します。

## 背面図

ThinkPad Port Replicator Series 3 & ThinkPad Port Replicator Series 3 with USB 3.0



**1 電源ジャック**: AC 電源アダプターを接続します。

2 イーサネット・コネクター: ポート・リプリケーターをイーサネット LAN に接続します。コネクター 一のインジケーターは、ThinkPad のものと同じです。


**3 USB 2.0 コネクター**: USB 2.0 と互換性のあるデバイスを接続します。

4 USB 2.0 コネクター (ThinkPad Port Replicator Series 3) または USB 3.0 コネクター (ThinkPad Port Replicator Series 3 with USB 3.0): 互換性のある USB デバイスを接続します。

**5 外付けモニター・コネクター**: 外付けモニターを接続します。

6 セキュリティー・キーホール: このキーホールに対応するセキュリティー・ケーブル・ロックを使用し <del>\_\_\_</del> て、ポート・リプリケーターを頑丈で動かない物体に固定し、盗難から守ります。

ThinkPad Mini Dock Series 3 & ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0




- **1** 電源ジャック: AC 電源アダプターを接続します。
- 2 DisplayPort コネクター: ディスプレイ・デバイスを接続します。
- **3 DVI コネクター**: シングル・リンク DVI をサポートするモニターを接続します。

**注**: DVI コネクターは、デジタル・インターフェースのみ提供します。このコネクターは、ドッキング・ステーションを介した DVI 接続をサポートする ThinkPad でのみ使用できます。

- **4 ヘッドホン・ジャック**: 直径 3.5 mm。外付けヘッドホンの接続に使用します。
- **5 マイクロホン・ジャック**: 直径 3.5 mm。外付けマイクロホンの接続に使用します。
- **6 イーサネット・コネクター**: ポート・リプリケーターをイーサネット LAN に接続します。コネクターのインジケーターは、ThinkPad のものと同じです。
- **7 USB 2.0 コネクター**: USB 2.0 と互換性のあるデバイスを接続します。
- **8 USB 2.0 コネクター** (ThinkPad Mini Dock Series 3) または **USB 3.0 コネクター** (ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0): 互換性のある USB デバイスを接続します。
- **9 外付けモニター・コネクター**: 外付けモニターを接続します。
- **10 セキュリティー・キーホール**: このキーホールに対応するセキュリティー・ケーブル・ロックを使用して、ドッキング・ステーションを頑丈で動かない物体に固定し、盗難から守ります。

ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 & ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0



- 1 3 DisplayPort コネクター: ディスプレイ・デバイスを接続します。
- **2 4 DVI コネクター**: シングル・リンク DVI をサポートするモニターを接続します。

**注**: DVI コネクターは、デジタル・インターフェースのみ提供します。このコネクターは、ドッキング・ステーションを介した DVI 接続をサポートする ThinkPad でのみ使用できます。

**5 イーサネット・コネクター**: ポート・リプリケーターをイーサネット LAN に接続します。コネクターのインジケーターは、ThinkPad のものと同じです。

**6 USB 2.0 コネクター**: USB 2.0 と互換性のあるデバイスを接続します。

**7 電源ジャック**: AC 電源アダプターを接続します。

8 eSATA コネクターまたは USB 3.0 コネクター: ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 の場合、eSATA デバイス を接続する eSATA コネクターになります。ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0 の場合、USB と互 換性のあるデバイスに接続するための USB 3.0 コネクターとなります。

**9 外付けモニター・コネクター**: 外付けモニターを接続します。

**10 セキュリティー・キーホール**: このキーホールに対応するセキュリティー・ケーブル・ロックを使用 して、ドッキング・ステーションを頑丈で動かない物体に固定し、盗難から守ります。


注:ご使用のThinkPadをポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションに接続し、イーサ ネット・コネクターまたは外付けモニター・コネクターを使用している場合、ThinkPad のモニター・コ ネクターではなく、ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションのイーサネット・コネ クターまたは外付けモニター・コネクターを使用してください。

## ThinkPad ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションの 取り付け


サポートされる ThinkPad ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションにコンピューターを 接続するには、次のようにします。

## 注:


- サポートされる ThinkPad ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションにコンピューター を接続する前に、ThinkPad から AC 電源アダプターを取り外します。
- ThinkPad が動作中の場合は、USB コネクターに接続されたデバイスに関係のある操作が完了してい るかどうか確認してください。また、イーサネット・コネクターへの接続が切断されていることも 確認してください。
- 次に、ThinkPad Mini Dock Series 3 の図を示します。手順は、他のドッキング・ステーションと同じで す。ポート・リプリケーターの場合、ステップ2から始めます。
  - 1. システム・ロック・キーがアンロック位置(水平)にあることを確認します。



2. 図に示すように、スライディング・アジャスターを押して、引きます。



3. ThinkPad をドッキング・ステーションの上にセットします。ThinkPad の左上隅とガイド・プレートの位置が合っているかを確認しながらセットしてください。



4. カチッという音がするまで、ThinkPad をドッキング・ステーションに挿入します。ThinkPad がドッキング・ステーションに接続されました。


注:ドッキング・ステーションに接続した後にドッキング状況インジケーターが点灯していない場合、ThinkPad は正しく接続されていません。ドッキング・ステーションの AC 電源アダプターを確認するか、または AC 電源アダプターを取り外して接続し直してください。次に、ThinkPadをドッキング・ステーションに接続します。

### 注:

- ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションを ThinkPad に接続しても、その付属の AC 電源アダプターを電源ジャックに接続しないと、コンピューターはバッテリー・モードになります。
- ThinkPad とポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションが別の AC 電源アダプターに接続されている場合、コンピューターはまずバッテリー・モードになり、次に AC 電源モードに変わります。
- 上記の2つの状況のいずれかにおいて ThinkPad のバッテリーが取り外されるか、バッテリーが充電されていないと、ThinkPad はシャットダウンします。

### ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 および ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0 への外付けモニ ターの接続


グループ1(上図) およびグループ2(下図) はそれぞれ独立しています。それぞれ、DisplayPort コネクター と DVI コネクターがあります。モニターを同じグループの DisplayPort コネクターと DVI コネクターに接 続すると、DisplayPort コネクターは機能しません。




# ThinkPad ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションの 取り外し

ThinkPad ポート・リプリケーターから ThinkPad を取り外すには、次のようにします。

- 1. 次のことを確認します。
  - USB コネクターに接続されたデバイスが使用中でない。
  - イーサネット・コネクターへの接続が終了している。
  - ドッキング・ステーションのシステム・ロック・キーがアンロック位置(水平)にある。
    - ThinkPad Mini Dock Series 3
    - ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0
    - ThinkPad Mini Dock Plus Series 3
    - ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0



2. ThinkPad が持ち上がるまでイジェクト・ボタンを押します。次に、両端を持って ThinkPad を取り 外します。



# セキュリティー機構


システム・ロックを接続するには、ThinkPad ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションのセキュリティー・キーホールを使用します。システム・ロックを接続することで、ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションを机などの動かない物体に固定し、盗難から守ることができます。Lenovoから、さまざまなサイズのシステム・ロックをオプションとしてお買い求めいただけます。

注:セキュリティー・システム・ロック装置とセキュリティー機構の評価、選択、実装は、お客様の責任で行っていただきます。Lenovoでは、その機能性、品質、および性能についての言及、評価、および保証は行いません。

ThinkPad ドッキング・ステーションでは、システム・ロックを接続するだけでなく、システム・ロック・キーを使用してイジェクト・ボタンをロックすることもできます。イジェクト・ボタンがロックされていると、ThinkPad をドッキング・ステーションから取り外せないようになります。詳しくは、110ページの『システム・ロック・キーの使用』を参照してください。

## システム・ロック・キーの使用

システム・ロック・キーには、アンロックとロックの2つの位置があります。



キーがロック位置にあるときは、ドッキング・ステーションのイジェクト・ボタンがロックされるため、ThinkPad の取り外しができなくなります。キーロック・インジケーターはイジェクト・ボタンがロック状態のときに点灯します。

# 第8章 ソフトウェアのインストールと BIOS 設定および TCO 機能

ハードディスク・ドライブ上のファイル、データ、設定を保護することは重要なことです。場合によっては、新しいオペレーティング・システムのインストール、新しいデバイス・ドライバーのインストール、システム UEFI BIOS の更新、あるいは初期インストール済みソフトウェアのリカバリーが必要です。このトピックは、適切な注意を払って ThinkPad を取り扱い、ThinkPad を最高の状態に保つために役立ちます。

- 111ページの『新しいオペレーティング・システムのインストール』
- 114ページの『デバイス・ドライバーのインストール』
- 115 ページの 『ThinkPad Setup』
- 130ページの『システム管理の使用』

## 新しいオペレーティング・システムのインストール

ThinkPad に新しいオペレーティング・システムをインストールする場合は、同時に修正ファイルと ThinkPad デバイス・ドライバーをインストールする必要があります。

- 新しい Windows 7 オペレーティング・システムをインストールする場合、必要なファイルは、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) またはハードディスク・ドライブ (HDD) の次のディレクトリーにあります。
  - 初期インストール済みオペレーティング・システム用の修正ファイルは、C:\text{SWTOOLS\text{YSWTOOLS\text{YOSFIXES}}} ディレクトリーに入っています。
  - オペレーティング・システム用のデバイス・ドライバーは、C:\(\forall S\) YDRIVERS ディレクトリーに入っています。
  - 初期インストール済みソフトウェア・プログラムは、C:\SWTOOLS\APPS ディレクトリーに入っています。

注:必要な修正ファイル、デバイス・ドライバー、プログラム・ソフトウェアがハードディスク・ドライブで見つからない場合や、デバイス・ドライバーの更新および最新情報を入手したい場合は、次のWeb 上のダウンロード・サイトを参照してください。http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers

• 新しい Windows 8 オペレーティング・システムをインストールする場合、 http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers にアクセスして最新のデバイス・ドライバーをダウンロード してインストールします。

**注**:新しいオペレーティング・システムをインストールするプロセスによって、ハードディスク・ドライブのデータはすべて削除されます。Rescue and Recovery プログラムで使用されている非表示のフォルダーに保存されているバックアップや画像も、同様に削除されます。

# 開始する前に

注:ハードディスク・ドライブと mSATA ソリッド・ステート・ドライブの両方が付属しているコンピューターの場合、起動可能デバイスとして mSATA ソリッド・ステート・ドライブを使用することはお勧めできません。mSATA ソリッド・ステート・ドライブは、『キャッシュ』機能のことだけを考慮して設計され、開発されています。起動可能デバイスとして mSATA ソリッド・ステート・ドライブを使用する場合、その信頼性は保証されません。

新しいオペレーティング・システムをインストールする前に、次の手順を行ってください。

- 新しい Windows 7 オペレーティング・システムをインストールする場合、インストール中にファイルが失われないように、C:\SWT00LS ディレクトリー内のすべてのサブディレクトリーとファイルを、取り外し可能なストレージ・デバイスにコピーしておきます。
- 必要な指示を印刷します。お使いのオペレーティング・システムのセクションを参照してください。

- 112 ページの 『Windows 7 オペレーティング・システムのインストール』
- 113 ページの『Windows 8 オペレーティング・システムのインストール』

### 注:

- UEFI BIOS 機能は、Windows 7 (64 ビット) および Windows 8 (64 ビット) オペレーティング・システムでサポートされます。希望のオペレーティング・システムを起動するには、ThinkPad Setup で『UEFI/Legacy Boot』設定が希望どおりに設定されていることを確認してください。
- オペレーティング・システムをインストールした後は、ThinkPad Setup で **『UEFI/Legacy Boot』**の初期設定を変更しないことをお勧めします。**『UEFI/Legacy Boot』**設定は、Windows オペレーティング・システム・イメージをインストールしたときと同じにする必要があります。そうしないと、新しいオペレーティング・システムが正しく起動できません。

インストールに必要な国または地域コードは、以下のうちの1つを使用してください。

#### 国または地域: コード

中国: SC デンマーク: DK フィンランド: FI フランス: FR ドイツ: GR イタリア: IT 日本: JP オランダ: NL ノルウェー: NO スペイン: SP スウェーデン: SV 台湾および 米国: US

## Windows 7 オペレーティング・システムのインストール

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

Windows 7 オペレーティング・システムおよび関連ソフトウェアを ThinkPad にインストールするには、次のようにします。

- 1. 『ThinkPad Setup』を開始します。
- 2. 『**Startup**』を選択します。
- 3. 『UEFI/Legacy Boot』を選択します。
- 4. 以下のいずれかを実行します。
  - Windows 7 (32 ビット) オペレーティング・システムをインストールする場合、『Legacy Only』または『Both』を選択します。
  - 『Legacy』モードで Windows 7 (64 ビット) オペレーティング・システムをインストールする場合、『Legacy Only』を選択します。
  - 『UEFI』モードで Windows 7 (64 ビット) オペレーティング・システムをインストールする場合、『**UEFI Only**』を選択します。
- 5. F10 を押す。
- 6. Windows 7 オペレーティング・システムのインストール DVD を DVD ドライブに挿入し、ThinkPad を 再起動します。
- 7. インストールを始める前に作成しておいたバックアップ・コピーから、C:\SWT00LS をリストアします。
- 8. Intel Chipset Support for Windows 2000/XP/Vista/7/8 をインストールします。これを行うには、C:\text{C:\text{YSWTOOLS\text{YDRIVERS\text{YINTELINF\text{Yinfinst\_autol}}} にある SETUP.exe を実行します。

9. デバイス・ドライバーをインストールします。114 ページの 『デバイス・ドライバーのインストー ル』を参照してください。

### Windows 7 用レジストリー・パッチのインストール

http://www.lenovo.com/support にアクセスして、次のレジストリー・パッチをダウンロードし、インス トールします。

- ENERGY STAR バージョンでスタンバイ状態から Wake On LAN (WOL) 機能を有効にするレジスト リ・パッチ
- HDDのHD検出の問題の修正

## Windows 7 アップデート・モジュールのインストール

Windows 7 アップデート・モジュールは、次のディレクトリーにあります。 C:\SWTOOLS\OSFIXES\

各サブフォルダ名中の数字は、アップデート・モジュールの番号です。各更新モジュールについての情報 は、Microsoft Knowledge Base ホームページ (http://support.microsoft.com/) にアクセスし、検索フィールドに 必要な更新モジュールの番号を入力し、『Search (検索)』をクリックしてください。

アップデート・モジュールをインストールするには、サブフォルダー内の EXE ファイルを実行し て、画面の指示に従います。

注:シングル・コア・プロセッサー搭載の ThinkPad からハードディスク・ドライブを取り外してデュ アル・コア・プロセッサー搭載の ThinkPad に取り付けた場合、そのハードディスク・ドライブにはア クセスが可能です。ただし、この逆はできません。デュアル・コア・プロセッサー搭載の ThinkPad か らハードディスク・ドライブを取り外してシングル・コア・プロセッサー搭載の ThinkPad に取り付け ると、ハードディスク・ドライブにアクセスできなくなります。

## Windows 8 オペレーティング・システムのインストール

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

Windows 8 オペレーティング・システムおよび関連ソフトウェアを ThinkPad にインストールする には、次のようにします。

- 1. 『ThinkPad Setup』を開始します。
- 2. Startup → Bootを選択します。
- 3. Windows 8 オペレーティング・システム・インストーラーが格納されるドライブからコンピューター を起動するように起動の優先順位を変更します。
- 4. F10 を押す。
- 5. Windows 8 オペレーティング・システム・インストーラーが格納されるドライブをコンピューター に接続し、コンピューターを再起動します。
- 6. Intel Chipset Support for Windows 2000/XP/Vista/7/8 をインストールします。
- 7. デバイス・ドライバーをインストールします。114ページの 『デバイス・ドライバーのインストー ル』を参照してください。

### Windows 8 アップデート・モジュールのインストール

Windows 8 アップデート・モジュールをダウンロードしてインストールするには、Microsoft Knowledge Base ホームページ (http://support.microsoft.com/) にアクセスし、検索フィールドに必要なアップデート・モ ジュールの番号を入力し、『Search(検索)』をクリックしてください。

## デバイス・ドライバーのインストール

デバイス・ドライバーは、http://www.lenovo.com/ThinkPadDriversから入手できます。お使いのコンピューター用のすべてのデバイス・ドライバーを表示するには、そのコンピューター製品の名前をクリックしてください。

**注意**:最新のデバイス・ドライバーについては、http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers を参照してください。Windows Update Web サイトからはデバイス・ドライバーをダウンロードしないでください。

### フォーインワン・メディア・カード・リーダー用ドライバーのインストール

フォーインワン・メディア・カード・リーダーを使用するには、次の Lenovo サポート Web サイトから Ricoh マルチ・カード・リーダー・ドライバーをダウンロードしてインストールする必要があります。 http://www.lenovo.com/support

### USB 3.0 ドライバーの Windows 7 オペレーティング・システムへのインストール

Windows 7 オペレーティング・システムがインストールされているコンピューターでは、USB 3.0 機能がサポートされます。USB 3.0 コネクターを使用するには、次のようにして、Windows 7 オペレーティング・システムを再インストールした後に USB 3.0 ドライバーをダウンロードしてインストールする必要があります。

- 1. http://www.lenovo.com/support にアクセスします。ご使用のモデルを探して、ドライバーへのリンクを表示します。
- 2. 32 ビットまたは 64 ビットのオペレーティング・システム用の USB 3.0 ドライバーを選択して、ローカルのハードディスク・ドライブに展開します。
- 3. C:\forage C:\forage DRIVERS\forage WIN\forage USB3.0\forage ディレクトリーの Setup.exe をダブルクリックします。
- 4. 『**次へ**』をクリックします。デバイス・ドライバーがインストール済みの場合は、『**キャンセル**』を クリックします。インストールが完了するまで、画面の指示に従います。

# Windows 7 オペレーティング・システムでの ThinkPad Monitor File for Windows 2000/XP/Vista/7/8のインストール

ThinkPad Monitor File for Windows 2000/XP/Vista/7/8 は、C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR ディレクトリーに入っています。

注:ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブでこのディレクトリーが見つからない場合は、次の ThinkPad Web サイトから ThinkPad Monitor File for Windows 2000/XP/Vista/7/8 をダウンロードしてください。

http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers

**注**:モニター・ファイルをインストールする前に、正しいビデオ・ドライバーがインストールされていることを確認してください。

正しいビデオ・ドライバーをインストールするには、次のようにします。

- 1. デスクトップ上で右クリックし、『個人設定』をクリックします。
- 2. 左側の『ディスプレイ』をクリックします。
- 3. 『**ディスプレイの設定の変更**』をクリックします。
- 4. 『詳細設定』をクリックします。
- 5. 『**モニタ**』タブをクリックします。
- 6. **『プロパティ**』をクリックします。
- 7. **『ドライバ**』タブをクリックします。
- 8. 『ドライバの更新』をクリックします。

- 9. 『コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します』を選択して、次に『コンピュータ上 **のデバイスドライバの一覧から選択します**』をクリックします。
- 10. 『ディスク使用』ボタンをクリックします。
- 11. このモニター INF ファイルにパス C:\SWTOOLS\PDRIVERS\PMONITOR を指定します。その後、『**開く**』 をクリックします。
- 12. **『OK**』をクリックします。
- 13. 正しいモニター・タイプを確認し、『次へ』をクリックします。
- 14. インストールが完了したら、『閉じる』をクリックします。
- 15. 『閉じる』をクリックし、『画面のプロパティ』ウィンドウを閉じます。
- 16. 『**モニター**』タブの『**OK**』をクリックします。
- 17. 『**OK**』をクリックし、『画面のプロパティ』ウィンドウを閉じます。

### Windows 7 オペレーティング・システムでの他のデバイス・ドライバーおよびソフトウェアのインストール

デバイス・ドライバーは、ハードディスク・ドライブの C:¥SWTOOLS¥DRIVERS ディレクトリーに入っていま す。C:\SWTOOLS\APPS ディレクトリーに入っているプログラム・ソフトウェアもインストールする必要が あります。これを実行するには、69ページの『初期インストール済みプログラムとデバイス・ドライ バーの再インストール』の手順を参照してください。

注:必要な修正ファイル、デバイス・ドライバー、プログラム・ソフトウェアがハードディスク・ドライ ブで見つからない場合や、デバイス・ドライバーの更新および最新情報を入手したい場合は、次の Web 上のダウンロード・サイトを参照してください。http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers

## ThinkPad Setup

ThinkPad には、各種のセットアップ・パラメーターを選択するための ThinkPad Setup プログラムが 組み込まれています。

ThinkPad Setup を開始するには、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。

注:スーパーバイザー・パスワードを設定している場合、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メ ニューが表示されるのはパスワードを入力してからになります。ThinkPad Setup を開始するには、 スーパーバイザー・パスワードを入力せずに Enter キーを押します。ただし、スーパーバイザー・パ スワードで保護されているパラメーターは変更できません。詳しくは、51 ページの 『パスワードの 使用』を参照してください。

- 2. カーソル・キーを使用して、変更したい項目に移動します。項目が強調表示されたら、Enter キー を押します。サブメニューが表示されます。
- 3. 変更したい項目を変更します。項目の値を変更するには、次のキーを使用します。
  - F6 キー、または Shift と + の組み合わせ: より大きい値に変更されます。
  - F5 キーまたは -: より小さい値に変更されます。

その項目にサブメニューがある場合は、Enter キーを押すと、サブメニューを表示できます。

- 4. サブメニューを終了するには Esc キーを押します。
- 5. さらに下の階層のサブメニューを開いている場合は、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニュー が表示されるまで Esc キーを押し続けます。

注:購入時の状態に設定値を復元する必要がある場合は、F9 キーで出荷時の設定をロードする ことができます。『Restart』サブメニューのオプションを選択し、出荷時の設定値をロードした り変更を取り消すこともできます。

6. 『**Restart**』を選択します。ThinkPad の再起動で使用するオプションに移動してから、**Enter** キーを押します。ThinkPad が再起動します。

**注**: ご使用のコンピューターのオペレーティング・システムにより、この章に記載したメニュー項目の一部が使用できない場合があります。また、コンピューターに表示される実際のメニュー項目と少し異なる場合もあります。

## 『Main』メニュー

『**Main**』メニューは、ThinkPad Setup を開くと最初に表示されるインターフェースです。このメニューには、ご使用のThinkPad について次の構成内容が表示されます。

- UEFI version
- UEFI date
- Embedded controller version
- Machine type model
- System-unit serial number
- System board serial number
- Asset tag
- CPU type
- CPU speed
- Installed memory
- UUID
- MAC address (Internal LAN)
- Preinstalled operating system license
- UEFI Secure Boot

# 『Config』メニュー

ThinkPad の構成を変更する必要がある場合は、『ThinkPad Setup』メニューから『Config』を選択します。

次の表に、『Config』メニュー項目を示します。

### 注:

- **太字**は出荷時の設定値です。出荷時の設定値は通常のご使用に最適な状態に設定されています。 ThinkPad の構成を変更しようとする場合には、細心の注意を払って行ってください。構成の設定を誤る と、予期しない結果が生じる場合があります。
- 各サブメニューで、Enter キーを押して選択可能なオプションを表示し、目的のオプションを選択するか、キーボードから目的の値を直接入力します。
- ご使用の ThinkPad が該当する機能をサポートしている場合のみに表示されるメニューもあります。

表 5. 『Config』メニューの項目

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
Network	Wake On LAN	<ul><li>Disabled</li><li>AC Only</li><li>AC and Battery</li></ul>	イーサネット・コントローラーがマジック・パケット (特殊なネットワーク・メッセージ) を受信したときにシステムが電源オンとなるようにすることができます。
			『 <b>AC Only</b> 』を選択する と、AC 電源アダプターが 接続されているときのみ Wake on LAN が使用可能に なります。
			『 <b>AC and Battery</b> 』を選択すると、どの電源でも Wake on LAN が使用可能です。
			注:
			<ul><li>マジック・パケット型の Wake on LAN には、 AC 電源が必要です。</li></ul>
			● Wake on LAN 機能は、 ハードディスク・パス ワードが設定されている 場合は動作しません。
	Ethernet LAN Option ROM ( <b>Legacy Only</b> 起動モード または <b>Both</b> および <b>Legacy</b> <b>first</b> )	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	Ethernet LAN Option ROM がロードされて、内蔵ネッ トワーク・デバイスからの 起動が可能になります。
	UEFI IPv4 Network Stack (UEFI Only 起動モードまた は Both および UEFI first)	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	UEFI 環境のインターネット プロトコル バージョン4 (IPv4) ネットワーク・スタックを使用可能または使用不可にします。
	UEFI IPv6 Network Stack ( <b>UEFI Only</b> 起動モードまた は <b>Both</b> および <b>UEFI first</b> )	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	UEFI 環境のインターネットプロトコル バージョン6 (IPv6) ネットワーク・スタックを使用可能または使用不可にします。
	UEFI PXE Boot Priority (『 <b>Both</b> 』および『 <b>UEFI</b> <b>first</b> 』起動モードでは、 IPv6 および IPv4 スタック は使用可能です。)	IPv6 First     IPv4 First	UEFI PXE 起動のネット ワーク・スタック優先順位 を選択します。

表 5. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
USB	USB UEFI BIOS Support	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	USB ストレージ・デバイ スのブート・サポートを使 用可能または使用不可にし ます。
	Always On USB	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『Enabled』を選択する と、低電力モード(スリー プ、休止状態、電源オフ) でも USB コネクターを経 由して外付けの USB デバ イスを充電できます。
	Always On USB Charge in off mode	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『Enabled』を選択する と、ThinkPad の電源がオフ のときに、iPod、iPhone、 BlackBerry スマートフォン などの一部のデバイスを Always On USB コネクター に接続して充電できます。
	USB 3.0 Mode	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li><li>Auto</li></ul>	USB 2.0 コントローラーと USB 3.0 コントローラーで 共有するポートの USB 3.0 コントローラー・モードを 設定します。
			『Auto』を選択すると、適 切な USB 3.0 コネクターま たは USB 2.0 コネクターの 接続と配線を行うことがで きます。
			『Enabled』を選択すると、 USB 3.0 モードが有効になり、オペレーティング・システムで USB 3.0 がサポートされます。
			<b>『Disabled</b> 』を選択する と、USB 3.0 コネクターは 無効にされて非表示にな り、USB 3.0 コネクターは USB 2.0 コネクターとして 機能します。
Keyboard/Mouse	TrackPoint	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	標準装備の TrackPoint ポインティング・デバイスを使用可能または使用不可にします。
			注:外部マウスを使用する 場合、『 <b>Disabled</b> 』を選択 します。
	Touch Pad	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	標準装備のタッチ・パッド を使用可能または使用不可 にします。

表 5. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
			<b>注</b> :外部マウスを使用する 場合、『 <b>Disabled</b> 』を選択 します。
	Fn and Ctrl Key swap	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択する と、Fn キーが Ctrl キーと して機能し、Ctrl キーが Fn キーとして機能します。
			注:『Enabled』が選択されている場合でも、ThinkPadをスリープ・モードから通常の動作状態に戻すには、Fn キーを押す必要があります。
	Fn Key Lock	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『Enabled』を選択した場合、Fnキーを押して押された状態を維持して、目的のキーを押すことができます。この操作は、Fnキーと目的の同時に押す操作と同じです。Fnキーを2回押すと、Fnキーをもう押すまで、Fnキーの押された状態が維持されます。
	Keyboard Illumination Control	<ul><li>ThinkLight Only</li><li>Keyboard backlight Only</li><li>Both</li></ul>	ThinkLight ライト機能、 キーボードのバックライト 機能、または両方を有効に します。選択すると、Fn +スペース・キーを押すこ とで、対応する機能を有効 にできます。
Display	Boot Display Device	<ul> <li>ThinkPad LCD</li> <li>Analog (VGA)</li> <li>Digital on ThinkPad</li> <li>Digital 1 on dock</li> <li>Digital 2 on dock</li> </ul>	起動時にアクティブになるディスプレイ・デバイスを選択します。この選択は、起動時、パスワード・プロンプト時、およびThinkPad Setup 時に有効になります。
			『 <b>Digital on ThinkPad</b> 』を選択すると、コンピューターの Mini DisplayPort になります。
			『 <b>Digital 1 on dock</b> 』と 『 <b>Digital 2 on dock</b> 』を選択 すると、ドッキング・ス テーションの DisplayPort ま たは DVI コネクターにな ります。

表 5. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
Power	Intel SpeedStep® technology (Intel SpeedStep 搭載モデル	Disabled     Enabled	実行時に Intel SpeedStep テクノロジーのモードを選択 することができます。
	のみ)	Mode for AC  • Maximum Performance  • Battery Optimized	Maximum Performance: 常に 最高速度
		Mode for Battery	Battery Optimized: 常に最低 速度
		Maximum Performance     Battery Optimized	<b>Disabled</b> : 実行時のサポート なし、最低速度
	Adaptive Thermal Management	Scheme for AC  • Maximize Performance	使用する温度管理の設定を 選択します。
		Balanced  Scheme for Battery	<b>Maximize Performance</b> : CPU が減速します。
		Maximize Performance     Balanced	<b>Balanced</b> : 音、温度、パ フォーマンスのバランスを 取ります。
			注:それぞれの設定は、 ファンの音、温度、およひ パフォーマンスに影響を与 えます。
	Optical Drive Speed	<ul><li> High Performance</li><li> Normal</li><li> Silent</li></ul>	光学式ドライブの速度を目 的のパフォーマンスに設定 します。
	CPU Power Management	Disabled     Enabled	システム活動がないと きに、マイクロプロセッ サー・クロックを自動的に 停止する省電力機能を使用 可能または使用不可にしま す。通常、この設定を変更 する必要はありません。
	PCI Express Power Management	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	PCI Express がアクティブでない場合に省電力を自動的に調整する機能を、使用可能または使用不可に設定します。通常、この設定を変更する必要はありません。
	Express Card Speed	Generation 1     Automatic	ExpressCard の転送速度 を、目的のパフォーマン ス・レベルに設定します。 『 <b>Automatic</b> 』オプション を使用すると、ExpressCar に、自身がサポートする転 送速度を指定させることか できます。
	Power On with AC Attach	Disabled     Enabled	AC 電源アダプターを接続 しているときに、システム の電源をオンにする機能を

表 5. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	<sup>東日(初2)</sup> サブメニュー項目	値	コメント
			使用可能または使用不可にします。  『Enabled』を選択した場合、AC電源アダプター電源を接続するとシステムの電ステムが休止状態の場合、システムが休止状態の場合、システムは再開されます。  『Disabled』を選択した場合、AC電源アダプターを接続してもシステムの電源はオンにならず、再開もされません。
	Intel (R) Rapid Start Technology	<ul> <li>Disabled</li> <li>Enabled</li> <li>Enter after:</li> <li>Immediately</li> <li>1 minute</li> <li>2 minutes</li> <li>5 minutes</li> <li>10 minutes</li> <li>15 minutes</li> <li>30 minutes</li> <li>1 hour</li> <li>2 hours</li> <li>3 hours</li> </ul>	この機能を使用するには、 フリッに特殊です。 この機能を使用するというでは、 フリッに特殊です。 この機能を有効にすると、 ですると、 ですると、 ですると、 ですると、 の機能を状態がある。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、
Beep and Alarm	Password Beep	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	システート カスワードライン・ス カスワードライン・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・
	Keyboard Beep	<ul><li>Enabled</li><li>Disabled</li></ul>	処理不可能な組み合わせで キーが入力された場合の キーボードのビープ音を、 有効または無効にします。
Serial ATA (SATA)	SATA Controller Mode Option	<ul><li>Compatibility</li><li>AHCI</li></ul>	SATA コントローラーの動作モードを選択します。

表 5. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
CPU	Core Multi-Processing	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	CPU内のコア・ユニットの 追加実行を、使用可能また は使用不可に設定します。 注:シングル・コア・プロ セッサー搭載の ThinkPad では、この項目は使用でき ません。
	Intel Hyper-Threading Technology	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	プロセッサー・コア内の追加の論理プロセッサーを使用可能または使用不可にします。
Intel AMT	Intel AMT Control	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li><li>Permanently Disabled</li></ul>	『Enabled』を選択する と、Intel AMT (Active Management Technology) が構成され、MEBx (Management Engine BIOS Extension) セットアップに セットアップ項目が追加されます。
			『Permanently Disabled』 を選択すると、以降、 『Enabled』にすることは できません。このオプショ ンを使用するときは注意が 必要です。
			注:MEBx セットアップ・メニューに入るには、『Startup Interrupt Menu』ウィンドウで Ctrl + P キーの組み合わせを押します。『Startup Interrupt Menu』ウィンドウを表示するには、電源投入時自己診断(POST)の実行中に黒色のボタンまたは Enter キーを押します。
	CIRA Timeout	0-255 注:デフォルト値は60秒 です。	CIRA 接続を確立するため のタイムアウト・オプショ ンを設定します。1 ~ 254 秒が選択できます。
			『 <b>0</b> 』を選択すると、デフォルトのタイムアウト値として 60 秒が使用されます。
			『255』を選択すると、接続を確立するまでの待ち時間が無制限になります。
	Console Type	<ul><li>PC-ANSI</li><li>VT100</li><li>VT100+</li></ul>	AMT のコンソール・タイプを選択します。
		- VII001	<b>注</b> :このコンソール・タ イプは、Intel AMT リモー

表 5. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
		• VT-UTF8	ト・コンソールと一致して いることが必要です。

## 『Date/Time』メニュー

ThinkPad の現在の日付と時刻を変更する必要がある場合は、『ThinkPad Setup』メニューから『Date/Time』 を選択します。次のサブメニューが表示されます。

- System Date
- System Time

日付と時刻を変更する手順は、次のとおりです。

- 1. 上下の矢印キーを使用して、変更する項目(日付または時刻)を選択します。
- 2. Tab、Shift + Tab、または Enter キーを押してフィールドを選択します。
- 3. 日付または時刻を入力します。または、『-』キーと『+』キーを使用して、値を変更します。

# 『Security』メニュー

ThinkPad のセキュリティー機能を設定するには、『ThinkPad Setup』メニューから『**Security**』を選 択します。

次の表に、Securityメニュー項目を示します。

#### 注:

- 太字は出荷時の設定値です。出荷時の設定値は通常のご使用に最適な状態に設定されています。 ThinkPad の構成を変更しようとする場合には、細心の注意を払って行ってください。構成の設定を誤る と、予期しない結果が生じる場合があります。
- 各サブメニューで、Enter キーを押して選択可能なオプションを表示し、目的のオプションを選択する か、キーボードから目的の値を直接入力します。
- ご使用の ThinkPad が該当する機能をサポートしている場合のみに表示されるメニューもあります。

表 6. 『Security』メニューの項目

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
Password	Hardware Password Manager	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	パワーオン・パスワード、スーパーバイザー・ パスワード、ハードディスク・パスワードを 管理します。
	Supervisor Password	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	55 ページの 『スーパーバイザー・パスワード』を参照してください。
	Lock UEFI BIOS Settings	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	スーパーバイザー・パスワードを持たないユーザーが ThinkPad Setup プログラムの項目を変更できないようにするための機能を、使用可能または使用不可にします。出荷時の設定値は『Disabled』です。スーパーバイザー・パスワードを設定して、この機能を使用可能にすると、システム管理者以外のだれも『ThinkPad Setup』の項目を変更できなくなります。

表 6. 『Security』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
	Password at unattended boot	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『Password at unattended boot』を使用可能にすると、電源が切れた状態または休止状態からWake on LAN のような無人イベントによってThinkPad の電源がオンになった時に、パスワード・プロンプトが表示されます。『Disabled』を選択すると、パスワード・プロンプトは表示されず、ThinkPad の操作は続行され、オペレーティング・システムを読み込みます。不正アクセスを防ぐために、オペレーティング・システムにユーザー認証を設定してください。
	Password at restart	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『Password at restart』を選択すると、コンピューターを再起動するときにパスワード・プロンプトが表示されます。『Disabled』を選択すると、パスワード・プロンプトは表示されず、ThinkPad の操作は続行され、オペレーティング・システムを読み込みます。不正アクセスを防ぐために、オペレーティング・システムにユーザー認証を設定してください。
	Set Minimum Length	• Disabled • x characters (4£x£12)	パワーオン・パスワードおよびハードディスク・パスワードの最小文字数を指定します。スーパーバイザー・パスワードを設定して、最小文字数を設定すると、そのスーパーバイザー以外のだれも『Set Minimum Length』の項目を変更できなくなります。
	Power-On Password	<ul><li> Disabled</li><li> Enabled</li></ul>	52 ページの 『パワーオン・パスワード』を参 照してください。
	Hard Disk x Password	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	52ページの『ハードディスク・パスワード』を参照してください。  注:『Hard Disk 1』は、ご使用の ThinkPad に 装備されているハードディスク・ドライブのことです。
Fingerprint	Predesktop Authentication	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	オペレーティング・システムがロードされる 前の指紋認証を、使用可能または使用不可にし ます。
	Reader Priority	<ul> <li>External → Internal</li> <li>Internal Only</li> </ul>	『External』→『Internal』を選択すると、外付けの指紋センサーが接続されている場合、これが使用されます。外付けの指紋センサーが接続されていない場合は、内蔵の指紋センサーが使用されます。『Internal Only』を選択すると、内蔵の指紋センサーが使用されます。
	Security Mode	• Normal • High	指紋認証に失敗した場合、パスワードを入力して ThinkPad を起動します。Normal を選択するとパワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードの入力が必要になります。Highを選択するとスーパーバイザー・パスワードの入力が必要になります。
	Password Authentication	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	パスワード認証を使用可能または使用不可に します。『Security mode』で『High』が選択さ れていると、この項目が表示されます。

表 6. 『Security』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
	Reset Fingerprint Data	• Enter	このオプションを使用するのは、指紋センサーに保存されているすべての指紋データを消去し、設定を工場出荷時状態にリセットする場合です。結果として、有効にしていたパワーオン・セキュリティー機能は、Fingerprint Softwareで改めて有効にするまで機能しません。
Security Chip	Security Chip	<ul><li>Active</li><li>Inactive</li><li>Disabled</li></ul>	『Active』を選択すると、セキュリティー・チップが機能します。『Inactive』を選択すると、『Security Chip』のオプションが表示されますが、セキュリティー・チップは使用できません。『Disabled』を選択すると、『Security Chip』のオプションは非表示になり、セキュリティー・チップは機能しません。
	Security Reporting Options		次の Security Reporting Options を使用可能また は使用不可にします。
			• BIOS ROM String Reporting: BIOS テキスト 文字列
			• ESCD Reporting: 拡張システム構成データ
			<ul> <li>CMOS Reporting: CMOS データ</li> <li>NVRAM Reporting: Asset ID に保存されたセ</li> </ul>
			キュリティー・データ
	Clear Security Chip	Enter	SMBIOS Reporting: SMBIOS データ     暗号鍵を消去します。
	Clear Security Chip	- Ento	注:この項目は、『 <b>Security Chip</b> 』オプションで『 <b>Active</b> 』を選択した場合にのみ表示されます。
	Intel TXT Feature	<ul><li> Disabled</li><li> Enabled</li></ul>	Intel Trusted Execution Technology を使用可能または使用不可にします。
	Physical Presence for Provisioning	• Disabled • Enabled	セキュリティー・チップの設定を変更すると きの確認メッセージを使用可能または使用不 可にします。
	Physical Presence for Clear	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	セキュリティー・チップを消去するときの確 認メッセージを使用可能または使用不可にし ます。
UEFI BIOS Update Option	Flash UEFI Updating by End-Users	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『Enabled』を選択すると、全ユーザーが UEFI BIOS を更新することができます。 Disabled を選択すると、スーパーバイザー・パスワードを知っている人だけが UEFI BIOS を更新できます。
	Secure RollBack Prevention	• Disabled • Enabled	『Disabled』を選択すると、エンド・ユーザーが旧バージョンの UEFI BIOS をフラッシュできます。『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、エンド・ユーザーが旧バージョンの UEFI BIOS をフラッシュすることはできません。

表 6. 『Security』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
Memory Protection	Execution Prevention	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	コンピューター・ウィルスやワームにはメモリー・バッファーをオーバーフローさせるものがあります。『Enabled』を選択すると、そのタイプのウィルスやワームから PC を保護することができます。『Enabled』を選択した後、プログラムが正常に動作しない場合は、『Disabled』を選択して、設定をやり直してください。
Virtualization	Intel Virtualization Technology	<ul><li> Disabled</li><li> Enabled</li></ul>	『Enabled』を選択すると、Intel バーチャライゼーション・テクノロジーの追加ハードウェア機能を VMM (仮想マシン・モニター) で使用することができます。
	Intel VT-d Feature	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	Intel VT-d とは、『Intel Virtualization Technology for Directed I/O』のことを言います。使用可能にすると、VMM (仮想マシン・モニター) はプラットフォーム・インフラストラクチャーを使用して I/O を仮想化することができます。
I/O Port Access	Ethernet LAN	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、イーサネット LAN デバイスを使用することができます。
	Wireless LAN	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、イーサネット LAN 接続を使用できます。
	WiMAX	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、WiMAX デバイス を使用することができます。
	Wireless WAN	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、ワイヤレス WAN デバイスを使用できます。
	Bluetooth	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、Bluetooth デバイス を使用できます。
	USB Port	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、USB コネクターを 使用することができます。
	ExpressCard Slot	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、ExpressCard スロットを使用できます。
	Ultrabay (HDD/Optical)	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、外付け Ultrabay Enhanced デバイスを使用できます。
	eSATA Port	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『Enabled』を選択すると、接続した外付けデバイスの eSATA コネクターを使用できます。
	Memory Card Slot	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、メモリー・カード・スロットを使用できます。
	Integrated Camera	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『Enabled』を選択すると、内蔵カメラを使用することができます。
	Microphone	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、マイクロホン (内蔵/外付け/Line-In) を使用できます。
	Fingerprint Reader	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『Enabled』を選択すると、指紋センサーを使用することができます。

表 6. 『Security』メニューの項目 (続き)

表 6. 『Security』メ <sub>ー</sub> メニュー項目	サブメニュー項目	値	コメント
Anti-Theft	Intel AT Module Activation	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li><li>Permanently Disabled</li></ul>	Intel AT モジュール (Intel Anti-Theft サービスのオプション) をアクティブにするために、UEFI BIOS インターフェースを使用可能または使用不可に設定します。  注: Intel AT モジュールを Permanently Disabled に設定すると、この設定を再度『Enabled』にすることはできなくなります。
	Intel AT Suspend	• Enter	このオプションは、盗難防止機能が有効になっている場合にのみ表示されます。 Intel の盗難防止画面は、スタンバイ状態に入るために次回起動するときに表示されます。
	Computrace Module Activation	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li><li>Permanently Disabled</li></ul>	Computrace モジュールをアクティブにするために、UEFI BIOS インターフェースを使用可能または使用不可に設定します。Computraceは Absolute Software 社の監視サービスで、オプションです。
			注:Computrace モジュールを『 <b>Permanently Disabled</b> 』に設定すると、この設定を再度『Enabled』にすることはできなくなります。
Secure Boot	Secure Boot	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	UEFI Secure Boot 機能を有効または無効にします。『Enable』を選択して、起動時に不正なオペレーティング・システムが実行されるのを防ぎます。『Disabled』を選択して、起動時にどのオペレーティング・システムでも実行できるようにします。
	Platform Mode	<ul><li>Setup Mode</li><li>User Mode</li></ul>	システムのオペレーティング・モードを指定 します。
	Secure Boot Mode	Standard Mode     Custom Mode	Secure Boot モードを指定します。
	Reset to Setup Mode		このオプションは、現在のプラットフォーム・キーをクリアして、システムを <b>Setup Mode</b> にするために使用します。 <b>Setup Mode</b> で、独自のプラットフォーム・キーをインストールし、Secure Boot 署名データベースをカスタマイズできます。
			Secure Boot モードが <b>Custom Mode</b> に設定されます。
	Restore Factory Keys		このオプションは、Secure Boot データベース のすべてのキーと証明書を、出荷時のデフォル ト状態に戻します。カスタマイズした Secure Boot 設定は消去され、Windows 8 オペレーティ ング・システム用の証明書を含む元の署名デー タベースとともに、デフォルトのプラット フォーム・キーが再構築されます。

# 『Startup』メニュー

ThinkPad の起動設定を変更するには、ThinkPad Setup のメインメニューから『**Startup**』を選択します。

### 注意:

- デバイスの起動優先順位を変更したあとは、コピー、保存、フォーマット操作などで誤ったデバイスを 指定しないよう、細心の注意が必要です。デバイスを誤って指定すると、データやプログラムが消され たり、上書きされたりすることがあります。
- BitLocker ドライブ暗号化を使用している場合は、起動順序を変更しないでください。BitLocker ドライブ暗号化によって起動順序の変更が検出され、ThinkPad の起動がロックされます。

### 起動デバイスの変更

起動順序を変更する手順は、次のとおりです。

- 1. 『**Boot**』または『**Network**』を選択し、Enter キーを押します。デバイスの起動順序を示すデフォルトのブート・リストが表示されます。インストールや接続の有無に関係無く、常に表示されます。
  - 『Boot』サブメニューを使用して、電源をオンにしたときに実行する起動順序を指定します。
  - 『Network』サブメニューを使用して、Wake on LAN を有効にしたときに実行する起動順序を指定します。Wake on LAN は通常、LAN 管理者が社内ネットワークの中で、ThinkPad にリモート・アクセスするために使用します。
- 2. 次のキーを使用して、起動順序を設定します。
  - カーソル・キー: デバイスを選択します。
  - F6 キー、または Shift と + の組み合わせ: 起動の優先順位を高くするようにデバイスを移動します。
  - F5 キーまたは -: 起動の優先順位を低くするようにデバイスを移動します。
  - Shift と!の組み合わせ: デバイスをリストから除外するか、またはリストに含めます。
- 3. F10 キーを押して変更事項を保存し、ThinkPad を再起動します。

起動順序を一時的に変更してシステムを異なるドライブから起動するには、以下の手順を行います。

- 1. コンピューターの電源をオフにします。
- 2. ThinkPad の電源をオンにします。ThinkPad ロゴが表示されている間に F12 キーを押します。
- 3. 最初に起動したいデバイスを選択します。

注:デバイスからシステムを起動できない場合、またはオペレーティング・システムが見つからない場合、『Boot』メニューが表示されます。

次の表に、Startupメニュー項目を示します。

#### 注:

- 太字は出荷時の設定値です。
- 各サブメニューで、Enter キーを押して選択可能なオプションを表示し、目的のオプションを選択します。
- ご使用の ThinkPad が該当する機能をサポートしている場合のみに表示されるメニューもあります。

表 7. 『Startup』メニューの項目

メニュー項目	値	コメント
Boot		128 ページの 『起動デバイスの変更』 を参照してください。
Network Boot		LAN からシステムを起動するときの 起動デバイスを選択します。 Wake On LAN が使用可能の場合は、ネットワー ク管理者はネットワーク管理ソフト ウェアを使用し、LAN 内のすべてのコ ンピューターをリモート側からオンに することができます。
UEFI/Legacy Boot	• Both	システムの起動容量を選択します。
	<ul> <li>UEFI/Legacy Boot Priority</li> <li>UEFI First</li> <li>Legacy First</li> <li>UEFI Only</li> <li>Legacy Only</li> <li>CSM Support (UEFI Only 用)</li> <li>Yes</li> <li>No</li> </ul>	<ul> <li>Both: 起動オプション UEFI および Legacy の優先順位を選択します。</li> <li>UEFI Only: システムは UEFI 対応オペレーティング・システムから起動します。</li> <li>Legacy Only: システムは UEFI 対応オペレーティング・システム以外の任意のオペレーティング・システムから起動します。</li> <li>注:『UEFI Only』を選択した場合、UEFI 対応オペレーティング・システムがない起動可能デバイスからは起動できません。</li> </ul>
		Legacy オペレーティング・システムの起動には、互換性のあるサポート・モジュール (CSM) が必要です。 『UEFI Only』を選択する場合、『CSM Support』を選択できます。『Both』 モードまたは『Legacy Only』モードの 場合は、『CSM Support』は選択できません。
Boot Mode	Quick	POST 中の画面:
	• Diagnostics	<ul> <li>Quick: ThinkPad ロゴ画面が表示されます。</li> <li>Diagnostics: テスト・メッセージが表示されます。</li> <li>注: POST 中に Esc キーを押して、『Diagnostic』モードに入ることもできます。</li> </ul>
Option Keys display	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Disabled</b> 』を選択すると、POST 中に 『To interrupt normal startup, press Enter.』 メッセージが表示されません。
Boot Device List F12 Option	<ul><li>Disabled</li><li>Enabled</li></ul>	『 <b>Enabled</b> 』を選択すると、F12 キーが 認識され、『Boot Menu』ウィンドウ が表示されます。
Boot Order Lock	Disabled     Enabled	『 <b>Enabled</b> 』を選択した場合、以降、 『Boot Priority Order』はロックされま す。

### 『Restart』メニュー

『ThinkPad Setup』を終了して ThinkPad を再起動する必要がある場合は、『ThinkPad Setup』メニューから『**Restart**』を選択します。次のサブメニューが表示されます。

- Exit Saving Changes:変更を保存した後に ThinkPad を再起動します。
- Exit Discarding Changes:変更を保存せずに ThinkPad を再起動します。
- Load Setup Defaults: 出荷時設定値をロードします。

『OS Optimized Defaults』を有効にして、Microsoft Windows 8 認証要件を満たします。この設定を変更すると、その他の設定も一部自動的に変更されます。影響を受ける設定は、『CSM Support』、『UEFI/Legacy Boot』、『Secure Boot』、および『Secure RollBack Prevention』です。

- Discard Changes:変更内容を破棄します。
- Save Changes:変更内容を保存します。

### システム UEFI BIOS の更新

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS は、ThinkPad の内蔵ソフトウェアの基本層をなすシステム・プログラムの一部分です。UEFI BIOS は、他のソフトウェア層からの命令を変換します。

コンピューターのシステム・ボードには、EEPROM (フラッシュ・メモリーとも呼ばれます) というモジュールが搭載されています。UEFI BIOS を更新するには、フラッシュ更新光学式ディスクまたはWindows 環境で実行されているフラッシュ更新プログラムを使用してコンピューターを起動します。

ソフトウェア、ハードウェア、またはデバイス・ドライバーを追加したときは、新しく追加された機能を正しく作動させるために UEFI BIOS を更新するように指示される場合があります。Lenovo は ThinkPad の BIOS やデバイス・ドライバー、その他の関連ソフトウェアの修正プログラムを Web サイトで随時公開しています。すべての修正プログラムの適用が必要な訳ではありませんが、公開情報の中には修正の内容も記述されていますので、ご使用の ThinkPad に何らかの不具合があった場合、その修正に必要なプログラムだけを選んでダウンロードして頂けます。

UEFI BIOS を更新するには、次の Web サイトにアクセスし、画面の指示に従います。http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers

# システム管理の使用

このセクションは、主にネットワーク管理者を対象としています。

ご使用の ThinkPad は、システム管理機能によって日常の管理が容易に行えるように 設計されていますので、お客様本来の業務目標に対してより多くの人材を振り分けることができます。

システム管理機能、つまり TCO (Total Cost of Ownership) 機能によって、ThinkPad の電源をオンにしたり、ハードディスク・ドライブをフォーマットしたり、ソフトウェアをインストールしたりするなど、自分のコンピューターを操作するのと同じようにクライアント・コンピューターをリモートで操作できます。

いったん ThinkPad を構成して使用可能にすれば、クライアント・システムおよびネットワーク上ですでに 統合されているソフトウェアの管理機能を使用して、システムを管理できるようになります。

# システム管理

このトピックを読み、システム管理機能を習得してください。

### **Desktop Management Interface**

ThinkPad の UEFI BIOS は、System Management BIOS Reference Specification (SMBIOS) V2.6.1 と呼ばれるインターフェースをサポートします。SMBIOS はシステムのハードウェア・コンポーネントに関する情報を提

供します。BIOS の役目は、BIOS 自体の情報とシステム・ボード上の装置に関する情報についてデータ ベースを提供することです。この仕様書には、BIOS 情報にアクセスするための規格が記載されています。

#### **Preboot eXecution Environment**

Preboot eXecution Environment (PXE) テクノロジー (PXE 2.1 準拠) によって、サーバーから起動する (オペレー ティング・システムまたは別の実行可能イメージをロードする)機能が備わり、ThinkPadの管理を効率的 に行うことができます。ThinkPad は、PXE に必要なパーソナル・コンピューター機能をサポートしていま す。たとえば、適切な LAN カードを使用すると、ご使用の ThinkPad を PXE サーバーから起動できます。

注:ご使用のThinkPad ではリモート初期プログラム・ロード(RPL)機能は使用できません。

#### Wake on LAN

Wake on LAN を使用すると、ネットワーク管理者は、管理用コンソールからコンピューターの電源 を入れることができます。

Wake on LAN をネットワーク管理ソフトウェアとともに使用すると、データ転送、ソフトウェア更新、 UEFI BIOS の Flash 更新など、さまざまな機能をリモート側から無人で実行できます。このような更新処 理は、時間の節約と生産性向上のため、通常業務の後や週末に実行できます。通常の業務時間中にお客様 の仕事を中断する必要がなく、また LAN トラフィックを最小限に抑えることができます。

Wake on LAN 機能で ThinkPad の電源をオンにすると、『Network Boot』の設定値が使用されます。

#### Asset ID EEPROM

Asset ID EEPROM には、主要コンポーネントの構成やシリアル番号などのシステムに関する情報が含まれま す。また、ネットワークのエンド・ユーザーに関する情報を記録できる空のフィールドが複数あります。

### 管理機能の設定

ネットワーク管理者がリモートで ThinkPad を制御するには、ThinkPad Setup プログラムのシステム管 理機能を設定して、ネットワーク・インターフェースを構成する必要があります。プログラムで、以 下の機能を構成できます。

- Wake on LAN
- Network Boot シーケンス
- フラッシュ更新

管理者パスワード(スーパーバイザー・パスワード)を設定した場合、これらの機能を使用するために 『ThinkPad Setup』を開始するときにパスワードが必要になります。

#### Wake on LAN

LAN に接続された ThinkPad 上で Wake on LAN 機能が使用可能のときは、ネットワーク管理者は、リ モート・ネットワーク管理ソフトウェアを使用して、管理コンソールから ThinkPad をリモート操作で 起動することができます。

ご使用の ThinkPad がネットワーク管理者の管理下にない場合は、Wake on LAN を使用不可にできます。

Wake on LAN 機能を有効または無効にするには、次のようにします。

- 1. 『ThinkPad Setup』を開始します。
- 2. 『Config』を選択します。『Config』サブメニューが表示されます。
- 3. 『Network』を選択します。『Network item』サブメニューが表示されます。
- 4. 『Wake On LAN』で、『AC Only』、『AC and Battery』、または『Disabled』のいずれかを選択し ます。

5. F10 キーを押し、変更を保存して閉じます。

#### Network Boot シーケンス

ThinkPad の電源をリモート側からオンにすると、『Network Boot』設定で指定したデバイスから起動が試 行され、『Boot』メニューの起動順序リストに従います。

順序を定義するには、次のようにします。

- 1. 『ThinkPad Setup』プログラムのメニューで、『Startup』を選択します。サブメニューが表示され ます。
- 2. 『Network Boot』を選択し、Enter キーを押します。起動デバイスのリストが表示されます。
- 3. 起動の優先順位を最優先にする起動デバイスをリストから選択します。
- 4. F10 キーを押し、変更を保存して閉じます。

注:設定値を初期化して起動順序を出荷時に戻すには、F9を押してください。出荷時の設定を再 ロードできます。

### フラッシュ更新

ネットワーク管理者は、管理用コンソールからリモートにコンピューターのシステム・プログラムを更新 できます。ただし、次の要件が満たされている必要があります。

- LAN を介して ThinkPad を起動する必要があります。
- ThinkPad に Preboot eXecution Environment (PXE) が必要です。
- リモートの管理者のコンピューターに、ネットワーク管理ソフトウェアをインストールする必要が あります。

# 第9章 問題の回避

ThinkPad ノートブック・コンピューターを快適にご利用いただくには、適切なメンテナンスが必要です。正しく取り扱うことで、一般的な問題を回避できます。この章では、ご使用の ThinkPad の円滑な 稼働を維持する上で役立つ情報を提供します。

- 133ページの『問題を回避するための一般的なヒント』
- 134 ページの 『最新のデバイス・ドライバーの確認』
- 135ページの『コンピューターの取り扱い』

### 問題を回避するための一般的なヒント

- ハードディスク・ドライブと mSATA ソリッド・ステート・ドライブの両方が付属しているコンピューターの場合、起動可能デバイスとして mSATA ソリッド・ステート・ドライブを使用することはお勧めできません。mSATA ソリッド・ステート・ドライブは、『キャッシュ』機能のことだけを考慮して設計され、開発されています。起動可能デバイスとして mSATA ソリッド・ステート・ドライブを使用する場合、その信頼性は保証されません。
- ときおり、ご使用のハードディスク・ドライブの容量を確認してください。ハードディスク・ドライブがいっぱいになると、Windows オペレーティング・システムがスローダウンし、エラーが発生することがあります。

ご使用のハードディスク・ドライブの容量を確認するには、Windows 7 オペレーティング・システムで 『スタート』 → 『コンピュータ』 の順にクリックします。Windows 8 オペレーティング・システムでは、Windows エクスプローラーを開き、『コンピューター』をクリックします。

- 『ごみ箱』を定期的に空にします。
- データ検索および読み取り時間を短縮するために、ハードディスク・ドライブで定期的にディスク・デフラグ・ツールを使用します。
- ディスク領域を解放するために、使用しないプログラムをアンインストールしてください。

注:また、プログラムやバージョンの重複がないか調べてみてください。

- ご使用の電子メール・クライアント・プログラムから受信箱、送信済み、ごみ箱フォルダーを空にします。
- 少なくとも1週間に一度は、データをバックアップします。重要なデータがある場合は、毎日バックアップ操作を行うことをお勧めします。Lenovoでは、ご使用のThinkPadに使用できるさまざまなバックアップ用オプション機器を用意しています。再書き込み可能な光学式ドライブなどを簡単に取り付けることができます。
- システム復元処理のスケジュールを設定して、定期的にシステム・スナップショットを取ってください。システムの復元の詳細については、65ページの第5章『リカバリー概要』を参照してください。
- 必要に応じて、デバイス・ドライバー、UEFI BIOS を更新します。
- http://www.lenovo.com/support でご使用のマシンのドライバーを最新に保ってください。
- 他社製周辺装置を使用している場合は、その最新のデバイス・ドライバーが提供されているか確認してください。更新する前に、互換性の問題または既知の問題についてデバイス・ドライバーのリリース情報を確認してください。
- ログを保管してください。項目として、ハードウェアまたはソフトウェアの変更内容、ドライバーの 更新、遭遇した小さな問題とその解決方法などを記録します。
- コンピューターでリカバリーを実行してハードディスクの内容を出荷時の状態に復元する場合は、次の ことに注意してください。
  - プリンター、キーボードなど、すべての外付けデバイスを取り外します。

- バッテリーが充電してあり、AC電源が接続されていることを確認します。
- 電源を入れて『ThinkPad Setup』に入り、出荷時の設定をロードします。
- コンピューターを再起動し、リカバリー処理を開始します。
- リカバリーのメディアとしてディスクを使用する場合は、画面の指示が表示されるまでディスクを取り出さないでください。
- ハードディスク・ドライブに問題があると考えられる場合は、スマートセンターに問い合わせる前に、139ページの『問題の診断』を参照してください。コンピューターが起動しない場合は、Web サイト http://www.lenovo.com/hddtest (英語のサイトです)から、起動可能な自己診断メディアを作成するためのファイルをダウンロードしてください。テストを実行し、すべてのメッセージやエラー・コードを書き留めておきます。テストで障害を示すエラー・コードまたはメッセージが表示された場合は、表示されたコードまたはメッセージを書き留め、問題の ThinkPad を目の前に置いた状態でスマートセンターに連絡してください。これ以降の処理を技術員がお手伝いいたします。
- 必要に応じて、Web サイト http://www.lenovo.com/support/phone でお住まいの国のスマートセンターを探すことができます。スマートセンターに電話をかけるときは、コンピューターのモデル・タイプとシリアル番号を確認しておき、コンピューターを目の前に置いた状態で連絡してください。コンピューターの画面にエラー・メッセージが表示された場合は、そのメッセージを書き留めておくと電話によるお問い合わせや修理などの際に役立ちます。

# 最新のデバイス・ドライバーの確認

デバイス・ドライバーは、特定のハードウェアの操作方法または駆動方法について、オペレーティング・システムのための指示が入っているプログラムです。ThinkPad 上の各ハードウェア・コンポーネントは、独自のドライバーを持っています。新しいコンポーネントが追加される場合、オペレーティング・システムには、そのハードウェアの操作方法についての指示が必要です。該当するドライバーがインストールされると、オペレーティング・システムは、そのハードウェア・コンポーネントを認識し、その使用方法を理解します。

注:ドライバーはプログラムであるため、ご使用の ThinkPad 上の他のファイルと同様、場合によっては破壊されてしまうことがあり、万一破壊されてしまうと ThinkPad が正しく動作しない場合があります。

いつも最新のドライバーをダウンロードすることが必要なわけではありませんが、コンポーネントのパフォーマンスの低下に気付いたり、新しいコンポーネントを追加したときは、古いドライバーに起因する問題を除去するために、そのコンポーネントの最新ドライバーをダウンロードすることをお勧めします。

#### Web サイトからの最新ドライバーの入手

次の手順で、Lenovo Web サイトから、更新済みデバイス・ドライバーをダウンロードしてインストールできます。

- 1. http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers にアクセスします。
- 2. ご使用の ThinkPad 用のエントリを選択し、画面に表示される指示に従って、必要なソフトウェアをインストールまたは更新します。

### System Update を使用した最新ドライバーの入手

System Update プログラムは、ご使用のシステム上のソフトウェアを最新の状態に保つのに役立ちます。更新パッケージは、Lenovo サーバーに保存されているので、Lenovo サポート Web サイトからダウンロードできます。更新パッケージには、プログラム、デバイス・ドライバー、UEFI BIOS フラッシュ、またはソフトウェア更新が含まれている場合があります。System Update プログラムが Lenovo サポート Web サイトに接続されると、System Update プログラムは、ご使用のコンピューターのマシン・タイプとモデル、インストールされているオペレーティング・システム、およびオペレーティング・システムの言語を自動的に認識して、ご使用のコンピューターにどの更新が使用可能かを判別します。次に System Update プログラムは、更新パッケージのリストを表示し、重要度の理解に役立つように各更新を重要、推奨、またはオプションとして分類します。お客様は、どの更新をダウンロードし、インストールするかを完全に制御で

きます。ユーザーが必要な更新パッケージを選択した後、System Update プログラムは、ユーザーの介 入なしに自動的に更新をダウンロードし、インストールします。

System Update プログラムは、お使いの ThinkPad にプリインストールされていて、いつでも実行できま す。前提条件はアクティブなインターネット接続があることのみです。このプログラムは手動で開始でき ます。または、スケジュール機能を使用して、指定された間隔で自動的にプログラムが更新を検索できる ようにすることもできます。また、更新のスケジュールを重大度別(重要な更新、重要な更新と推奨 更新、またはすべての更新) に検索するように事前定義して、選択する元のリストにお客様が必要と する更新タイプのみを含めることができます。

System Update プログラムの使用方法について詳しくは、プログラムのヘルプ情報システムを参照して ください。

### コンピューターの取り扱い

コンピューターは、通常の使用環境で正常に機能するように設計されていますが、取り扱いには注意 が必要です。次に示す『重要なヒント』に従っていただければ、コンピューターを長期間快適に使用 することができます。

#### ThinkPad の使用環境と使用方法に注意する

- ビニール袋による窒息事故を防止するために、梱包材はお子様の手の届くところに置かないでくだ。 さい。
- ThinkPad は、磁石、通話中の携帯電話、電化製品、またはスピーカーなどのそば (13 cm 以内) に置 かないでください。
- コンピューターを極端な温度 (5°C 以下 または 35°C 以上) にさらさないでください。
- マイナス・イオン発生器 (マイナス・イオン卓上ファン、マイナス・イオン空気清浄機等) をご使用の 際、コンピューター等、送風先に置かれたものが帯電することがあります。長時間こうした環境におか れ、帯電してしまった場合、蓄積された静電気は、お客様がコンピューターをご使用になる際に、お客 様の手や、I/O 機器のコネクター等を通じて放電されることになります。これは人体、衣服に帯電 した静電気がコンピューターに向けて放電 (ESD) される場合とは逆ですが、コンピューターが誤動 作したり故障してしまう可能性は同様です。

ご使用のコンピューターは静電気の影響は最小となるよう設計、製造しておりますが帯電する静電気 が増加し、ある限界を超えた場合はこうした現象が起きる可能性が高くなりますので、ご利用に際し 注意が必要です。そのため、コンピューターの側でマイナス・イオン発生器をお使いになる場合は以 下の様なご配慮をお願い致します。

- マイナス・イオン発生器からの送風が直接コンピューターに当たらないようにする。
- マイナス・イオン発生器とコンピューターや周辺機器をできるだけ離す。
- 可能な場合は、ThinkPad を接地して安全に静電気を放電できるようにする。

注: すべてのマイナス・イオン発生器が著しい静電気の放電を起こすわけではありません。

### コンピューターを丁寧に扱う

- ディスプレイとキーボードの間やパームレストには、何も置かないでください。紙をはさんでもい けません。
- 液晶ディスプレイは、90度より少し大きい角度に開いて使用するように 設計されています。LCD を 180 度以上に開くと、ThinkPad のちょうつがいが壊れる恐れがあるので、そのように開かないでください。
- AC電源アダプターを差し込んだままで、ThinkPadを裏返さないでください。アダプター・プラグが破 損する可能性があります。

#### コンピューターの持ち運びに注意する

- コンピューターを移動させる前に、必ずすべてのメディアを取り外し、接続デバイスの電源を切り、コードやケーブル類を抜いてください。
- LCD のカバーを開いた状態でコンピューターを持ち上げるときは、底を持ってください。LCD の部分を持ってコンピューターを持ち上げないでください。

#### 記憶メディアおよびドライブを正しく取り扱う

- コンピューターに光学式ドライブが装備されている場合は、ディスクの表面や、トレイのレンズに触れないでください。
- CD または DVD が ドライブの中央の回転軸にカチッと音がして収まってから、トレイを閉じて ください。
- ThinkPad では、Serial Ultrabay Enhanced ベイに対応して設計されている光学式ドライブのみを使用してください。

**注**: Serial Ultrabay Enhanced ベイには、厚さ 9.5 mm の Serial Ultrabay Slim デバイスまたは厚さ 12.7 mm の Serial Ultrabay Enhanced デバイスを取り付けることができます。

- ハードディスクドライブ、ソリッド・ステート・ドライブ、または光学式ドライブを取り付けるときは、ThinkPadに付属の説明書に従って行い、デバイス上の必要な位置以外は押さないようにしてください。
- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを交換する場合は、ThinkPadの電源をオフにします。
- プライマリ・ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを交換する場合は、ドライブ・スロットのカバーを取り付け直します。
- 外付けまたは取り外し可能なハードディスク・ドライブまたは光学式ドライブは、使用していないとき は適切な箱または袋に保管しておいてください。
- 以下のデバイスを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地(アース)された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はデバイスを損傷させる恐れがあります。
  - メモリー・モジュール
  - Mini PCI カード
  - ExpressCard
  - スマート・カード
  - SD カード、SDHC カード、SDXC カード、MultiMediaCard などのメモリー・カード

**注**: リストされたデバイスがすべて、ご使用のコンピューターに含まれているとは限りません。 これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はデバイスを損傷させる恐れがあります。

• SD カードなどのフラッシュ・メディア・カードにデータを転送したり、フラッシュ・メディア・カードからデータを転送する場合は、データ転送が完了するまでご使用の ThinkPad をスリープ状態または休止状態にしないでください。そうしないと、データが破損することがあります。

#### パスワード設定の注意

• パスワードは忘れないでください。スーパーバイザー・パスワードまたはハードディスク・パスワード を忘れた場合、Lenovo でパスワードをリセットすることはできないため、システム・ボード、ハード ディスク・ドライブ、またはソリッド・ステート・ドライブの交換をご依頼いただくことになります。

### 指紋センサーの取り扱い

以下のことを行うと、指紋読み取り部分に傷が付いたり正常に作動しなくなる可能性があります。

- センサー表面を、硬くて先のとがったもので引っかくこと。
- センサー表面を、爪または何か硬いもので引っかくこと。

• 汚れた指でセンサーを使用したり触ったりすること。

下記のような場合には、センサー表面を乾いた柔らかい糸くずの出ない布でふいてください。

- センサーの表面が汚れていたり、染みがある。
- センサーの表面が濡れている。
- センサーが指紋の登録や認証に頻繁に失敗する。

#### お客様登録

 ご使用の ThinkPad コンピューターを Lenovo にお客様登録してください。詳しくは、21 ページの 『お客様登録』を参照してください。

### コンピューターを改造しない

- ThinkPad の分解や修理は、ThinkPad の認定技術者でない方は行わないでください。
- ディスプレイを開いたままや閉じたままの状態にするために、ラッチを改造したり、ラッチにテープを 貼ったりしないでください。

### ThinkPad のクリーニング

次のようにして、ThinkPad を時々クリーニングしてください。

- 1. 中性洗剤(研磨剤や酸やアルカリなどの強い化学物質を含まないもの)を水で1/5に薄めてください。
- 2. 薄めた中性洗剤でスポンジを湿らせます。
- 3. スポンジから余分な液体を絞り出します。
- 4. そのスポンジでコンピューターのカバーをふきます。円を描くようにして、余分な液体がカバー に残らないよう注意してください。
- 5. 洗剤を残さないように、ふきます。
- 6. 使用後のスポンジは、流水でよくすすいでください。
- 7. 清潔なスポンジでカバーをふきます。
- 8. 乾いた柔らかい糸くずの出ない布で、カバーを再びふきます。
- 9. カバーが完全に乾くまで待ちます。布の糸くずが残っていたら、取り除きます。

#### キーボードのクリーニング

コンピューターのキーボードをクリーニングするには、次のようにします。

- 1. 清潔な柔らかい布に少量のイソプロピル消毒用アルコールを付けます。
- 2. その布でキー表面をふきます。隣のキーに布を引っ掛けないよう、キー表面は1点ずつふいてください。表面やキーの間に液体が垂れないように注意します。
- 3. 乾かします。
- 4. キーボードの下にある糸くずやほこりを取り除くために、ドライヤーの冷風や写真用ブロワーブラシなどを使用します。

注:LCD やキーボードに、クリーナーを直接吹き付けないでください。

### コンピューター画面のクリーニング

液晶ディスプレイをクリーニングするには、次のようにします。

- 1. 乾いた柔らかい布で、ディスプレイを軽くふきます。画面に引っかいたような跡がある場合は、 外側からカバーを押した時にキーボードまたはトラックポイント・スティックによって出来た 可能性があります。
- 2. その跡を、乾いた柔らかい布で軽くふきます。

- 3. 跡が消えない場合は、不純物が入っていない水で半分に薄めた消毒用アルコールで湿らせた布で拭きます。
- 4. 液体を完全に絞り出します。
- 5. ディスプレイを再びふきます。コンピューターに液体が垂れないように注意します。
- 6. ディスプレイが完全に乾いてから、閉じるようにしてください。

# 第 10 章 ThinkPad の問題のトラブルシューティング

ここでは、ThinkPad に問題が生じたときの対処方法を説明します。

- 139 ページの 『問題の診断』
- 139 ページの 『問題判別』

### 問題の診断

ThinkPad に問題が起きた場合は、Lenovo Solution Center プログラムを使用して問題を解決します。

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。このプログラムは、最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。

#### 注:

- Lenovo Solution Center プログラムは、Windows 7 オペレーティング・システムが初期インストールされているモデルでのみ使用できます。http://www.lenovo.com/diags からダウンロードすることもできます。
- Windows 7 と Windows 8 以外の Windows オペレーティング・システムを使用している場合は、http://www.lenovo.com/diagnose でコンピューターの診断に関する最新情報をご覧ください。

お使いのコンピューターに Windows 7 オペレーティング・システムがインストールされている場合、コンピューターをセットアップするとき、Lenovo Solution Center プログラムにより、リカバリー・メディアを作成するようにプロンプトが表示されます。リカバリー・メディアを使用すると、ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元できます。詳しくは、66 ページの 『バックアップおよびリカバリー操作の実行』を参照してください。

Lenovo Solution Center プログラムを実行するには、15 ページの 『Lenovo プログラム』を参照してください。

追加情報については、Lenovo Solution Center のヘルプ・システムを参照してください。

注:このプログラムを実行しても問題の切り分けおよび修復ができない場合は、プログラムで作成されたログ・ファイルを保存して印刷してください。Lenovo テクニカル・サポート担当者に連絡するにあたって、このログ・ファイルが必要になります。

# 問題判別

コンピューターにエラーが発生すると、通常は、電源をオンにしたときに、メッセージやエラー・コード が表示されたり、ビープ音が鳴ったりします。問題が生じた場合は、このトピックにある対応する項目を 参照し、お客様自身で問題の解決を試みてください。

# ThinkPad が応答を停止した

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、コンピューターと一緒に保管しておくことをお勧めします。

ThinkPad がまったく応答しない (UltraNav ポインティング・デバイスもキーボードも使用できない) 場合は、次のようにします。

1. ThinkPad の電源がオフになるまで、電源ボタンを押したままにします。ThinkPad の電源をオフにしたら、電源ボタンを押して再起動します。ThinkPad の電源が入らない場合、ステップ 2 に進みます。

注: ThinkPad をリセットするためにバッテリーや AC 電源アダプターを取り外さないでください。

2. ThinkPad の電源をオフにした状態で、ThinkPad からすべての電源を取り外します (バッテリーおよび AC 電源アダプター)。電源ボタンを 10 秒押します。ThinkPad のバッテリーを外している間は、AC 電源アダプターを接続してください。ThinkPad の電源が入らない場合、ステップ 3 に進みます。

注: ThinkPad が起動して Windows 環境に入ったら、正しいシャットダウン手順で ThinkPad の電源をオフにします。ThinkPad の電源がオフになったら、バッテリーを再度取り付けて、ThinkPad を再起動します。バッテリーを再度取り付けた状態で ThinkPad が起動しない場合は、バッテリーを取り外して、再度ステップ 2 から始めます。ThinkPad が AC 電源では起動するが、バッテリーを取り付けたときに起動しない場合は、スマートセンターに連絡して、サポートを受けてください。

3. ThinkPad の電源をオフにした状態で、ThinkPad から電源をすべて取り外します (バッテリーおよび AC 電源アダプター)。ThinkPad に接続されているすべての外付けデバイスを取り外します (キーボード、マウス、プリンター、スキャナーなど)。ステップ 2 を繰り返します。ステップ 2 に失敗する場合、ステップ 4 に進みます。

注:以下のステップでは、ご使用の ThinkPad から静電気に弱い部品を取り外す操作を含みます。正しく接地 (アース) されているものに触れて体に帯びた静電気を除去し、ThinkPad に接続されているすべての電源を取り外します。どの部品を取り外せばよいかよくわからない場合は、スマートセンターに連絡し援助を依頼してください。

4. ThinkPad の電源がオフになっているときに、すべての給電部および外付けハードウェアを取り外します。ご購入後にお客様が追加または交換したメモリー・モジュールはすべて取り外してください。増設メモリーを取り外し、出荷時に装備されていたメモリーを再度取り付けたら、ステップ2を繰り返します。それでも ThinkPad の電源がオンにならない場合は、ユーザー・マニュアルを参照して、お客様が取替可能なその他のコンポーネントについて調べてください。

それでも ThinkPad が起動しない場合は、スマートセンターに修理をご依頼ください。

# キーボードに液体をこぼした場合

ThinkPad は携帯可能なので、時にはキーボードに液体をこぼすようなこともあるかもしれません。ほとんどの液体は電気を通すので、キーボードに液体をこぼすとショートが多数発生して、ThinkPad に取り返しの付かない損傷を与える危険性があります。

ThinkPad に何かをこぼしてしまった場合は、次のように対処してください。

**注意**:AC 電源アダプターをご使用の場合は、AC アダプターをただちに外して、お客様とAC アダプターの間で液体によるショートがおこらないように注意してください。一部のデータや作業内容が失われる可能性がありますが、ThinkPad の電源をオンのままにしておくと使用できなくなる恐れがあります。

- 1. ただちに AC 電源アダプターを慎重に抜き取ります。
- 2. ただちに ThinkPad の電源をオフにします。 ThinkPad の電源がオフにならない場合は、バッテリーを取り外します。 ThinkPad に電流が流れるのをできるだけ早く止めれば、それだけショートによる損傷を受ける危険性を阻止または減らすことができます。
- 3. 液体がすべて確実に乾くまで待ってから、ThinkPad の電源をオンにします。

注:キーボードの交換をご希望の場合は、修理を依頼してください。

# エラー・メッセージ

• **メッセージ**: 0177: SVP データが正しくありません。POST タスクを停止します。

**解決法**: EEPROM のスーパーバイザー・パスワードのチェックサムが正しくありません。システム・ボードの交換が必要です。ThinkPad の修理を依頼してください。

• メッセージ: 0183: EFI 変数のセキュリティ設定に不正な CRC があります。『ThinkPad Setup』で設 定を再構成してください。

解決法: EFI 変数のセキュリティ設定のチェックサムが正しくありません。『ThinkPad Setup』を開始し てセキュリティー設定を確認し、F10キーを押してから、Enterキーを押してシステムを再起動しま す。それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 0187: EAIA データ・アクセス・エラー

**解決法**: EEPROM に対するアクセスに失敗しました。ThinkPad の修理を依頼してください。

メッセージ: 0188: RFID 構成情報域が無効。

**解決法**: EEPROM チェックサムが正しくありません (ブロック # 0 および 1)。システム・ボード を交換して、ボックス・シリアル番号を再インストールする必要があります。ThinkPad の修理を 依頼してください。

メッセージ: 0189: RFID 構成情報域が無効。

**解決法**: EEPROM チェックサムが正しくありません (ブロック # 4 および 5)。システム・ボードを交換 して、UUID を再インストールする必要があります。ThinkPad の修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 0190: 重大なバッテリー残量低下エラー

解決法: バッテリー残量がほとんどなくなったため、ThinkPad の電源がオフになりました。ThinkPad に AC電源アダプターを接続してバッテリーを充電するか、フル充電したバッテリーに交換してください。

• メッセージ: 0191: システム・セキュリティー - 無効なリモート変更が要求されました。

解決法: システム構成の変更に失敗しました。再度変更を行ってください。この問題を解決するに は、『ThinkPad Setup』で設定を再構成します。

• **メッセージ**: 0199: システム・セキュリティー - セキュリティー・パスワードの再試行の回数が限 度を超えています。

解決法: スーパーバイザー・パスワードの入力を3回を超えて間違えると、このメッセージが表示され ます。スーパーバイザー・パスワードを確認して、もう一度試してください。この問題を解決するに は、『ThinkPad Setup』で設定を再構成します。

• メッセージ: 1802: 無許可のネットワーク・カードが接続されました。電源をオフにして取り外 してください。

解決法: ご使用の ThinkPad は、Mini PCI Express ネットワーク・カードをサポートしません。取り外 してください。

• メッセージ: 1820: 複数の外付けの指紋センサーが接続されています。

解決法: 電源をオフにして、メイン・オペレーティング・システムで設定するもの以外の指紋セン サーを取り外します。

• メッセージ: 2000: Think Vantage Active Protection センサーの診断に失敗しました。

**解決法**: ThinkVantage Active Protection センサーが正常に動作していません。ThinkPad の修理を依頼 してください。

• **メッセージ**: 2100: HDD0 (メイン HDD) の検出エラー

解決法: ハードディスクが作動していません。ハードディスクの修理を依頼してください。

• メッセージ: 2101: HDD1 (Ultrabay HDD) の検出エラー

**解決法**: ハードディスクが作動していません。ハードディスクの修理を依頼してください。

• メッセージ: 2102: HDD2 (Mini SATA) の検出エラー

**解決法**: Mini SATA デバイスが作動していません。Mini SATA デバイスの修理を依頼してください。

• メッセージ: 2110: HDD0 (メイン HDD) の読み取りエラー

解決法: ハードディスクが作動していません。ハードディスクの修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 2111: Ultrabay HDD1) の読み取りエラー

解決法: ハードディスクが作動していません。ハードディスクの修理を依頼してください。

• メッセージ: 2112: HDD2 (Mini SATA) の読み取りエラー 解決法: Mini SATA デバイスが作動していません。Mini SATA デバイスの修理を依頼してください。

• メッセージ: 2200: マシン・タイプとシリアル番号が無効です。

解決法: マシン・タイプとシリアル番号が無効です。ThinkPad の修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 2201: マシン UUID が無効です。

解決法: マシン UUID が無効です。ThinkPad の修理を依頼してください。

• **メッセージ**: ファン・エラー

**解決法**: 冷却用ファンが故障しています。すぐに ThinkPad をシャットダウンして、コンピューターの 修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 温度センサー・エラー

**解決法**: 温度センサーに問題があります。すぐに ThinkPad をシャットダウンして、コンピューターの修理を依頼してください。

• メッセージ: このシステムは、本システム向けに設計され、Lenovo または認定された業者によって製造されたバッテリーのみをサポートします。このシステムでは、認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーはサポートしません。認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーを取り付けても、システムは充電されません。ESC キーを押すと、続行します。

注意:Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

**解決法**: ご使用のシステムに適した Lenovo バッテリーに交換してください。まだ同じエラー・メッセージが表示される場合は、Lenovo サービスに連絡して修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 取り付けられているバッテリーはこのシステムではサポートされないため、充電は行われません。ご使用のシステムに適した Lenovo バッテリーに交換してください。ESC キーを押すと、続行します。

**解決法**: ご使用のシステムに適した Lenovo バッテリーに交換してください。まだ同じエラー・メッセージが表示される場合は、Lenovo サービスに連絡して修理を依頼してください。

# メッセージが表示されないエラー

• 問題: 画面を消したくないときでも時間がたつと消えてしまう。

**解決法**: Windows 7 オペレーティング・システムが初期インストールされている場合は、次の手順で、ディスプレイ電源オフ・タイマーやブランク・タイマーなどのシステム・タイマーをすべて使用不可に設定することができます。

- 1. Power Manager を起動します。
- 2. 『**電源プラン**』タブをクリックして、定義済みの電源プランから『**マックス・パフォーマン** ス』を選択します。
- 問題: ThinkPad の電源をオンにしても、起動中に画面に何も表示されず、ビープ音も鳴らない。

注:ビープ音が鳴ったかどうか確かでない場合は、電源ボタンを4秒間以上押し続けて、ThinkPadの電源をオフにします。電源をオンにして、もう一度聞いてみます。

解決法: 次のことを確認してください。

- バッテリーは正しく取り付けられていますか。
- AC電源アダプターが ThinkPad に接続されており、電源コードがコンセントに差し込まれていますか。
- ThinkPad の電源がオンになっていますか。
- 画面の輝度レベルが適切に設定されていますか。

パワーオン・パスワードが設定されている場合:

- 任意のキーを押し、パワーオン・パスワードのプロンプトを表示します。
- 正しいパスワードを入力してから Enter キーを押してください。

上記の項目が正しく設定されているにもかかわらず画面に何も表示されない場合は、ThinkPad の 修理を依頼してください。

- 問題: ThinkPad の電源をオンにすると、ブランクの画面に白いカーソルだけが表示される。
  - 解決法: パーティション・ソフトウェアを使用してハードディスク・ドライブのパーティションを 変更している場合は、パーティション情報またはマスター・ブート・レコードが壊れている可能 性があります。
    - 1. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
    - 2. それでも画面にカーソルしか表示されない場合は、次のことを行ってください。
      - パーティション・ソフトウェアを使用した場合は、そのソフトウェアを使ってハードディス ク・ドライブのパーティションを確認し、必要に応じてパーティションのリカバリーを行って ください。
      - リカバリー・ソリューションを使用して、システムを出荷時の状態に復元してください。

それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- 問題: ThinkPad の電源がオンになっているのに画面に何も表示されない。
  - 解決法: スクリーン・セーバーまたは省電力機能が使用可能になっています。以下のいずれかを 実行してください。
  - TrackPoint ポインティング・デバイスを動かすか、タッチパッドに触れるか、またはどれかキーを 押してスクリーン・セーバーを終了させる。
  - 電源ボタンを押してスリープ状態または休止状態から通常の動作状態に戻す。

# ビープ音が鳴るエラー

表 8. ビープ音が鳴るエラー

問題	解決法
短いビープ音が $1  \Box \rightarrow -$ 時停止 $\rightarrow$ 短いビープ音が $3  \Box$ $\rightarrow -$ 時停止 $\rightarrow$ さらに短いビープ音が $3  \Box \rightarrow$ 短いビープ音が $1  \Box$	メモリー・モジュールが正しく取り付けられている か確認してください。正しく取り付けられていてもま だビープ音が出る場合は、ThinkPad の修理を依頼して ください。
短いビープ音が3回→一時休止→短いビープ音が1 回→一時休止→再び短いビープ音が1回→短いビー プ音が3回	PCI のリソース割り振りに失敗しました。ThinkPad の電源をオフにして、ExpressCard スロットからデバイスを取り外してください。それでもビープ音が止まらない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。
長いビープ音が1回→短いビープ音が2回	ビデオ機能に問題があります。ThinkPad の修理を依頼 してください。
短いビープ音が4回鳴り、それが4回繰り返される	すぐに ThinkPad をシャットダウンして、コンピューター の修理を依頼してください。
短いビープ音が 5 回	システム・ボードに問題があります。ThinkPad の修理を 依頼してください。

# メモリー・モジュールの問題

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、コンピューターと一 緒に保管しておくことをお勧めします。

ThinkPad のメモリー・モジュールが正常に動作しない場合は、以下の手順を参照してください。

1. ThinkPad にメモリー・モジュールが正常に装着されていることを確認します。

メモリー・モジュールを別途増設されている場合は、一度取り外して出荷時のメモリー・モジュール構成に戻した上で、標準のメモリー・モジュールを取り外し再度取り付けを行ってください。79ページの『メモリー・モジュールの交換』を参照してください。

2. 起動時のエラー・メッセージを確認します。

電源投入時自己診断 (POST) に応じて適切な作業を行います。140 ページの 『エラー・メッセージ』を参照してください。

- 3. 最新の UEFI がインストールされていることを確認します。
- 4. ご使用の ThinkPad でサポートされているメモリーの最大容量や仕様を確認してください。79 ページの『メモリー・モジュールの交換』を参照してください。
- 5. 『問題の診断』を実行します。139ページの『問題の診断』を参照してください。

### ネットワークの問題

以下に、ネットワークに関するよくある問題を説明します。

### イーサネットの問題

• 問題: ThinkPad がネットワークに接続できない。

解決法: 次のことを確認してください。

- ケーブルが正しく取り付けられていますか。

ThinkPad のイーサネット・コネクターと、ハブの RJ45 コネクターのどちらにも、ネットワーク・ケーブルがしっかりと接続されている必要があります。コンピューターからハブまでの最長許容距離は 100 メートルです。ケーブルが接続されていて、距離が許容限度内にあるのに問題が解決しない場合は、別のケーブルで試してください。

- 正しいデバイス・ドライバーを使用していますか。正しいドライバーをインストールするには、 次のようにします。
  - 1. 『コントロール パネル』を開いて、**『ハードウェアとサウンド』→『デバイス マネージャ』** の順にクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パス ワードまたは確認の入力をします。
  - 2. 『**ネットワーク アダプタ**』のアダプター名の横に感嘆符マーク (!) が付いている場合は、正しいドライバーを使用していないか、ドライバーが使用不可になっている可能性があります。ドライバーを更新するには、強調表示されているアダプターを右クリックします。
  - 3. **『ドライバソフトウェアの更新**』をクリックして、画面の指示に従います。
- スイッチ・ポートとアダプターの全二重設定が同じですか。

アダプターを全二重に設定した場合は、スイッチ・ポートも全二重に設定されていることを確認します。間違った全二重モードを設定すると、パフォーマンスが低下したり、データが脱落したり、接続が切れたりする可能性があります。

- ネットワーク環境に必要なネットワーク・ソフトウェアをすべてインストールしましたか。 必要なネットワーク・ソフトウェアについては、LAN管理者に問い合わせてください。
- **問題**: はっきりした原因なしにアダプターの作動が停止する。

**解決法**: ネットワーク・ドライバー・ファイルが破損または欠落している可能性があります。前述の解決法を参照してドライバーを更新し、正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認してください。

• **問題**: ギガビット・イーサネット・モデルの ThinkPad で 1000 Mbps を使用すると、接続に失敗するか、エラーが発生する。

解決法:

- カテゴリー5配線を使用し、ネットワーク・ケーブルがしっかり接続されていることを確認 してください。
- 1000 BASE-X ではなく、1000 BASE-T ハブ/スイッチに接続してください。
- 問題: Wake on LAN 機能が作動しない。

**解決法**: 『ThinkPad Setup』で Wake on LAN が使用可能になっているかどうか確認してください。 『Enabled』になっている場合は、必要な設定値について LAN 管理者に確認してください。

• 問題: ThinkPad がギガビット・イーサネット・モデルなのに、1000 Mbps でネットワークに接続でき ず、100 Mbps で接続する。

#### 解決法:

- ほかのケーブルを試してください。
- リンク・パートナーが自動調整に設定されているか確認してください。
- スイッチが 802.3ab 準拠 (1000 BASE-T) か確認してください。

### ワイヤレス LAN の問題

問題: 内蔵ワイヤレス・ネットワーク・カードを使用してネットワークに接続できない。

解決法: 次のことを確認してください。

- ご使用のワイヤレス LAN ドライバーが最新バージョンであることを確認してください。
- ご使用のコンピューターがワイヤレス・アクセス・ポイントの範囲内にあることを確認してください。
- ワイヤレス機能が使用可能になっていることを確認してください。

Windows の通知領域にある Access Connections アイコンをダブルクリックして、ワイヤレス機能が使 用可能になっていることを確認してください。

Windows 7 オペレーティング・システムの場合は、ネットワーク名 (SSID) と暗号化情報を確認してくださ い。これらの情報を確認する場合は、Access Connections プログラムを使用してください。

### ワイヤレス WAN の問題

問題: 無許可の WAN カードが取り付けられていることを示すメッセージが表示される。

解決法: ご使用の ThinkPad は、WAN カードをサポートしません。取り外してください。

注: ThinkPad には、ワイヤレス WAN カードが搭載されていないモデルがあります。

#### Bluetooth の問題

注:常にご使用の接続を確認して、接続するデバイスに対してほかの Bluetooth デバイスによる検索が行 われていないことを確認してください。Bluetooth 接続では、同時検索はできません。

• 問題: ヘッドセット・プロファイルまたは AV プロファイルを設定して接続しているのに Bluetooth ヘッ ドセット/ヘッドホンの音が出ない。しかし、付属のスピーカーからは音が出る。

解決法: 次のように行います。

- 1. サウンド・デバイスを使用するプログラムを終了します (例: Windows Media Player)。
- 2. コントロール パネルを開き、『ハードウェアとサウンド』 → 『サウンド』 → 『再生』をク リックします。
- 3. ヘッドセット・プロファイルを使用している場合、『Bluetooth オーディオ』を選択して、『既定 **値に設定**』ボタンをクリックします。AV プロファイルを使用している場合、『**Bluetooth 高品質 オーディオ**』を選択して、『**既定値に設定**』ボタンをクリックします。

- 4. 『**OK**』をクリックして『サウンド』ウィンドウを閉じます。
- **問題**: Windows 7 オペレーティング・システムから送信された PIM 項目が、他の Bluetooth デバイスの アドレス帳で正しく受信できない。

**解決法**: Windows 7 オペレーティング・システムは PIM 項目を XML フォーマットで送信しますが、ほとんどの Bluetooth デバイスは PIM 項目を vCard フォーマットで処理します。別の Bluetooth デバイスが Bluetooth を通してファイルを受信できる場合は、Windows 7 から送信された PIM 項目は拡張子が .contact のファイルとして保存されている可能性があります。

# キーボードとポインティング・デバイスの問題

以下に、キーボードとポインティング・デバイスに関するよくある問題を説明します。

### UltraNav ポインティング・デバイスの問題

• 問題: ThinkPad の電源をオンにしたとき、または通常の動作状態に戻ったとき、マウス・ポインターが勝手に動く。

解決法: 通常の動作状態で TrackPoint ポインティング・デバイスに触れていないにもかかわらず、マウス・ポインターが勝手に動く場合があります。これは、TrackPoint ポインティング・デバイスの特性の1つで、故障ではありません。トラックポイントに触れずにしばらく待つと、自動調整が終わって止まります。次のいずれかの状態のときにも、マウス・ポインターが勝手に動く場合があります。

- ThinkPad の電源をオンにしたとき
- ThinkPad が通常の動作状態に戻ったとき
- TrackPoint ポインティング・デバイスを長時間使用し続けたとき
- 環境温度が変化したとき
- 問題: TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドが作動しない。

**解決法**: UltraNav の『デバイスの設定』 ウィンドウで TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドが使用可能であることを確認します。

### キーボードの問題

• 問題: ThinkPad のキーボードの全部または一部が作動しない。

解決法: テンキーパッドが外付けで接続されている場合:

- 1. コンピューターの電源をオフにします。
- 2. 外付けテンキーパッドを取り外します。
- 3. ThinkPad の電源をオンにし、もう一度キーボードを操作します。

これでキーボードの問題が解決した場合は、外付けテンキーパッドと外付けキーボードを注意して接続し直します。コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は、次のようにして、正しいデバイス・ドライバーがインストールされているかどうか確認します。

- 1. 『コントロール パネル』を開きます。コントロール パネルの表示をカテゴリから大きいアイコンまたは小さいアイコンに変更します。
- 2. 『**キーボード**』をクリックします。
- 3. **『ハードウェア**』タブを選択します。 **『デバイスのプロパティ**』に、次のメッセージが表示されていることを確認します。

デバイスの状態:このデバイスは正常に動作しています。

キーボードのキーがまだ作動しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

• **問題**: 外付けテンキーパッドの全部または一部が作動しない。

**解決法**: 外付けテンキーパッドが、ThinkPad に正しく接続されているか確認してください。

# ディスプレイとマルチメディア・デバイスの問題

このトピックでは、ThinkPad 画面、外付けモニター、オーディオ・デバイス、光学式ドライブなど、ディ スプレイおよびマルチメディア・デバイスの一般的な問題について説明します。

### ThinkPad 画面の問題

• **問題**: 画面に何も表示されない。

解決法: 次のように行います。

- Fn + F7 キーを押すと、画面が表示されます。
- AC電源アダプターをご使用の場合、またはバッテリーをご使用でバッテリー状況インジケーターが 点灯(緑色)の場合は、Fn+F9を押して、画面を明るくします。
- スリープ状況インジケーターが点灯(緑色)の場合は、Fnキーを押して、スリープ状態から レジュームします。
- 問題が解決しない場合は、次の問題の『解決法』に従ってください。
- **問題**: 画面が判読不能またはゆがんでいる。

解決法: 次のことを確認してください。

- ディスプレイ・デバイス・ドライバーが正しくインストールされているかどうか。
- 画面の色および解像度は正しく設定されているかどうか。
- ディスプレイのタイプが正しいかどうか。

これらの設定をチェックする手順は、次のとおりです。

- 1. デスクトップ上で右クリックし、『**個人設定**』をクリックします。
- 2. 左側の『ディスプレイ』をクリックします。
- 3. 『ディスプレイの設定の変更』を選択します。画面の解像度が正しく設定されているか確認 します。
- 4. 『**詳細設定**』をクリックします。
- 5. 『**アダプタ**』タブをクリックします。アダプタの情報ウィンドウに、正しいデバイス・ドライ バー名が表示されていることを確認します。

注:デバイス・ドライバー名は、ご使用の ThinkPad に装備されているビデオ・チップの種類 により異なります。

- 6. 『プロパティ』ボタンをクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示された ら、パスワードまたは確認の入力をします。『デバイスの状態』ボックスで、デバイスが正常に動 作していることを確認します。正常に動作していない場合は、『**トラブルシューティング**』ボタン をクリックして、画面の指示に従います。
- 7. 『**モニタ**』タブをクリックします。アダプタの情報ウィンドウに、正しいデバイス・ドライ バー名が表示されていることを確認します。
- 8. 『プロパティ』ボタンをクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示された ら、パスワードまたは確認の入力をします。『**デバイスの状態**』ボックスで、デバイスが正常に動 作していることを確認します。正常に動作していない場合は、『**トラブルシューティング**』ボタン をクリックして、画面の指示に従います。
- 9. 『色の管理』タブをクリックします。画面の色が正しく設定されているか確認します。その他の情 報も正しいことを確認します。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パ スワードまたは確認の入力をします。デバイスの状態ボックスでデバイスが正常に動作してい るか確認します。正常に動作していない場合は、『**トラブルシューティング**』ボタンをクリッ クして、画面の指示に従います。
- 問題: 画面に間違った文字が表示される。

**解決法**: オペレーティング・システムとプログラムが正しくインストールされているか確認してください。インストールと構成が正しい場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

• 問題: 電源をオフにしても画面が消えない。

**解決法**: 電源ボタンを4秒間以上押し続けて、コンピューターの電源をオフにします。その後、もう一度コンピューターの電源をオンにします。

• **問題**: ThinkPad の電源をオンにするたびに、画面上のドットが欠落したり、色の違うドットや明るいドットが表示される。

**解決法**: これは TFT テクノロジーの本質的な特性の 1 つです。ThinkPad のディスプレイには、数百万個の TFT (Thin-Film Transistor) が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。

### 外付けモニターの問題

• 問題: 外付けモニターに何も表示されない。

**解決法**: 画面の表示先を切り替えるには、Fn+F7を押して必要なモニターを選択します。それでも問題が解決しない場合は、以下の手順を行ってください。

- 1. 外付けモニターを他のコンピューターに接続し、作動するかどうかを確認します。
- 2. 外付けモニターを、ご使用の ThinkPad にもう一度接続します。
- 3. 外付けモニターに付属の資料を参照して、サポートされている解像度およびリフレッシュ・レートをチェックします。
  - 外付けモニターがサポートする解像度が、液晶ディスプレイの解像度と同じかそれ以上である場合は、外付けモニター単独、または外付けモニターと液晶ディスプレイの両方に出力を表示します。
  - 外付けモニターが ThinkPad 画面よりも低解像度をサポートする場合、外付けモニターにのみ出力を表示します(ThinkPad 画面と外付けモニターの両方に出力を表示すると、外付けモニター画面は空になるかゆがみます)。
- 問題: 外付けモニターに現在の解像度よりも高い解像度を設定することができない。

**解決法**: モニターのタイプおよびその他の情報が正しいかどうか確認します。必要に応じて、モニターのドライバーを更新します。39 ページの『外付けモニター・タイプの設定』を参照してください。

• 問題: 画面が判読不能またはゆがんでいる。

解決法: 次のことを確認してください。

- モニターの情報が正しく、モニターのタイプが適切に選択されている。前述の問題の解決法を参照してください。
- 次の手順で、適切なリフレッシュ・レートが選択されているか確認します。
  - 1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
  - 2. 外付けモニターと ThinkPad の電源をオンにします。
  - 3. デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』をクリックします。

注:ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、『検出』ボタンをクリックしてください。

- 4. 該当のモニターのアイコンをクリックします(外付けモニターは『モニタ2』アイコンです)。
- 5. 『詳細設定』をクリックします。
- 6. 『**モニタ**』タブをクリックします。
- 7. 正しい画面のリフレッシュ・レートを選択します。
- 問題: 画面に間違った文字が表示される。

解決法: オペレーティング・システムまたはプログラムをインストールする際に、正しい手順で行いま したか?正しくインストールされている場合は、外付けモニターの修理を依頼してください。

• 問題: 拡張デスクトップ機能が作動しない。

解決法: 拡張デスクトップ機能を使用可能にします。41 ページの 『拡張デスクトップ機能の使用』を 参照してください。

• 問題: 拡張デスクトップ機能を使用している場合、高い解像度またはリフレッシュ・レートをセカ ンダリー・ディスプレイ上で設定できない。

解決法: プライマリー・ディスプレイの画面の解像度と画面の色深度を低く設定します。

• 問題: ディスプレイの切り替えが作動しない。

解決法: 拡張デスクトップ機能を使用している場合は、使用不可にして、画面の表示先を変更しま す。DVD の動画が再生されている場合は停止して、そのプログラムを閉じます。それから、画 面の表示先を変更します。

• **問題**: 外付けモニターを高解像度に設定すると、画面の位置がずれる。

解決法: 1600 x 1200 のような高解像度を使用すると、画像が画面の左や右にずれる場合がたまにありま す。これを修正するには、まずご使用の外付けモニターが、設定された表示モード(解像度およびリフ レッシュ・レート)をサポートしているか確認してください。サポートしていない場合には、モニター がサポートしている表示モードに設定します。設定した表示モードをサポートしている場合は、モニ ター自体の設定メニューで設定を調整します。通常外付けモニターには、設定メニューにアクセスする ボタンがあります。詳しくは、モニターに付属の資料を参照してください。

### オーディオの問題

• 問題: Wave または MIDI サウンドが正しく再生されない。

解決法: 内蔵オーディオ・デバイスが正しく構成されているかどうか確認します。

- 1. 『コントロール パネル』を開きます。
- 2. **『ハードウェアとサウンド**』をクリックします。
- 3. **『デバイス マネージャ**』をクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示さ れたら、パスワードまたは確認の入力をします。
- 4. **『サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ**』をダブルクリックします。
- 5. Realtek HD オーディオ・ドライバーが使用可能になっており、正しく構成されていることを確認 します。
- 問題: ヘッドホンまたはスピーカーから音が出ない、または録音することができない。

解決法: たとえばスピーカーからヘッドホンヘ、または外付けマイクロホンから内蔵マイクロホンへな ど、デバイスを切り替えるには次のようにします。

- 1. コントロール パネルを開き、**『ハードウェアとサウンド』**をクリックします。
- 2. 『Realtek HD Manager』アイコンをクリックします。
- 3. 『デバイスの詳細設定』ウィンドウで、『マルチストリーム・モード』が選択されていること を確認します。
- 4. 『音量ミキサ』ウィンドウで使用するデバイスを選択します(例として『スピーカー』を選択 します)。
- 5. 音楽プログラム (例: Windows Media Player) で任意の音声を再生します。スピーカーから音声が出 ていることを確認します。
- 6. ヘッドホンに切り替える場合は、その音楽プログラムを閉じます。
- 7. 『音量ミキサ』ウィンドウをクリックします。別のデバイス(この場合は『ヘッドホン』)を選択
- 8. 音楽プログラムで任意の音声を再生します。システムに直接接続されているヘッドホンから音 声が出ていることを確認します。

詳しくは、Realtek HD Manager のヘルプ情報システムを参照してください。

注: Realtek HD Manager の『音量ミキサ』ウィンドウで、デバイスの項目 (再生用デバイスのスピーカー、または録音用デバイスの内蔵マイクロホンなど) の横にチェック・マークが付いているデバイスが、現在選択されているデバイスです。

• **問題**: マイクロホン入力を使用して行った録音の音量が足りない。

解決法: 次のようにして、『マイク ブースト』機能がオンになっていることと、その設定を確認します。

- 1. コントロール パネルを開き、『ハードウェアとサウンド』をクリックします。
- 2. 『ハードウェアとサウンド』をクリックします。
- 3. **『サウンド**』をクリックします。
- 4. 『サウンド』ウィンドウの『録音』タブをクリックします。
- 5. 『**マイク**』を選択して、『**プロパティ**』ボタンをクリックします。
- 6. 『レベル』タブをクリックして、『マイク ブースト』スライダーを上方に移動します。
- 7. 『**OK**』をクリックします。

**注**:ボリューム・コントロールについて詳しくは、ご使用の Windows のオンライン・ヘルプを参照してください。

• 問題: ボリュームまたはバランスのスライダーが動かせない。

**解決法**: スライダーがグレー表示になっている場合があります。これは、スライダーの位置がハードウェアによって固定されており、変更できないことを示しています。

- 問題: 一部のオーディオ・プログラムを使用しているときにボリューム・スライダーの位置が変わる。 解決法: 一部のサウンド・プログラムを使用しているときに、スライダーの位置が変わるのは通常の動作です。このようなプログラムは、『音量ミキサー』ウィンドウの設定を認識して、その設定を独自に変更できます。この一例は Windows Media Player です。プログラムには通常、サウンドを制御するためのスライダーがあります。
- **問題**: バランス・スライダーが片方のチャネルを完全に消音できない。

**解決法**: コントロールはバランスの小さな差を補正するために設計されており、一方のチャネルを完全には消音しません。

問題: 『マスタ音量』で音量を最小に設定しても、完全に消音できない。

**解決法**: 音量ミキサー・コントロールで音量を最小に設定したとしても、わずかに音が出ます。完全に消音するには、スピーカーの消音ボタンを押します。

• 問題: 音の再生中にヘッドホンを ThinkPad に接続すると、スピーカーから音が出なくなる。

**解決法**: ヘッドホンが接続されると、ストリーミングの出力先は自動的にヘッドホンに変更されます。再びスピーカーから音声を聴くには、これらのスピーカーをデフォルト・デバイスに設定する必要があります。詳しくは、ヘルプ情報システムで Realtek HD Audio Manager に関するトピックを参照してください。

# 指紋センサーの問題

• 問題: センサー表面が汚れている、着色している、または湿っている。

解決法: センサーを、乾いた柔らかい糸くずの出ない布でふいてください。

• **問題**: 指紋センサーが指紋の登録や認証にたびたび失敗する。

**解決法**: センサー表面が汚れている、着色している、または湿っている場合は、乾いた柔らかい糸くずの出ない布でふいてください。

指紋センサーを保守するためのヒントについては、59ページの 『指紋センサーの使用』を参照してください。

### バッテリーと電源の問題

ここでは、バッテリーと電源に関する問題のトラブルシューティングの方法について説明します。

### バッテリーの問題

- 問題: ThinkPad の電源がオフのときに、バッテリーを標準充電時間で充電してもフル充電にならない。 解決法: バッテリーが過放電状態になっている可能性があります。次の操作を行います。
  - 1. コンピューターの電源をオフにします。
  - 2. 過放電状態と思われるバッテリー・パックが取り付けられていることを確認します。
  - 3. AC電源アダプターをThinkPadに接続し、バッテリーを充電します。

クイック・チャージャーが使用可能であれば、それを使用して過放電になっているバッテリー・ パックを充電します。

バッテリー・パックを24時間充電してもフル充電にならない場合は、新しいバッテリー・パックを 使用してください。

• 問題: バッテリー状況インジケーターが空になる前に ThinkPad の電源が切れる。または、バッテリー状 況インジケーターが空を示した後でも ThinkPad を操作できる。

解決法: バッテリーを放電してから、再充電します。

• **問題**: フル充電したバッテリー・パックの動作時間が短い。

解決法: バッテリーを放電してから、再充電します。バッテリーの動作時間がまだ短い場合は、新しい バッテリー・パックを使用します。

• **問題**: フル充電したバッテリーで ThinkPad が作動しない。

解決法: バッテリー・パック内のサージ・プロテクターが働いている可能性があります。ThinkPad の電 源を1分間オフにしてプロテクターをリセットし、再度 ThinkPad の電源をオンにします。

• 問題: バッテリーを充電できない。

解決法: バッテリーが熱くなっていると、バッテリーを充電できません。バッテリーが熱い場合は、 ThinkPad からバッテリーを取り外し、 そのまま室温まで冷まします。バッテリーが冷めたら、取り付け 直して、バッテリーをもう一度充電します。それでも充電できないときは、修理を依頼してください。 このシステムは、本システム向けに設計され、Lenovo または認定された業者によって製造されたバッ テリーのみをサポートします。このシステムでは、認定されていないバッテリー、または他のシステム 向けに設計されたバッテリーはサポートしません。認定されていないバッテリー、または他のシステム 向けに設計されたバッテリーを取り付けても、システムは充電されません。

注意:Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではあ りません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

### AC 電源アダプターの問題

問題: AC 電源アダプターが ThinkPad および機能している電源コンセントに接続されているが、Windows の通知領域に電源アダプター(電源プラグ)アイコンが表示されない。AC電源インジケーターも点 灯していない。

解決法: 次のように行います。

- 1. AC 電源アダプターの接続が正しいことを確認します。AC 電源アダプターの接続手順について は、ご使用の ThinkPad に同梱の 安全上の注意と保証およびセットアップについての手引きを参照 してください。
- 2. AC 電源アダプターが正しく接続されている場合は、ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプ ターとメイン・バッテリーを取り外します。
- 3. バッテリーを元の位置に取り付けて AC 電源アダプターを再接続し、ThinkPad の電源をオンにします。

4. それでも Windows の通知領域に電源アダプター・アイコンが表示されず、AC 電源インジケーターも 点灯しない場合は、AC 電源アダプターと ThinkPad の修理を依頼してください。

### 電源の問題

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、コンピューターと一緒に保管しておくことをお勧めします。

# 電源関連の一般的な問題 (例:電源が入らない、バッテリーの充電ができない、電源が突然切れるなど) の問題判別と解決を行うには、以下の手順を参照してください。

- 1. 電源ボタンを確認してください。8ページの『状況インジケーター』を参照してください。ThinkPadの電源がオンになっていれば、電源ボタンが点灯しています。
- 2. 電源ケーブル、コネクターの接続をすべて確認します。電源タップやサージ・プロテクターなどを使用している場合は取り外し、AC電源アダプターを AC電源コンセントに直接接続してください。
- 3. AC 電源アダプターを確認してください。物理的損傷がないか、電源ケーブルがアダプター・ブリックおよび ThinkPad にしっかり接続されているか確認します。
- 4. 他のデバイスに接続して作動している AC 電源が電源コンセントに接続されているか確認します。
- 5. コンピューターを ThinkPad UltraBase Series 3、ThinkPad ポート・リプリケーター、またはドッキング・ステーションから取り外します。96ページの『ThinkPad UltraBase Series 3』および109ページの『ThinkPad ポート・リプリケーターまたはドッキング・ステーションの取り外し』を参照してください。
- 6. すべての周辺機器を取り外し、最小限のデバイスを接続した状態で ThinkPad の電源をテストします。
  - a. ThinkPad から AC 電源アダプターとすべてのケーブルを取り外します。
  - b. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
  - c. バッテリー、メモリー・モジュール、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを取り外します。73ページの第6章『デバイスの交換』を参照してください。
  - d. 30 秒程待ってからメモリー・モジュール、バッテリーまたは AC 電源アダプターを取り付け、その他最小限のデバイスを取り付けた状態でコンピューターをテストします。
  - e. 取り外した周辺機器を取り付け直します。

#### ThinkPad がバッテリーで動作しない場合は、以下の手順を行ってください。

- 1. バッテリーを取り外してから取り付け直します。しっかり接続されているか確認します。73ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
- 2. 同タイプのバッテリーがある場合は、交換して取り付けます。 動作しないバッテリーを ThinkPad の同モデルに取り付けて、電源がオンになるか確認します。
- 3. 電源状況インジケーターのバッテリー・インジケーターが点灯しているか確認します。8 ページの 『状況インジケーター』を参照してください。

ThinkPad にバッテリーが取り付けられていて電源がオンになっている場合か、または、AC 電源アダプターが接続されていてバッテリー充電中の場合は、バッテリー・インジケーターが点灯しています。このインジケーターは、バッテリーの状況によって緑色またはオレンジ色に点灯または点滅します。

### 電源ボタンの問題

問題: ThinkPad が反応しなくなり、ThinkPad の電源をオフにできない。

**解決法**: 電源ボタンを4秒間以上押し続けて、ThinkPadの電源をオフにします。それでもシステムがリセットされない場合は、AC電源アダプターとバッテリーを取り外します。

### 起動の問題

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、ThinkPad と一緒に 保管しておくことをお勧めします。

オペレーティング・システムの起動前にエラー・メッセージが表示される場合は、以下の手順を参照 してください。

オペレーティング・システムの起動前にエラー・メッセージが表示される場合は、電源投入時自己診 断 (POST) のエラー・コードが表示される場合、エラー・コードによって実施する作業が異なりま すので、エラー・メッセージを参照して適切な作業を行います。140ページの『エラー・メッセー ジ』を参照してください。

POST 完了後にオペレーティング・システムの起動中にエラー・メッセージが表示される場合は、以下の 手順を参照してください。

- Lenovo サポート Web サイト (http://www.lenovo.com/support) でエラー・メッセージについて検索します。
- 『Microsoft サポートオンライン』http://support.microsoft.com/ でエラー・メッセージについて検索し ます。

### スリープと休止状態の問題

• 問題: ThinkPad が突然、スリープ状態になる。

解決法: マイクロプロセッサーの温度が高くなりすぎると、温度を下げてマイクロプロセッサーな どの内部部品を保護するために ThinkPad は自動的にスリープ状態に入ります。スリープ状態の 設定を確認してください。

• 問題: POST (電源投入時自己診断) の直後にコンピューターがスリープ状態に入る (スリープ・イン ジケーターがオンになる)。

解決法: 次のことを確認してください。

- バッテリーは充電されていますか。
- 環境温度が許容される範囲内にありますか。14ページの『操作環境』を参照してください。

バッテリーが充電されていて、温度が範囲内であるにもかかわらずこの問題が起きる場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- 問題: バッテリー残量低下エラーが発生し、ThinkPad の電源が直ちにオフになる。
  - 解決法: バッテリー電源の残量が少なくなっています。ThinkPad に AC 電源アダプターを接続するか、 フル充電したバッテリーに交換してください。
- 問題: スリープ状態から戻るために Fn キーを押しても、液晶ディスプレイに何も表示されない。
  - 解決法: ThinkPad がスリープ状態の間に、外付けモニターの接続が外れていないか、または電源が切ら れていないかどうか確認します。外付けモニターが取り外されたか電源が切られていたら、コンピュー ターをスリープ状態から戻す前に、接続するか電源を入れてください。外付けモニターを接続しない で、または電源を入れないでコンピューターをスリープ状態から戻して、コンピューター画面に何も表 示されないときは、Fn+F7を押してコンピューター画面を表示させてください。
- 問題: コンピューターがスリープ状態から戻らないか、スリープ・インジケーターがオンになったまま で、コンピューターが作動しない。

解決法: システムがスリープ状態から戻らない場合は、バッテリーが消耗したために自動的にスリープ 状態または休止状態に入っていることが考えられます。スリープ・インジケーターを調べてください。

- スリープ・インジケーターがオンの場合、コンピューターはスリープ状態になっています。ThinkPad に AC 電源アダプター を接続してから、Fn キーを押します。
- スリープ・インジケーターがオフの場合は、コンピューターは休止状態または電源が切れた 状態になっています。ThinkPad に AC 電源アダプターを接続してから電源ボタンを押して操作を 再開してください。

これでも ThinkPad がスリープ状態から戻らない場合は、システムが応答しなくなり、電源を切れない状態になっていることが考えられます。この場合は、ThinkPad をリセットしてください。データを保存していない場合は、データが失われることがあります。ThinkPad をリセットするには、電源ボタンを 4 秒以上押し続けます。それでもシステムがリセットされない場合は、AC 電源アダプターとバッテリーを取り外します。

• 問題: ThinkPad が、スリープ状態または休止状態にならない。

**解決法**: スリープ状態または休止状態を使用不可にするオプションを、ThinkPad で選択していないかどうか確認してください。

ThinkPad をスリープ状態に入れようとして拒否された場合、USB コネクターに接続されているデバイスが使用不可になっている可能性があります。このような場合は、USB デバイスのホット・アンプラグおよびホット・プラグ (ThinkPad が電源オンの状態で USB デバイスのプラグを抜き、再度接続すること) を行ってください。

問題: 休止状態中にバッテリー残量が減少する。

**解決法**: ウェイクアップ機能を使用可能にすると、ThinkPad はウェイクアップ機能のために少量の電力を消費します。これはセンサーの自動調整に伴う現象で、故障ではありません。詳しくは、31 ページの 『省電力モード』を参照してください。

### ドライブとその他のストレージ・デバイスの問題

ここでは、ハードディスク・ドライブとソリッド・ステート・ドライブの問題について説明します。

### ハードディスク・ドライブの問題

• **問題**: ハードディスク・ドライブが断続的にカタカタ音を立てる。 **解決法**: カタカタという音は、次のような場合に聞こえることがあります。

- ハードディスク・ドライブがデータへのアクセスを開始するとき、または停止するとき。
- ハードディスク・ドライブを持ち運んでいるとき。
- ThinkPad を持ち運んでいるとき。

これは、ハードディスク・ドライブの通常の特性であり、故障ではありません。

• **問題**: ハードディスク・ドライブが作動しない。

**解決法**: ThinkPad Setup の『**Boot**』メニューで、ハードディスク・ドライブが『**Boot priority order**』リストの中に入っているかどうか確認します。**Excluded from boot order**リストに含まれる場合、無効になります。リストのエントリを選択して、Shift + 1 キーを押し、『**Boot priority order**』リストに戻します。

• **問題**: コンピューターのハードディスク・パスワードを設定した後、ドライブを別のコンピューターに移動した。すると、ハードディスク・パスワードをアンロックできなくなった。

**解決法**: ご使用の ThinkPad は高度なパスワード・アルゴリズムをサポートします。ご使用の ThinkPad よりも古いコンピューターの場合、このセキュリティー機能をサポートしない可能性があります。

### ソリッド・ステート・ドライブの問題

問題: Windows のデータ圧縮機能でファイルまたはフォルダーを圧縮→解凍すると、それらへの書き込みや読み取りが遅くなる。

解決法: Windows のディスク・デフラグ・ツールを適用すると、データへのアクセス速度が回復します。

# ソフトウェアの問題

• **問題**: プログラムが正しく作動しない。

解決法: 問題の原因がプログラムにあるかどうかを調べるために、次の項目を確認します。

そのプログラムを使用するために最低限必要なメモリーが ThinkPad にあるか確認してください。プロ グラムに付属の説明書を参照してください。

以下を確認してください。

- 問題のプログラムがご使用のオペレーティング・システムで実行できるように設計されていますか。
- 問題のプログラム以外は、ThinkPad で正しく実行されますか。
- 必要なデバイス・ドライバーがインストールされていますか。
- 問題のプログラムは、別のコンピューターで正しく作動しますか。

プログラムを使用しているときにエラー・メッセージが表示された場合は、プログラムに付属の説 明書を参照してください。

それでもプログラムが正しく実行されない場合は、プログラムの発売元のサポート窓口にご連絡 ください。

### ポートとコネクターの問題

以下に、ポートとコネクターに関するよくある問題を説明します。

### USB の問題

問題: USB コネクターに接続した デバイスが作動しない。

**解決法:** 『デバイス マネージャ』ウィンドウを開き、USB デバイスのセットアップが正しく行われ、 ThinkPad のリソース割り当ておよび デバイス・ドライバーのインストールが正しく行われているか確 認します。『デバイス マネージャ』ウィンドウを開くには、コントロール パネルに移動し、**ハード ウェアとサウンド → デバイス マネージャ**の順にクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロ ンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。

# ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターの問題

問題: ThinkPad の電源をオンにしても ThinkPad が起動せず、レジューム操作を試みても応答しない。

解決法: 次のことを確認してください。

- AC 電源アダプターがドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターに接続されていますか。
- ドッキング・ステーションのインジケーターが点灯します。
- ThinkPad がドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターに確実に接続されていますか。

# 第 11 章 サポートの入手

この章では、Lenovo のヘルプおよびサポートを受けることについて情報を提供します。

- 157 ページの 『Lenovo に電話をかける前に』
- 158ページの『サービス体制』
- 159ページの『有償サービスの利用』

### Lenovo に電話をかける前に

ThinkPad に関する問題の多くは、エラー・コードの説明を参照したり、診断プログラムを実行したり、または Lenovo Web サイトを参照することによって解決できます。

#### お客様登録

お使いのコンピューターを Lenovo に登録してください。詳しくは、21 ページの 『お客様登録』を参照してください。

### System Update のダウンロード

Lenovo は ThinkPad の BIOS やデバイス・ドライバー、その他の関連ソフトウェアの修正プログラムを Web サイトで随時公開しています。すべての修正プログラムの適用が必要な訳ではありませんが、公開情報の中には修正の内容も記述されていますので、ご使用の ThinkPad に何らかの不具合があった場合、その修正に必要なプログラムだけを選んでダウンロードして頂けます。

更新ソフトウェアをダウンロードするには、以下の Web サイトにアクセスし、画面の指示に従います。http://www.lenovo.com/support

#### 情報の記録

Lenovo に連絡する前に、ご使用の ThinkPad に関する以下の重要な情報を記録しておいてください。

#### 問題の症状と詳細の記録

以下の質問に対する回答をまとめてから、お問い合わせください。この情報を利用して問題を迅速に 解決できます。

- 発生している問題。連続的に起こっているのか、それとも断続的に起こるのか。
- エラー・メッセージ、またそのエラー・コード(表示されている場合)。
- 使用しているオペレーティング・システムとバージョン。
- 問題発生時に実行していたソフトウェア・プログラム。
- 問題を再現できるか。再現できた場合は、その方法。

### システム情報の記録

シリアル番号 (S/N) のラベルは、ThinkPad 本体の底面にあります。モデル番号 (TYPE) とシリアル番号 (S/N) を書き留めてください。

- Lenovo 製品名
- モデル番号 (TYPE)
- シリアル番号 (S/N)

### サービス体制

お客様がヘルプ、サービス、または技術援助を必要とする場合や、Lenovo 製品に関する詳しい情報を必要とする場合に備えて、Lenovo ではお客様を援助するためさまざまなサービスを設けています。ここでは、Lenovo および Lenovo 製品に関する追加情報の入手場所、ThinkPad に問題が起きたときの対処方法、サービスが必要なときの連絡先を説明します。

ThinkPad および初期インストール済みソフトウェアについての情報は、ご使用の ThinkPad に付属の資料でお読みいただけます。資料には、印刷された説明書、オンライン・ブック、README ファイル、およびヘルプ・ファイルがあります。さらに、Lenovo 製品についての情報は、インターネットを通じてもご利用いただけます。

初期インストール済みの Windows 製品のサービス・パックのインストールの技術的な支援、またはそれに関連する質問については、Web サイトからダウンロードしていただくか (接続料金がかかることがあります)、ディスクに収録されている内容をご確認ください。詳細情報とリンクについては、http://www.microsoft.com を参照してください。Lenovo では、Lenovo に初期インストールされているMicrosoft Windows 製品のインストール、製品に関するご質問、サービス・パックについて技術援助を提供しています。詳しくは、スマートセンターにお問い合わせください。

### 診断プログラムの使用

コンピューターに生じる問題の多くは、外部からの援助がなくても解決できます。ご使用のコンピューターに問題が検出された場合は、まず最初に、添付資料のトラブルシューティング情報を参照していただきます。ソフトウェアの問題らしいと思われる場合は、READMEファイルやヘルプ情報システムも含めて、オペレーティング・システムやプログラムに付属の資料を参照してください。

ThinkPad ノートブック・コンピューターには、ハードウェア障害の識別に役立つ診断プログラムが付属しています。診断プログラムの使用方法については、139ページの『問題の診断』を参照してください。

トラブルシューティング情報または診断プログラムを使用した結果、デバイス・ドライ バーの追加や更新、あるいは他のソフトウェアが必要になることがあります。Lenovo Web サイト (http://www.lenovo.com/support) で、最新の技術情報を入手したり、デバイス・ドライバーや更新をダウンロードしたりすることができます。

# Lenovo サポート Web サイト

テクニカル・サポート情報は、次の Lenovo サポート Web サイトで入手できます。 http://www.lenovo.com/support

この Web サイトには、次のような最新のサポート情報が掲載されます。

- ドライバーとソフトウェア
- 診断解決法
- 製品&サポートの保証
- 製品&部品の詳細
- マニュアル
- ナレッジ・ベース&よくある質問

# 電話によるサポート

お客様がご自分で問題を解決しようとして、やはり援助が必要になったとき、ご購入後一定の条件にもと づいてコンピューターの設置とソフトウェアのインストールに関してスマートセンターから電話によるサポートと情報を得ることができます。保証期間中は、以下のサービスをご利用いただけます。

- 問題判別 経験豊富な担当員が、ハードウェアに問題があるかどうかの判断と、問題を修正するため に必要な処置につい て援助します。
- Lenovo ハードウェア修理 問題の原因が保証期間中の Lenovo ハードウェアであると判別された場合 は、経験豊富な担当員が適切なレベルのサービスを提供できます。
- 技術変更管理 場合によっては、製品の販売後に製品の変更が必要になることがあります。その場合 は、Lenovo または販売店 (Lenovo が許可した場合) は、お客様のハードウェアに適用される技術変 更 (EC) を入手できるようにします。

次の項目は保証の対象外です。

• Lenovo 製または Lenovo 用以外のパーツや、保証のないパーツの交換および使用

注:保証パーツにはすべて、FRU XXXXXXX 形式で7文字のID が記載されています。

- ソフトウェアの問題の原因の特定
- インストールまたはアップグレードの一部としての UEFI BIOS の構成
- デバイス・ドライバーの変更、修正、またはアップグレード
- ネットワーク・オペレーティング・システム (NOS) のインストールと保守
- プログラムのインストールと保守

ご使用の Lenovo ハードウェア製品に適用される『Lenovo 保証規定』は、製品に同梱の『*安全上の注意と 保証およびセットアップについての手引き*』の『保証情報』をお読みください。

できれば、ご使用のコンピューターをそばに置いて電話をかけてください。技術サポートの担当者が 問題の解決を援助する際に、そのコンピューターの操作が必要になる場合があります。電話をかける 前に、最新のドライバーおよびシステム更新をダウンロードしてあること、診断を実行したこと、お よび情報を記録してあることを確認してください。技術サポートに電話をかけるときは、次の情報を 用意しておいてください。

- マシン・タイプ、モデル番号
- ThinkPad、モニターなどのコンポーネントのシリアル番号(S/N)、またはお買い上げの証明になるもの
- 問題の説明
- 正確なエラー・メッセージ
- ご使用のシステムのハードウェアおよびソフトウェア構成情報

#### 電話番号

お住まいの国または地域のLenovo サポートの電話番号リストについては、http://www.lenovo.com/support/phone にアクセスするか、ご使用のコンピューターに付属の『*安全上の注意と保証およびセットアップについ ての手引き*』を参照してください。

注:電話番号は、予告なしに変更される場合があります。最新の電話番号については、Web サイト http://www.lenovo.com/support/phone をご覧ください。お客様の国または地域の電話番号が記載されていな い場合は、Lenovo 販売店またはLenovo の営業担当員にお問い合わせください。

# 有償サービスの利用

保証期間中、および保証期間終了後も追加サービスの購入が可能です。追加サービスには、Lenovo 社製 および他社製品のハードウェア、オペレーティング・システム、およびプログラムのサポート、さら にネットワークのセットアップと構成サービス、アップグレード済みハードウェアや拡張ハードウェ アの修理サービス、そしてカスタム・インストール・サービスなどが含まれます。以下の Web サ イトにアクセスしてご覧ください。

これらのサービスについて詳しくは、

http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html を参照してください。

# 付録 A 規制情報

### ワイヤレスに関する情報

ワイヤレス・インターオペラビリティー

ワイヤレス LAN PCI Express ミニ・カードは、DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 無線テクノロジー/CCK (Complementary Code Keying) 無線テクノロジー/OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 無線テクノロジーに基づいた無線 LAN 機器と共通の操作で使用できるように設計されており、次のものに準拠しています。

- 米国電気電子学会 (IEEE) によって定義、承認された802.11b/g、802.11a/b/g または802.11nドラフト2.0無線LANに関する規格。
- Wi-Fi Alliance によって定義された WiFi (Wireless Fidelity) 認証

Bluetooth カードは、Bluetooth SIG (Special Interest Group) の定義による Bluetooth Specification 4.0 に準拠し、以下のプロファイルをサポートします。

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP)
- Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP)
- A/V Remote Control Profile (AVRCP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP)
- Dial-Up Networking Profile (DUN)
- File Transfer Profile (FTP)
- Generic Access Profile (GAP)
- Generic A/V Distribution Profile (GAVDP)
- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Headset Profile (HSP)
- Hands-Free Profile (HFP)
- Human Interface Device Profile (HID)
- Message Access Profile (MAP)
- Object Exchange Protocol (OBEX)
- Object Push Profile (OPP)
- Personal Area Networking Profile (PAN)
- Phone Book Access Profile (PBAP)
- Service Discovery Protocol (SDP)
- Synchronization Profile (SYNC)
- Video Distribution Profile (VDP)
- Generic Attribute Profile (GATT)
- Proximity Profile
- Find Me Profile

- Immediate Alert Profile
- Battery Status Profile

### 使用環境および快適に使用するために

内蔵ワイヤレス・カードは、ほかの無線装置のように無線周波数電磁波を発します。しかしながら、この電磁波の強さは、携帯電話などの無線装置によって出される電磁波に比べ、とても弱いレベルのものです。

内蔵ワイヤレス・カードは、無線周波数に関する安全基準や勧告などのガイドラインに従って動作するもので、Lenovo は、消費者が使用しても安全であると考えます。これらの基準および勧告は、科学者団体の合意や広範な研究文献を継続的に検討、調査している科学者のパネルや委員会の審議の結果を反映しています。


状況や環境によって、建物の所有者や組織の代表責任者が内蔵ワイヤレス・カードの使用を制限することがあります。たとえば、次のような場合や場所です。

- 飛行機の搭乗中、病院内、あるいはガソリンスタンド、(電気式起爆装置のある)爆破場所、医療用インプラント、またはペースメーカーなどの装着式医療用電子機器の近くで、内蔵ワイヤレス・カードを使用すること。
- 他の装置や機能に対して有害と認識または確認されている妨害を起こす危険性がある場合。

特定の場所で(たとえば空港や病院など)ワイヤレス・デバイスの使用が許可されているかどうかがわからない場合は、ThinkPad の電源を入れる前に、内蔵ワイヤレス・カードを使用してもよいかどうかをお尋ねください。

### UltraConnect™ ワイヤレス・アンテナの位置

ThinkPad には、高感度で速度低下の少ないワイヤレス通信を可能にするダイバーシティ・アンテナを内蔵しているモデルがあります。



#### 1 ワイヤレス LAN および WiMAX コンボ・アンテナ (補助)

ワイヤレス LAN または WiMAX 機能に接続されている補助アンテナは、ThinkPad 画面の左上にあります。

2 ワイヤレス LAN (3 番目)、ワイヤレス LAN/WiMAX (メイン)、およびワイヤレス WAN (メイン)

ワイヤレス LAN または WiMAX 機能に接続されているメイン・アンテナは、ThinkPad 画面の右上に あります。ご使用の ThinkPad に MIMO (Multiple Input Multiple Output) ワイヤレス LAN 機能が搭載され ている場合は、第3のワイヤレス・アンテナもここにあります。

### ワイヤレス規制に関する通知の検索

ワイヤレス規制に関する通知について詳しくは、コンピューターに付属の『ThinkPad の内蔵無線アダプ ターを日本国内でご使用になる際の注意』を参照してください。

ご使用の ThinkPad に『 ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意』が付属して いない場合、次の Web サイトを参照してください。 http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides

### 米国輸出管理規制に関する注意事項

本製品は米国輸出管理規制 (EAR) の対象であり、その輸出種別管理番号 (ECCN) は 4A994.b です。本製 品は、EAR E1 国別リストの禁輸国を除く国に再輸出できます。

### 電磁波放出の注記

以下の情報は、次の ThinkPad X230 および X230i のマシン・タイプ番号に関係しています。2306、 2320、2322、2324、2325、2330、および2333。

### 連邦通信委員会 - 適合宣言

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Phone Number: 919-294-5900



# カナダ工業規格クラス B 排出量適合性宣言

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

# 欧州連合 - 電磁適合性指令へのコンプライアンス

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.



### ドイツ: クラス B 適合宣言

#### Deutschspr achiger EU Hinweis:

#### Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichk eit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

#### Deutschland:

### Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichk eit von Betriebsmitt eln

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln" EMVG (früher "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten"). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichk eit von Betriebsmitt eln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichk eit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanfor derungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

# 韓国: クラス B 適合宣言

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

#### 日本: VCCI クラス B 適合宣言

この装置は、 クラスB情報技術装置です。 この装置は,家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

### 定格電流が単相 20 A 以下の主電源に接続する製品に関する日本の適合宣言

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

#### Lenovo 製品サービス情報 (台湾向け)

台灣 Lenovo 産品服務資訊如下: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司 台北市信義區信義路五段七號十九樓之一

服務電話: 0800-000-702

### 付録 B WEEE およびリサイクルについて

Lenovoでは、情報技術機器の所有者に、機器が必要でなくなったときに責任を持って機器のリサイクルを行うことをお勧めしています。また、Lenovoでは、機器の所有者によるIT製品のリサイクルを支援するため、さまざまなプログラムとサービスを提供しています。製品のリサイクルについては、Lenovo Webサイト (http://www.lenovo.com/social responsibility/us/en/)を参照してください。

### 重要な WEEE 情報



Lenovo 製品の WEEE マークは WEEE (廃電気電子機器) および e-Waste (電気電子機器廃棄物) 規制国に適用されます (例えば、欧州指令 2002/96/EC、2011 年、インドの E-Waste 管理と取り扱い規則)。機器には、廃電気電子機器 (WEEE) に関する現地国の規制に従ってラベルが貼付されています。これらの規制は、各地域内で適用される中古機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルはさまざまな製品に貼付され、使用済みの製品を廃棄するのではなく、所定の共同システムに回収して再生する必要があることを示しています。

マークが付いている電気/電子機器 (EEE) の使用者は、使用済みの電気・電子機器を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄してはならず、機器に含まれる有害物質が環境や人体へ与える悪影響を最小限に抑えるためにお客様が利用可能な廃電気・電子機器の回収、リサイクル、あるいは再生のための回収方法を利用しなければなりません。WEEE について詳しくは、http://www.lenovo.com/recyclingを参照してください。

### バッテリー・リサイクル情報 (日本)

#### 本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、 産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者 に適正処理を委託する必要があります。廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物として、地域を管 轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要が あります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再 資源化を行う『PC 回収リサイクル・サービス』を提供しています。詳細は、Lenovo の Web サイト (http://www.lenovo.com/services\_warranty/jp/ja/recycle/pcrecycle/) をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。このサービスは、2003 年 10 月 1 日以降に販売された家庭で使用済みになったコンピューターの場合、無料で提供されます。詳細については、Web サイト http://www.lenovo.com/services warranty/jp/ja/recycle/personal/にアクセスしてください。

#### 重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属(鉛など)が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記『本機器またはモニターの回収リサイクルについて』に従って廃棄してください。

#### リチウム電池交換後の廃棄処理について

本機器には、ボタン型のリチウム電池がシステム・ボード上に取り付けられています。この電池を交換する場合には、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、弊社の修理サービスをご利用ください。万一お客様が交換された場合の古い電池を廃棄する際は、ビニールテープなどで絶縁処理をして、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、もしくは産業廃棄物処理業者に処理をご依頼ください。また一般家庭などから、一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

#### Lenovo ノートブック・コンピューターの使用されなくなったバッテリー・パックの廃棄処理について

本機器には、充電可能なバッテリー・パックが取り付けられています。交換された古いバッテリーは、適切な処理を行うため、営業員、サービス員、特約店にお問い合わせいただくか、もしくは、http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/をご参照ください。また一般家庭などから、一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。もしくは、http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/をご参照ください。

#### バッテリー・リサイクル情報 (ブラジル)

#### Declarações de Reciclagem no Brasil

#### Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

# バッテリー・リサイクル情報 (台湾)



廢電池請回收

# バッテリー・リサイクル情報 (欧州連合)

ΕU



注意: このマークは EU 諸国にのみ適用されます。

バッテリーまたはバッテリー・パッケージには、EU諸国に対する電池指令および廃電池指令 2006/66/EC に従ってラベルが貼付されています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み電池の回収とリサイ クルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになったときに指令に従って適正な処理をする 必要があることを知らせるために種々の電池に貼られています。

ラベルには、欧州指令 2006/66/EC に従って、寿命に達した電池は分別回収され、リサイクルされることが 示されています。ラベルには、バッテリーに関係する金属(鉛はPb、水銀はHg、カドミウムはCd)の元素 記号も記載されています。電池の使用者は、使用済みの電池を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄するこ とは許されず、お客様が利用可能な電池の返却、リサイクル、または処理のための回収方法を利用しなけ ればなりません。電池に含まれている可能性のある有害物質が、環境や人間の健康に与える影響を最小限 に抑えることにお客様が参加することは重要です。適切な回収方法や処理方法の詳細については、次の Web サイトを参照してください。

http://www.lenovo.com/lenovo/environment

# バッテリー・リサイクル情報 (米国およびカナダ)



**US & Canada Only** 

### 付録 C ENERGY STAR モデルについて



ENERGY STAR® は、米国環境保護庁および米国エネルギー省の合同プログラムであり、エネルギー効率の高い製品および実践を通じてコストを節約し、環境を保護することを目的としています。

Lenovo は ENERGY STAR の仕様に準拠した製品をお客様に提供しています。以下のマシン・タイプの Lenovo コンピューター に ENERGY STAR のロゴがついていれば、ENERGY STAR プログラム要件に従っ て設計およびテストされています。

2306、2320、2322、2324、2325、2330、および2333

ENERGY STAR 準拠の製品およびコンピューターの省電力機能を利用することによって、消費電力の削減ができます。消費電力の削減は、コスト削減の可能性、環境のクリーン化、および温室効果ガスの削減に貢献します。

ENERGY STAR について詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://www.energystar.gov

Lenovo は、エネルギーの有効利用を日常業務の重要な位置づけにされるよう、お客様にお勧めします。そのために Lenovo では、ご使用のコンピューターがある一定の時間使用されないと以下の省電力機能が有効になるように設定しています。

#### 電源プラン: Energy Saver (AC 電源に差し込まれている場合の設定)

- ディスプレイ電源オフ: 10 分後
- コンピューターをスリープ状態にする: 20 分後
- 詳細設定:
  - ハードディスク電源オフ: 15 分後
  - ハイバネーション: なし

コンピューターを『休止』状態から復帰させるには、キーボードのFn キーを押します。設定方法の詳細については、コンピューターの『Windows ヘルプとサポート』情報を参照してください。

ご使用の Lenovo コンピューターは工場出荷時に Wake on LAN 機能が使用可能に設定されています。この設定はコンピューターがスリープ状態になったときも有効です。コンピューターがスリープ状態になっていて Wake on LAN を使用可能にする必要がない場合、スリープ状態についての Wake on LAN 設定を使用不可に切り替えて、消費電力を抑え、スリープ状態の時間を延長できます。スリープ状態の Wake on LANの設定を無効にするには、次のようにします。

- 1. 『コントロール パネル』を開きます。
- 2. **『ハードウェアとサウンド』 \rightarrow 『デバイス マネージャ』**とクリックします。
- 3. 『デバイス マネージャ』ウィンドウで、『ネットワーク アダプタ』を展開します。
- 4. ご使用のネットワーク・アダプター・デバイスを右クリックし、『プロパティ』をクリックします。

171

5. 『電源の管理』タブをクリックします。

- 6. 『このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする』チェック・ボック スをオフにします。
- 7. 『**OK**』をクリックします。

# 付録 D 有害物質の使用制限指令 (RoHS)

#### 中国 RoHS

#### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴连苯	多溴二苯醚	
				(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
印刷电路板组	X	0	О	О	О	О	
件*							
硬盘	X	0	0	О	О	О	
光驱	X	0	0	О	О	О	
内存	X	0	0	О	О	О	
电脑I/0 附件	X	0	0	О	О	О	
电源	X	0	0	О	О	О	
键盘	X	0	0	О	О	О	
鼠标	X	0	0	0	0	О	
机箱/附件	X	0	0	0	0	О	

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下

表中标有"×"的所有部件都符合欧盟RoHS 法规.

印刷电路板组件\*:包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器 根据型号的不同,可能不会含有以上的所有部件,请以实际购买机型为准



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志,标志内 的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

#### トルコ RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

#### Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

### ウクライナ RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

### インド RoHS

E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011 に従って RoHS に準拠しています。

<sup>×:</sup>表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求

# 付録 E 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書でLenovo製品、プログラム、またはサービスに言及していても、そのLenovo製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovoの知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部では ありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

### 商標

以下は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。

175

Lenovo

**Access Connections** 

Active Protection System

Rescue and Recovery

Secure Data Disposal

ThinkLight

ThinkPad

**ThinkVantage** 

TrackPoint

Ultrabay

Ultrabase

UltraConnect

UltraNav

Intel および Intel SpeedStepは、Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における 商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Bing、およびBitLocker は、Microsoft グループの商標です。

BlackBerry<sup>®</sup>、RIM<sup>®</sup>、Research In Motion<sup>®</sup>、SureType<sup>®</sup> および関連する商標、名称およびロゴは、Research In Motion Limited の所有物であり、米国、およびその他の国において登録または使用されています。Research In Motion Limited の許諾を受けて使用しています。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

# ThinkPad<sub>®</sub>

部品番号:

Printed in China

(1P) P/N:

